

取扱説明書

SANYO

センサー オーブンレンジ 家庭用

品番 **EMO-TS30B**



Cooking Guide



50 - 60Hz共用

上手に使って上手に節電

●待機時消費電力ゼロW

使用していないときに、自動的に電源が切れる機能です。
ドアを1秒以上開けると電源が入ります。

詳しくは15ページをお読みください。

ご愛用者登録について 下記のURLより愛用者登録及びアンケートのご記入をお願いします。
<http://www.e-life-sanyo.com/support/user.html>

お買い上げまことにありがとうございました。

●ご使用前に、この「クッキングガイド・取扱説明書」と添付の「保証書」をよくお読みいただき、
「クッキングガイド・取扱説明書」に従って正しくお使いください。

●お読みになった後は、いつでも取り出せるところに「保証書」とともに大切に保管してください。

おいしくヘルシーに調理して家族の健康づくりに

蒸気のでおいしく

スチーム オーブン&グリル

- 高温の蒸気で食材を包み込み、ふっくらこんがり焼き上げます。さらに食材の余分な油脂や塩分も効率よく落として、ヘルシーに焼き上げます。



スフレチーズケーキ

84
ページ



石焼ビビンバ

90
ページ



豚肉のちり蒸し

91
ページ



鶏の照り焼き

93
ページ

忙しい朝の食事をサポート

パン工房

- 市販の冷凍パン生地を使って、焼きたてのパンが手軽に楽しめます。トーストとサイドメニューが一度に作れるトーストセットメニューもご用意しています。



ミニクロワッサン

76
ページ



チーズトーストセット

73
ページ

毎日のお料理に

便利なあたたため・解凍機能

スチームあたたため

- ラップなしで手間いらず。加熱ムラを抑えて、しっとりおいしくあたためます。



24
ページ

スチーム解凍

- 加熱ムラを抑えて、解凍します。



27
ページ

高温の蒸気を使った スチーム除菌*

- 高温のスチームで、食器や哺乳瓶などを除菌*できます。(全ての菌が除菌できるわけではありません。)



★除菌について

試験機関名：(財)日本食品分析センター

試験方法：生菌数増減値差測定法

除菌の方法：高温スチーム加熱除去方式

試験結果：哺乳瓶(本体/乳首)、及びまな板 減菌率99.0%以上

52
ページ

定番料理から本格料理まで

いろいろな料理作りに



シフォンケーキ

67
ページ



マカロニグラタン

87
ページ



豚肉のポテトフライ

97
ページ



カボナータ

99
ページ

庫内のにおいが気になるときは

- 庫内には何も入れずにお手入れの【1 脱臭】でカラ焼き(脱臭)をしてください。P.13ページ

庫内の汚れが気になるときは

- 庫内には何も入れずにお手入れの【2 庫内】でお掃除をしてください。P.55ページ

操作編もくじ

ご使用前に	安全上のご注意..... 3	ご使用前に
	※必ずお守りください	
	各部のなまえ..... 9	
	付属品のなまえと使いかた..... 10	
	操作部のなまえとはたらき..... 11	
	初めてお使いになる前に..... 13	
	スチームをお使いになる前に(給水タンクのセット)..... 14	
	知っておいていただきたい機能..... 15	
	加熱のしくみ..... 17	
自動加熱	使える容器・使えない容器..... 18	自動加熱
	自動加熱のしくみと上手にご使用いただくために..... 19	
	1 あたため..... 21	
	スチームあたため..... 24	
	2 解凍／3 さしみ解凍／スチーム解凍..... 27	
	自動メニュー一覧表..... 29	
	自動メニュー..... 30	
	4 トースト	
	パン工房	
手動加熱	5 冷凍パン生地／6 トーストセット／7 ほかほかパン	手動加熱
	スチーム オープン&グリル	
	8 手作り餃子／9 石焼ビビンバ／10 紙包み焼き／11 茶わん蒸し／12 揚げたて	
	あたため／13 ヘルシーフライ／14 フランスパン／15 シュークリーム／16 スフ	
	レチーズケーキ／17 鶏の照り焼き／18 焼き魚(切身)／19 ハンバーグ	
	オートメニュー	
	20 牛乳／21 葉・果菜／22 根菜／23 グラタン／24 ケーキ／25 クッキー	
	26 7色野菜小鉢／27 7色野菜スープ／28 5色野菜おこわ	
	お好み温度..... 39	
除菌	お好み温度一覧..... 41	除菌
	温度調理..... 42	
	レンジ..... 43	
	レンジスチーム..... 45	
	スチーム調理..... 46	
	オープン(スチーム発酵)..... 47	
	グリル／両面グリル..... 49	
	スチームショット..... 51	
	スチーム除菌..... 52	
こんなときは	お手入れのしかた(お手入れキーの使いかた)..... 53	こんなときは
	お料理がうまくできない..... 56	
	故障かな?と思ったら..... 59	
	アフターサービスについて..... 114	
	アイデアクッキング..... 65	

※デモの解除のしかた 62ページ

メニュー編もくじ 63～64ページ

安全上のご注意

必ずお守りください

この注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、危害や損害を防ぐために記号などを使って説明しています。必ず守ってください。



ご使用前に
安全上のご注意
(3～8ページ)を
よくお読みのうえ、
正しくお使いください。



危険

- 誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷を負う危険性がきわめて高いもの



警告

- 誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷を負う可能性があるもの



注意

- 誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害や物的損害をこうむる可能性があるもの

絵表示の例



絶対にしてはいけない「禁止」の内容



必ずおこなっていただきたい「指示」の内容



その他の「指示」の内容


●の中に具体的な指示内容が描かれています。



危険

**絶対にキャビネットをはずさない
また、分解・改造・修理をしない**


- 火災・感電・けがの原因になります。
- 修理はお買い上げ販売店にご相談ください。



分解禁止

レンジ本体の穴やすき間、吸気口・排気口、給水タンクの収納部に、指やピン・針金・金属物などの異物を入れない

- 感電・異常動作・けが・故障のおそれがあります。




禁止



警告

燃えやすい物や熱に弱い物を近づけない

- たたみ、じゅうたん、テーブルクロス、プラスチックなどの上に置いたり、カーテンやスプレー缶などを近づけないでください。
- オーブン・グリル加熱のとき、高温で引火・破裂するおそれがあります。



禁止

家電製品の上にも置かない

- 家電製品の天面がプラスチック製のものがあります。その場合、オーブン・グリル加熱のとき、高温で変形・変色するおそれがあります。

**子供だけで使わせない
幼児の手の届く所では使わない**

- やけど・感電・けがのおそれがあります。



禁止

さし込みプラグの刃や刃の取り付け面に付いたほこりは、ふき取る

- 火災の原因になります。



プラグの
ほこりを
ふき取る

電源コードを傷つけない

- 加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないでください。
- 重い物をのせたり、はさみ込んだりしないでください。
- 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



禁止

警告

アースを確実に取り付ける

- 故障や漏電のときに感電するおそれがあります。

アースの取り付け方法


- アースを取り付けたり、はずしたりするときは、必ずさし込みプラグをコンセントから抜いてください。
- アース線はレンジ本体後面のアース端子(ネジ)に取り付けてあります。




アース線接続

ご家庭のアース端子付きコンセントを使うとき

- 1 アース線がレンジ本体後面のアース端子(ネジ)に確実に取り付けられていることを確認する。




- 2 アース線の先端の被覆を取りはずし、芯線をコンセントのアース端子に確実に固定する。
(アース線の先端がコンセントに触れないようにご注意ください。)



ご家庭にアース端子付きコンセントがないとき

- 販売店または電気工事店にご相談ください。
(本体価格には工事費は含まれていません。)
- アース棒(別売品 部品番号 617-139-7093)をご使用ください。
- 湿気のある場所に埋め込みます。



ご注意

- 次のような所へは絶対に取り付けしないでください。
- ガス管(ガスもれや爆発・引火のおそれがあります。)
 - 水道管(完全なアースができません。)
 - 電話のアース線や避雷針(落雷のとき危険です。)

- アース線がはずれたり、ゆるんでいないか、ときどき点検してください。

※次の場合は、アース工事(D種接地工事)をするよう法律で義務付けられています。

●湿気の多い場所


例) 食堂のかま場
土間・コンクリート床
酒・しょうゆなどの醸造・貯蔵所

●水気のある場所

漏電しゃ断器の取り付けも義務付けられています。
例) 魚屋の洗い場など水を扱う所
水滴の飛び散る所
地下室のように、結露が起きやすい所

定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う

- タコ足配線や延長コードは使わないでください。
- 同じコンセントで他の電気製品を使わないでください。
- 電源コードやコンセントが異常発熱し、発火や感電の原因になります。



100V・15A以上のコンセントを使用

加熱中にさし込みプラグを抜き差ししない

- 感電・火災の原因になります。



禁止

いたんだ電源コードやさし込みプラグ、差し込みがゆるいコンセントは使わない

- さし込みプラグは根元まで確実に差し込んでください。
- 感電・ショート・発火の原因になります。



禁止

お手入れは、さし込みプラグを抜いてから行う

- 感電やけがのおそれがあります。



プラグを抜く

ぬれた手でさし込みプラグを抜き差ししない

- 感電するおそれがあります。



禁止


注意

壁などから離す

(吸気口・排気口をふさがない)

上…15cm以上 後…3cm以上 左右…3cm以上
 ※左右どちらか一方を開放(30cm以上)している場合、
 もう一方は2cm以上とします。
 ※窓ガラスからは20cm以上離してください。
 (窓ガラスが割れるおそれがあります。)

消防法 基準適合 組込形



お願い 熱に弱い壁紙・家具(耐熱温度95℃以下)の近くへの設置はさける

- 壁や家具が黒く変色するおそれがあります。
- 設置する場合は、壁や家具との間隔を5cm以上あけてください。
- ※この製品は消防法に基づいた設置基準・規格を満足しています。



壁などから
離す

※上記の寸法をあけても、調理中の油や湯気が混じり、排気口付近の壁が黒く変色することがあります。
 特に、油煙の出やすい焼き魚などのグリル加熱を頻繁にされる場合や、スチーム調理を頻繁にされる場合は、後面を10cm
 以上開けるか、壁にアルミホイルなどを貼ることをお勧めします。(ただし、製品にはアルミホイルを貼らないでください。)

火気の近くや熱気・蒸気・水などの かかる場所に置かない

- 感電・漏電・故障の原因になります。



禁止

水平で丈夫な場所に置く

- 振動・騒音・レンジ本体の落下の
原因になります。
- スチームオープン使用時に、
お湯がこぼれるおそれ
あります。



水平な場所
に置く

さし込みプラグを抜くときは、 電源コードを持たずに 先端のさし込みプラグを持って抜く

- 感電・ショート・発火する
おそれがあります。



プラグを
持って抜く

長期間使わないときは、 さし込みプラグを抜く

- 絶縁劣化による感電や
漏電火災の原因になります。



プラグを
抜く

電源コードは排気口や温度の高い部分 に近づけない

- 熱器具にも近づけないでください。
- 火災・感電の原因になります。



禁止

庫内の包装材は使用前に取り出す

- 焦げ・変形・発火のおそれが
あります。



包装材は
取り出す

ドアに無理な力を加えない

- レンジ本体が倒れたり、
落下したり、電波もれに
よる障害が起きるおそれ
があります。



禁止

庫内底面に衝撃を加えたり、水をかけない

- 庫内底面セラミックが割れるおそれがあります。
- 割れたときは、そのまま使用せず、
お買い上げ販売店にご相談ください。
割れたまま使用すると、火花が
出たり、故障の原因になります。



禁止

上に物を置かない

- 布をかぶせたり、シートなどを
貼ったりもしないでください。
- 過熱して焦げたり、変形・発火の
おそれがあります。



禁止

レンジ本体が転倒・落下した場合は 外部に損傷がなくても使用しない

- 感電や電波もれのおそれがあります。
- お買い上げ販売店にご相談ください。



禁止

⚠ 注意

食品や飲み物などを加熱しすぎない

食品（とくに天ぷらやフライなど）

- 発煙・発火の原因になります。



禁止

牛乳、豆乳、コーヒー、ココア、生クリーム、
油脂分の多い液体やお酒、水など

- 加熱中や加熱後食品を取り出すときにテーブルに置いたり、異物が入るなど衝撃を受けると、突然沸とうして飛び散る（突沸現象）ことがあり、やけどの原因になります。



- 飲み物は加熱前にかき混ぜます。

※ 加熱しすぎたときは、少し時間をおいて、庫内から取り出してください。

※ 少量の食品は自動で加熱せず、手動で様子を見ながら加熱してください。

使用するキーを間違えない

- 仕上りが悪くなる原因になります。
- 加熱しすぎて、焦げ・発火・火災の原因になります。
- 飲み物を【あたため】で加熱すると、沸とうしたり、庫内から取り出した後に突沸して、やけどのおそれがあります。



禁止

ドアに物をはさんだまま加熱しない

- 電波もれによる障害が起きるおそれがあります。



禁止

庫内や付属品に食品カスなどがついたまま加熱しない

- 火花や発火、焦げる原因になります。



禁止

お手入れは、レンジ本体がさめてから行う

- やけどのおそれがあります。



レンジ本体を
さめます

殺菌・消毒や衣類の乾燥など 調理・除菌以外に使用しない

- 過熱や異常動作して、発火・やけどのおそれがあります。



禁止

食品や調味料などを庫内に入れたままにしない

- 食品の収納庫として使わないでください。
- 間違って運転し、発火・火災のおそれがあります。



禁止

庫内の食品が燃え出したときは ドアを開けない

- 開けると空気が入り、勢いよく燃えるおそれがあります。

1. 【とりけし】キーを押し、運転を止めてからさし込みプラグを抜く。

2. レンジ本体から燃えやすい物を離し、火が消えるのを待つ。
(火が消えないときは、水か消火器で消す。)

↓
そのまま使用しないで、必ずお買い上げ販売店にご相談ください。



禁止

加熱中や加熱後しばらくは、高温部 (レンジ本体・ドア・庫内など) や 付属品に触れない

(ただし、ハンドル・操作部を除く。)

- 高温のため、やけどのおそれがあります。
- 電子レンジ加熱の場合も高温になることがあります。

食品や付属品の出し入れは 市販の厚手のミトンやふきんなどを使う

- ミトンやふきんが水や油でぬれたときや布地が破れた状態では使用しないでください。やけどのおそれがあります。

※ レンジ本体や付属品の温度が高いときは、表示部に「高温」が表示されますので、やけどにご注意ください。

☎ 60ページ




接触禁止

⚠ 注意

電子レンジ加熱のとき

殻や膜のある食品は、殻を取るか切れめを入れる

- 栗・ぎんなん・ソーセージ・いかなどは破裂してやけど・けがのおそれがあります。



殻を取るか切れめを入れる



金属製容器や金串などは使用しない

- 庫内底面や壁面、ファインダなどに触れると、火花が出て、庫内底面セラミックやファインダが割れたり、故障するおそれがあります。
- アルミで加工した紙箱やパック、テープなども使用しないでください。火花や発火のおそれがあります。
- 金銀模様のある容器も使用しないでください。器を傷めたり、火花が出るおそれがあります。



禁止

脱酸素剤や乾燥剤を入れたまま加熱しない

- 燃えるおそれがあります。



禁止

樹脂容器をラップやフタ代わりにして使用しない

- 仕上りが悪くなったり、庫内底面セラミックが割れるおそれがあります。



禁止

卵は、そのまま加熱しない

破裂して、やけど・けがのおそれがあります。

- 卵はよく割りほぐしてから加熱してください。
- ゆで卵を作ったり、あたためたりもしないでください。
- おでんの卵やうずらの卵、ゆで卵を使ったフライ類、目玉焼き、魚の白子なども加熱しないでください。



禁止

びんや密封性の高い容器のふたや栓は、はずす

- 容器が破裂して、やけど・けがのおそれがあります。



ふたや栓をはずす

付属のオーブン皿は使用しない

- 火花が出て、庫内底面セラミックが割れたり、オーブン皿が破損したり、庫内側面に穴があいたり、故障するおそれがあります。



禁止

ラップをはずすときは、蒸気の熱に注意する

- 蒸気が一気に出てやけどのおそれがあります。
- 容器も熱くなっていることがあるのでご注意ください。



ラップをはずすときは蒸気に注意

お願い

電子レンジ加熱のとき

食品を入れずに加熱しない

- 部品の寿命を縮めたり、故障の原因になります。

レトルト食品や缶詰などは容器に移す

- アルミの袋や容器に入った食品は加熱されません。
- 火花が出たり、袋がはじけるおそれがあります。

容器を引きずって取り出さない

- 容器が倒れたり、庫内に傷が付くのを防ぐためです。

無線LANのご注意

- 無線LANの電波は、電子レンジと同じ周波数を使っているものがあります。そのため、電子レンジの近くでは通信性能が劣化することがあります。無線LAN機器の取扱説明書などをご覧ください。

⚠ 注意

スチーム加熱のとき

スチーム加熱中や加熱終了後は、顔などを近づけてドアを開けない

- スチームのふき出しによるやけどのおそれがあります。



禁止

給水タンクが破損した場合は使わない

- 破損した場合はそのまま使用せず、お買い上げ販売店にご相談ください。内部に水が漏れて、故障の原因になります。



禁止

※給水タンクを取り出すときに水滴が多少落ちますが、故障ではありません。

水道水以外は使わない

- 浄水器の水、ミネラルウォーター、アルカリイオン水、井戸水などは、水道水に比べ、カビや雑菌が繁殖しやすくなります。
- 水道水以外を長期間使用した場合、スチームふき出し口が詰まるおそれがあります。詰まったときは、そのまま使用せず、お買い上げ販売店にご相談ください。



水道水を使う

給水タンクの水は、使うたびにとりかえる

- 加熱前に新しい水を入れ、加熱後はタンクの水を捨ててください。水を入れたままにしておくと、カビや雑菌が繁殖するおそれがあります。

水を使うたびに
とりかえる

スチーム加熱中や加熱終了後は、庫内左側面のスチームふき出し口に触れない

- 熱くなっており、やけどのおそれがあります。
- 加熱終了後に、スチーム配管内に残ったスチームが出ることがあり、やけどのおそれがあります。



禁止

給水タンクはこまめに洗い、清潔に保つ

- 柔らかいスポンジで水洗いしてください。
- 台所用中性洗剤は使わないでください。臭いの原因になります。

こまめに
洗う

給水タンクを食器洗い乾燥機、食器乾燥機に入れない

- 変形や破損のおそれがあります。
- 熱湯にもつけないでください。



禁止

給水タンクをコンロのそばなど高温になる場所に置かない

- 変形や破損のおそれがあります。



禁止

気温5℃以下の場所では使わない

- 水が凍ってスチーム加熱ができなくなるおそれがあります。



禁止

加熱終了後、水受けの水は捨てる

- 水受けに残った水をそのままにしておくと、カビや雑菌が繁殖するおそれがあります。

水受けの水は
捨てる

お願い

オープン・グリル加熱のとき

ドアの開閉はすばやく、回数は少なくする

- 庫内の温度が下がり、十分に仕上らない原因になります。

加熱後、容器などを急に冷やさない

加熱中や加熱後、ドアに水をかけない

- ひびが入ったり、割れるおそれがあります。


加熱が終われば、すぐに食品を取り出す

- 余熱で加熱しすぎたり、焦げすぎる原因になります。

据え付けのとき




テレビ・ラジオ・アンテナ線からは3m以上離す

- 映像が乱れたり、雑音が入るおそれがあります。



各部のなまえ

●庫内（側面・奥面・天面）は
抗菌・脱臭ブラックコーティングをしています。



給水タンク





スチームを発生させるための水を入れる
ところです。
セットのしかたは ☞ 14ページ

水受け


スチームの水滴や食品カスなどを受ける
ものです。
はずしかた、取り付けかたは
☞ 54ページ

付属品のなまえと使いかた

- はじめに付属品の確認をしてください。
- オーブン皿と波形トレイは一度よく洗ってからご使用ください。

付属品	使いかた		電子レンジ	グリル	オーブン
波形トレイ (1枚) 	グリルやスチーム調理、スチーム除菌のときに使います。 (デマエと刻印しています) ●庫内側面の角皿受けに、傾かないように水平にセットします。 ●セットする位置は、メニュー編を参照ください。		※ 使えません ×	使えます ○	※ 使えません ×
オーブン皿 (1枚) 	オーブンのときに使います。 ●庫内側面の角皿受けに、傾かないように水平にセットします。 ●セットする位置はメニュー編を参照ください。		使えません ×	使えません ×	使えます ○
本書<クッキングガイド・取扱説明書> (1冊) / 保証書 (1枚) 別冊レシピ オープンレンジで作ってみよう! (1冊)					

※波形トレイは、複数の加熱方法を組み合わせる一部の自動メニューでは使用できません。
表示部に表示された付属品を必ず使用してください。



ご注意

波形トレイ

直火にかけないでください。

- 底面のフェライトゴムが溶けたり、変色・破損するおそれがあります。

電子レンジ加熱・オーブン加熱のときは庫内に入れないでください。

- 仕上りが悪くなります。
- 電子レンジ加熱の場合は、波形トレイが電波を吸収して発熱し、非常に高温になり、やけどのおそれがあります。
- 熱に弱い物(ラップやプラスチック容器など)が溶けたり変形するおそれがあります。

オーブン皿

電子レンジ加熱・グリル加熱のときは、庫内に入れないでください。

- 電子レンジ加熱の場合は、火花が出て、庫内底面セラミックが割れたり、オーブン皿が破損したり、庫内側面に穴があいたり、故障するおそれがあります。
- グリル加熱の場合は、仕上りが悪くなります。


- ミトンを別売品(部品番号 617-216-0092)として扱っています。
お買い求めの際は、販売店にご相談ください。

ご使用前に


各部のなまえ／付属品のなまえと使いかた

操作部のなまえとはたらき


操作部



(上記は全て表示させた状態です。)



メニュー表示



パン工房
5 冷凍パン生地
6 トーストセット
7 ほかほかパン

スチーム オープン&グリル
8 手作り餃子 11 茶わん蒸し 14 フランスパン
9 石焼ビビンバ 12 揚げたてあたため 15 シュークリーム
10 紙包み焼き 13 ヘルシーフライ 16 スフレチーズケーキ

① 表示部

- 加熱時間や温度、出力、キーやメニュー番号、加熱方法などを表示します。

表示部に「高温」や「換気」、「給水」が表示されたとき ㊦ 60～61ページ

② あたため・スタートキー

- 加熱をはじめるときに使用します。
途中でドアを開け、再び加熱をはじめるときも使用します。
- ごはんやおかずをあたためるときに使用します。(自動キー) ㊦ 21～26ページ

※牛乳・コーヒー・ココア・水などはオートメニュー【20 牛乳】であたためてください。
酒のかんは【お好み温度】キーであたためてください。
豆乳のあたためは【レンジ出力700W】で様子を見ながら加熱してください。
【あたため・スタート】キーで加熱すると、沸とうしたり、庫内から取り出した後に突沸して、やけどのおそれがあります。

③ 解凍キー ㊦ 27～28ページ

- 解凍するときを使用します。

④ Wジェットスチームキー

- スチーム加熱をするときに使用します。㊦ 24～26、27～28、34、45～46、51ページ

⑤ とりけしキー

- 押し間違えたときや、途中で加熱をやめたいときに使用します。

⑥ 自動キー(自動メニュー) ㊦ 29～38ページ

- 自動メニューのときに使用します。

4 トースト

5～7 パン工房

8～19 スチームオープン&グリル

20～28 オートメニュー

⑦ 操作ダイヤル

- 温度や加熱時間、メニュー番号を合わせるときに使用します。(左・右どちらに回しても合わせられます。)

⑧ 仕上り調節キー

- 自動加熱のときに仕上りを調節する場合に使用します。㊦ 15ページ
- スチーム調理のとき、コース選択(強弱)に使用します。㊦ 46ページ

⑨ 手動キー

- 手動加熱のときに使用します。

レンジ出力 ㊦ 43～45ページ

お好み温度／温度調理 ㊦ 39～42ページ

オープン ㊦ 47～48ページ

グリル ㊦ 49～50ページ

⑩ スチーム除菌キー

- スチーム除菌をするときに使用します。㊦ 52ページ

⑪ お手入れキー

- 脱臭・庫内掃除・排水をするときに使用します。㊦ 13、54～55ページ

*ヘルシー仕上げも選べます

17 鶏の照り焼き
18 焼き魚(切身)
19 ハンバーグ

オートメニュー

20 牛乳 23 グラタン 26 7色野菜小鉢
21 葉・果菜 24 ケーキ 27 7色野菜スープ
22 根菜 25 クッキー 28 5色野菜おこわ

お手入れ

1 脱臭
2 庫内
3 排水

お好み温度

-10 -6 20 40 55 60 75 85 90
アイス バター ベビー 酒のかん 牛乳 ごはん スープ
フード おかず

初めてお使いになる前に

※必ず本書に記載している方法でお使いください。

記載方法でお使いいただかないと、上手に仕上がらなかったり、故障の原因になります。

また、場合によっては、発煙・発火・やけどなどが起こるおそれがあります。

初めてお使いになるときには、以下の手順で庫内、スチーム配管などを掃除してください。


庫内のカラ焼き…▶ 給水タンクのセット…▶ 庫内・スチーム配管の掃除…▶ スチーム配管の排水…▶
お手入れ【1 脱臭】 (P. 14 ページ) お手入れ【2 庫内】 (P. 55 ページ) お手入れ【3 排水】 (P. 55 ページ)

お使い
いただけます

庫内のカラ焼き（脱臭）

- 庫内の油やヒーターなどに付着している油などを焼き切るため、カラ焼きをしてください。
- 約20分で終了します。

- 庫内には何も入れないでください。
- カラ焼き中は煙やにおいが出ることがあるため、必ず換気をしてください。(庫内の油を焼いているため、異常や故障ではありません。)



1 さし込みプラグを 専用コンセントに差し込み、 ドアを1秒以上開ける

0

- 電源が入り、表示部の「0」が点滅します。「0」の点滅から点灯になると、ご使用できます。

- 庫内に何も入っていないことを確認してドアを閉める。

D 0

表示部に「D」が表示されたとき P. 62 ページ

ドアを開けないと、表示が
出ず、操作できません。

2 お手入れ を押す

お手入れ

!

オープン

3 1. あたため スタート を押す

- 表示部「オープン」が点滅。途中から残り時間を表示。

- 自動的にカラ焼きをして、終了すると終了音が鳴ります。

※カラ焼き中やカラ焼き後は、しばらく高温部(レンジ本体・ドア・庫内など)に触れないでください。

- やけどのおそれがあります。

- 高温になっていますので、ハンドル以外には触れないように注意しながらドアを開け、庫内をさましてからお使いください。

※ 操作中、表示部に「U50」が点滅したときは、ドアを開閉してやり直してください。

庫内のにおいが気になるときは、庫内がさめてから汚れをふきとった後、カラ焼き(脱臭)をしてください。
お手入れのしかたは P. 53～55 ページ

スチームをお使いになる前に (給水タンクのセット)

● スチームを使うメニューをお使いになる前に、必ず給水タンクをセットしてください。

Steam

スチームを
使うメニュー

自動加熱

- ・スチームあたため
- ・スチーム解凍
- ・4 トースト
- ・5~6 パン工房
- ・8~19 スチームオープン&グリル
(17~19はヘルシー仕上げのときのみ)

- ・28 5色野菜おこわ
- ・お手入れ 2 庫内
- ・スチーム除菌

手動加熱


- ・レンジスチーム
- ・スチーム調理
- ・スチーム発酵
- ・スチームショット

ご使用前に

初めてお使いになる前に／スチームをお使いになる前に

給水タンクの取り出し

1 給水タンクをはずす



- 給水タンクのハンドルに手をかけ、水平に引き出します。


2 給水タンクを洗う



- ふたを開け、きれいに洗います。

給水タンクへの給水

3 ふたを取り付け、給水タンクに水を入れる




- 給水キャップをはずして、タンクを水平にし、そそぎ口の「満水」マークにかかるまで入れます。(約400mL)
- ふたを開けたままでも満水ラインまで水を入れることができます。

給水タンクのセット

4 給水タンクの給水キャップを閉める

5 給水タンクをセットする



- 給水タンクを収納部に入れ、両端を押さえて奥までしっかり差し込みます。差し込みが不完全な場合、水もれやスチーム不足の原因になります。

ご注意

- 必ず塩素消毒された水道水を使用してください。浄水器の水、ミネラルウォーター、アルカリイオン水、井戸水などは使用しないでください。カビや雑菌が発生しやすくなります。長時間使用した場合にスチームふき出し口が詰まる場合があります。詰まったときは、そのまま使用せず、お買い上げ販売店にご相談ください。
- 必ず給水タンクに満水ラインまで水を入れ、確実にセットしてください。水が少なかったり、差し込みが不完全な場合、スチーム加熱中に「給水」表示が出てスチームが止まり、仕上りが悪くなります。
- 給水タンクは、使用するたびに水で洗い、必ず新しい水を入れてスチーム加熱を行ってください。給水タンクに水を入れたままにしておくと雑菌が繁殖する原因になります。
- スチーム加熱終了後には、必ずお手入れの【3 排水】をしてください。P.55ページ
- 5℃以下の環境では使用しないでください。水が凍ってスチーム加熱ができなくなります。
- 給水タンクは使用しない場合も本体にセットしておいてください。

知っておいていただきたい機能

待機時消費電力ゼロW

使用していないとき、キー操作やドアの開閉がない場合は、省エネのため、自動的に電源が切れます。

- 表示部に「0」のみを表示している場合→約5分後に切れます。
- 表示部に「0」以外を表示している場合→約30分後に切れます。
- ※ただし、表示部に「高温」が表示されているときは、「高温」表示が消えてから電源が切れます。
(最大30分表示されます。)
- ※表示部に「U〇〇」「E〇〇」が表示されているときは、電源は切れません。▶ 61～62ページ
↑ 数字 ↑

電源を入れるときは

- ドアを1秒以上開けてください。(電源が入り、表示部に「0」が点滅し、その後点灯に変わります。)
- ドアが開いているときは、1度ドアを閉めてから再度ドアを1秒以上開けると電源が入ります。
- さし込みプラグを抜いていたときは、コンセントに差し込み、ドアを1秒以上開けてください。

仕上り調節の使いかた

自動加熱のとき、調理の仕上りを調節する場合に使います。

(スチーム除菌・スチーム調理以外の手動加熱・お手入れはできません。)

- 仕上りは、食品の種類や加熱前の温度、容器の種類などにより、多少変わることがあります。
お好みに合わせて調節してください。

強 … 高めの温度に仕上ります。(オープンメニューでは、焦げが多くなります。)

弱 … 低めの温度に仕上ります。(オープンメニューでは、焦げが少なくなります。)

- 1 あたため/スチームあたため/2解凍/3さしみ解凍/スチーム解凍のとき
キーを押した後15秒以内に【仕上り調節】キーを押して調節します。

▼ 仕上り調節 ▲

- 4 トースト/5～7 パン工房

8～19 スチーム オープン&グリル/20～28 オートメニュー

【あたため・スタート】キーを押す前、または押した後15秒以内に【仕上り調節】キーを押して調節します。

- 【仕上り調節】キーを押すごとに、5段階または3段階に調節できます。

5段階

- 1 あたため/20 牛乳

▼ を押す ▲ を押す
← →
弱 ← やや弱 ← 標準(表示なし) → やや強 → 強

3段階

- スチームあたため/2 解凍/3 さしみ解凍/スチーム解凍
4 トースト/5～7 パン工房
8～19 スチーム オープン&グリル/
21～28 オートメニュー

▼ を押す ▲ を押す
← →
弱 ← 標準(表示なし) → 強

延長機能の使いかた

- 加熱後、追加加熱をする場合に使います。（お手入れ・スチーム除菌はできません。）

加熱後5分以内に操作してください。

追加できる最大時間は、10分または30分です。

（メニューによって最大時間は異なります。）

下記の単位で時間が変わります。


10秒単位	30秒単位	1分単位
0	10分	15分
		30分

よく使う機能なので、覚えておくと便利です。



操作方法

1



温度
時間
メニュー

加熱後5分以内に操作
ダイヤルを回して
時間を追加する

2

1. あたため
スタート

を押す

- 追加後の加熱開始。

終了（終了音が鳴ります。）

- ドアの開閉に関係なく操作できます。（スタートするときはドアを閉めてください。）
 - 延長・追加加熱は5回までです。
 - 加熱後に他の操作をしたり、【とりけし】キーを押して加熱を終了した場合、追加加熱はできません。
 - 電源が切れた場合は操作できません。
 - 追加できる時間（10分または30分）以上の追加をしたいときは、手動加熱で追加してください。
- ※スチームを使うメニューの加熱後に追加加熱をするときは、給水タンクに満水ラインまで水を入れてください。

お忘れ防止ブザー

加熱後ドアを開けずにいると、1分ごとにブザーが鳴って食品の出し忘れをお知らせします。（終了後約5分間）

- お忘れ防止ブザーが鳴らないようにすることができます。

表示部が「0」のときに、【仕上り調節】キーの▼を5回押してください。

この操作をするたびに切り換わります。

切り換わったときの合図

ピッピッ、ピッピッ……ブザーなし

ピーピー……ブザーあり

- 電源が切れても設定は変わりません。
- 加熱の終了音を消音に切り換えた場合は、お忘れ防止ブザーは鳴りません。

加熱の終了音

加熱が終了すると、メロディが鳴ってお知らせします。

- ブザー音に切り換えたり、終了音を消したりすることができます。

表示部が「0」のときに、【仕上り調節】キーの▼を3秒間押してください。

この操作をするたびに切り換わります。

切り換わったときの合図

ピー……ブザー音


ピッピッ……消音

ドミソ（メロディ）……メロディ♪

- 電源が切れても設定は変わりません。
- 消音に切り換えた場合は、予熱終了時のブザーや加熱終了後5分間のお忘れ防止ブザーも鳴りません。

加熱のしくみ

電子レンジ加熱



庫内底部から出る電波で加熱します。

電波の性質

●食品や水分に吸収されます。



●陶磁器やガラスなどは通り抜けます。




●金属に反射します。



コツ

- 加熱時間は、加熱前の食品の温度や種類、鮮度によって変わります。
- 食品の分量が2倍になると、加熱時間は2倍弱になります。

オーブン加熱



上下のヒーターで食品を包み込むようにして焼き上げます。

<予熱あり>

- あらかじめ庫内の温度をあたためてから食品を入れて焼き上げます。

<予熱なし>


- 予熱をしないで焼き上げます。

コツ

- お菓子作りは、材料の計量をしっかりと、形・大きさ・厚みをそろえます。
- 底が焦げすぎるときは、オープン皿にアルミホイルを敷きます。
- 焼けムラが気になるときは、加熱途中で、オープン皿ごと前後を入れ替えると、より均一に加熱できます。


グリル加熱

<グリル>



上ヒーターの強い熱で食品の上面に焦げめをつけます。


<両面グリル>



電波によって発熱する波形トレイと上ヒーターの強い熱で、食品の両面に焦げめをつけます。

両面グリルでは、波形トレイ裏面のフェライトゴムが電波を吸収して発熱します。

加熱範囲は右図中央部分(約26cm×約26cm)です。



フェライトゴム(裏面)

コツ

- 素材の種類や脂ののりなどによって、焦げかたが変わります。様子を見ながら加熱してください。

スチーム加熱

スチームオープン

蒸気で食品を包み込んで焼き上げます。

スチームグリル

焦げめをつけながら、蒸気で食品をジューシーに仕上げます。

スチーム除菌

高温の蒸気で、食器や哺乳瓶などを除菌します。

スチーム調理

蒸し器で蒸したように食品をふっくらと仕上げます。

レンジスチーム

蒸気で食品を包み込んでしっとりと加熱します。







スチームショット

手動オープン・手動グリルの調理中にスチームを出すことができます。





使える容器・使えない容器

○印は使えます。×印は使えません。

スチーム除菌ができる容器・できない容器については、52ページを参照してください。

容器の種類	電子レンジ・スチーム加熱	オーブン・グリル加熱
耐熱性 ガラス容器 	● 急に冷やすと割れることがあります。 ○	● 急に冷やすと割れることがあります。 ※ 両面グリルのときは使えません。 ○
陶器・磁器 	● ただし、色絵つけ、ひび模様、金銀模様のあるものは器を傷めたり、火花が出るので使えません。 ● 素焼きの陶器など吸水性の高いものは、熱くなることがあるのでご注意ください。 ○	● 内側に色絵つけのあるものは、はげることがあるのでご注意ください。 ※ 両面グリルのときは使えません。 ○
耐熱性プラスチック容器 	● 耐熱温度が140℃以上のものは使えます。 ● 熱に弱いふたや密封性の高いふたは、はずしてお使いください。 ● ただし、ゴムパッキンや止め金具のついているものは使えません。 ● 時間をかけすぎると、変形したり、燃えたりすることがあります。 ● ただし、砂糖、バター、油を使った料理など高温になる食品には使えません。 ● ただし、スチーム調理には使えません。 ○	● ただし、オーブン・グリル用指定のものは使えます。 ×
金属製容器・金串 	● アルミやホーローなどの金属容器も使えません。 ● アルミで加工した紙箱やパックなども火花が出ることがあるので使えません。 ● ただし、スチーム調理のみ使えます。 ×	● ただし、取っ手が樹脂のものは熱に弱いので使えません。 ※ 両面グリルのときは使えません。 ○
アルミホイル 	● ただし、電波を反射する性質を利用して、加熱しすぎる部分をおおうなど、部分的には使えます。 このとき、庫内底面や壁面、ファインダに触れると、火花が出て、庫内底面セラミックやファインダが割れるおそれがあるのでご注意ください。 ※ 28ページ ×	● 焦げめを調節したいときなどに使います。 ※ 両面グリルのときは使えません。 ○
ラップ類 	● 耐熱温度が140℃以上のものは使えます。 ● ただし、砂糖、バター、油を使った料理など高温になる食品には使えません。 ● ただし、スチーム調理には使えません。 ○	×

どの調理にも使えません。

容器の種類	電子レンジ・スチーム加熱	オーブン・グリル加熱
耐熱性のない ガラス容器 	● カットガラスや強化ガラスも使えません。 ● ただし、普通のガラスコップは、お酒や牛乳を短時間あたためる程度には使えます。 ×	×
耐熱性のない プラスチック 容器 	● 耐熱温度140℃未満のものや電波で変質するもの（ポリエチレン、スチロール、メラミン、フェノール、ユリア樹脂など）は、変形したり燃えたりすることがあります。 ×	×
漆器 	● ぬりがはげたり、ひび割れ、変色することがあります。 ×	×
木・竹・ 紙製品 	● 特に針金やホッチキスを使っているものは、そこに電波が集中して、焦げることがあります。 ×	● ただし、硫酸紙や耐熱性の加工を施した紙製品は使えます。 ×

※ 発泡スチロール製のトレイは解凍以外には使用しないでください。溶けたり、燃えたりするおそれがあります。


※ プラスチック類は家庭用品品質表示法に基づく耐熱温度表示をごらんください。

※ 材質や耐熱温度がわからない容器はお使いにならないでください。

ご使用前に

加熱のしくみ／使える容器・使えない容器

自動加熱のしくみと上手にご使用いただくために



赤外線センサー

赤外線センサーで食品の表面温度を測りながら、自動で加熱します。



1 あたため、スチームあたため、2 解凍、3 さしみ解凍、スチーム解凍
オートメニュー（20 牛乳、21 葉・果菜、22 根菜、26 7色野菜小鉢、27 7色野菜スープ）



この機能を上手にご使用いただくために、次のことにご注意ください。

食品は庫内中央に置く

- 丸い図形を目安に庫内中央に置きます。
- 中央に置かないと、加熱しすぎや加熱不足になります。
また、小さなものを端に置くと、温度を正しく検知せず、
発煙・発火のおそれがあります。
飲み物は、沸とうしたり、庫内から取り出した後に
突沸して、やけどのおそれがあります。
- 2個以上加熱するときは、食品の分量をそろえて
ください。



ラップやふたを正しく使う

- 食品によって、ラップやふたをする場合としない場合があります。
各キーやメニューの説明をよくお読みください。
ラップをするときは、多重に巻かないでください。
ラップで食品を包んだものは、ラップの重なり合う部分を下にして置いてください。
- 使いかたを間違えると、仕上がりが悪くなる原因になります。
また、食品が焦げたり、発煙・発火のおそれがあります。

少量の食品や乾燥したものは、手動で様子を見ながら加熱する


- 100g未満（7 ほかほかパンは30g未満）の少量の場合は、自動では加熱しないでください。
- 自動で加熱すると、加熱しすぎたり、食品が焦げたり、発煙・発火のおそれがあります。

食品の分量に合った大きさの容器を使う

- 食品の分量に合った容器を使用しないと、仕上がりが悪くなる原因になります。
- 各キーやメニューの説明をよくお読みください。

オープン・グリル・スチーム加熱後は ドアを開けて、庫内を十分さましてから使用する

- 庫内をさまさずに使用すると、赤外線センサーが食品の温度を正しく検知せず、仕上がり温度が変わるおそれがあります。
- 【2 解凍】【3 さしみ解凍】、スチーム解凍のとき、発泡スチロール製のトレーが溶けたり、加熱しすぎるおそれがあります。
- 【2 解凍】【3 さしみ解凍】【5 冷凍パン生地】【11 茶わん蒸し】、スチームあたため、スチーム解凍のときに庫内温度が非常に高いときは、ブザーが5回鳴り、表示部に「U21」が表示されます。☞ 61ページ



庫内の食品カスや油、水などをふき取る

- 仕上がりが悪くなる原因になります。また、火花や発火・発煙の原因になります。

自動加熱全般のご注意

本書に記載している材料・分量・調理方法で

- 材料・分量・調理方法が違うと、仕上がりが悪くなる原因になります。
- また、場合によっては、発煙・発火のおそれがあります。
- 指定分量以外の場合や市販の料理ブックの料理は、手動で様子を見ながら加熱してください。

加熱中にドアを開けない

- 仕上がりが悪くなる原因になります。
- ドアを閉めた後、再スタートできますが、加熱しすぎたり、発煙・発火のおそれがあります。
- 【とりけし】キーを押し、手動で様子を見ながら加熱してください。

食品を入れ、ドアを閉めて 1分以内に自動キーを押す

- ドアを閉めて1分以上過ぎてからキーを押すと、表示部に「U50」が点滅します。
(食品なしで加熱するのを防ぐための機能です。)
- ドアを開閉してやり直してください。

加熱終了後、加熱を追加するときは

- 【延長】で簡単に加熱を追加できます。
☞ 16ページ
- 自動キー(自動メニュー)を使用して加熱を追加しないでください。
加熱しすぎるおそれがあります。

加熱中や加熱後しばらくは

- メニューによって、レンジ本体・ドア・庫内などや付属品が熱くなっていることがあります。
- 食品を取り出すときは、市販の厚手のミトンやふきんなどを使い、やけどにご注意ください。

表示部に「高温」が表示されているときは ☞ 60ページ

- やけどのおそれがありますので、庫内や付属品などに素手でさわらないでください。

ごはんやおかずをあたためるときに使用します。

● 常温・冷蔵保存した食品 ㊦ 22 ページ

● 冷凍保存した食品 ㊦ 23 ページ

重 要

陶磁器や耐熱性の容器に入れます。

- 食品の分量に合った大きさの容器を使用してください。上手に仕上げるためです。
- スープはスープ皿を使用してください。マグカップの様な背の高い容器は、加熱しすぎたり、沸とうするおそれがありますので、使用しないでください。

ラップの使用方法

ラップなし

- 食品の表面温度を検知して加熱するため、ほとんどの食品はラップをしません。

ラップあり

- 蒸しものやカレー・シチューは、乾燥を防ぐため、ラップをします。冷凍保存した食品は、蒸らしてふっくらと仕上げるため、ラップをします。(ゆったりとラップをします。たるみがないと、ふっくらと仕上がらない。)
- 陶器製・ガラス製・プラスチック製のふたは使用しないでください。加熱しすぎたり、沸とうするおそれがあります。

指定分量以外のときは【レンジ出力1,000W】で様子を見ながら加熱してください。


㊦ 43 ページ

突沸現象にご注意

飲み物(水、牛乳、豆乳、お酒、コーヒーなど)は【1 あたため】で加熱しないでください。加熱のしすぎで突然沸とうして飛び散る「突沸現象」が起こることがありやけどの原因になります。



1 食品を庫内に入れる



- 上手に仕上げるため、庫内の中央に置いてください。
- ドアを閉めた後、1 分以内にキーを押してください。

2

1. あたため
スタート

を押す



● 設定温度

	弱	やや弱	標準	やや強	強
あたため	65℃	70℃	75℃	80℃	85℃

● 仕上り調節のしかた ㊦ 15 ページ

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部「レンジ」が点滅。途中から設定温度を表示。
- 食品やメニューによっては、設定温度に到達した後、残り時間を表示して加熱をすることがあります。

※ 設定温度は食品表面の仕上り温度の目安です。



加熱終了(終了音が鳴ります)
食品を取り出す

- ※ 食品の形状や状態により、仕上りが異なります。もう少し熱くしたいときは【延長】で様子を見ながら追加加熱してください。㊦ 16 ページ
- ※ 表示部に「高温」が表示されているときは ㊦ 60 ページやけどのおそれがありますので、容器や庫内などを素手でさわらないでください。

常温・冷蔵保存した食品

食品名		ラップ	分量	コツ
ごはんもの	ごはん	しない	1～4人分 (約150～600g)	●かたいときは、水か酒をふりかける。
	どんぶりもの			
	チャーハン			
汁もの	コンソメスープ	しない	1～4人分 (約150～600mL) 1mL=1cc	●スープ皿に入れ【仕上り調節】やや強で加熱する。(コップ類は使用しない。)●加熱後混ぜる。
	ポタージュスープ			
焼きもの	ハンバーグ	しない	1～4人分 (約100～400g)	●ソース類は、飛び散ったり、焦げついたりするので、加熱後かける。●たれ付きのものは平皿にのせてラップをし【仕上り調節】やや強または強で加熱する。
	焼き魚			
揚げもの	天ぷら	しない	1～4人分 (約100～400g)	●平皿に重ならないようにのせる。
	コロッケ			
	とんかつ			
炒めもの	スパゲッティ	しない	1～2人分 (約100～400g)	●乾いてしまった炒めものは、バターかサラダ油を少し加えてあたためる。●加熱後混ぜる。
	焼きそば			
	野菜炒め			
蒸しもの	しゅうまい	する	10～20個 (約100～300g)	●平皿にのせる。●表面が乾燥しないよう、ラップをする。
	肉まん	する	1～4個 (約100～600g)	
煮もの	野菜の煮もの	しない	1～4人分 (約100～600g)	●煮ものは平皿に重ならないように並べる。●カレー・シチューは深皿に入れ【仕上り調節】強で加熱する。●加熱後混ぜる。
	煮魚			
	カレー・シチュー	する		

●揚げものは【12 揚げたてあたため】で加熱すると、カラッと仕上がります。▶ 36 ページ



- とろみのある食品（飛び散ることがあります。）
→ラップをして【仕上り調節】やや強または強で加熱する。
- 量が多いとき
→【仕上り調節】やや強または強で加熱する。

市販のお弁当

- 食品を包装しているラップやふたを必ずはずす。
ラップやふたをしたまま加熱すると、食品の温度を正しく検知せず、仕上がりが悪くなることがあります。
- アルミケース、ゆで卵、しょうゆ・ソースの入った容器は取り出す。
アルミケースを入れたまま加熱すると、火花が出るおそれがあります。
ゆで卵やしょうゆ・ソースの入った容器は、破裂して、やけど・けがのおそれがあります。
- お弁当の中身によって、仕上がりが変わることがあります。



ご注意

- 発泡スチロール製のトレーは、溶けたりするので使えません。
- 目玉焼きやゆで卵などの加熱はさけてください。

冷凍保存した食品

食品名		ラップ	分量	コツ
ごはんもの	 ごはん	する	1～2人分 (約150～500g)	●ラップに包んだまま平皿にのせるか、耐熱容器に入れる。
	 ピラフ	する	1～2人分 (約200～500g)	●平皿にのせ【仕上り調節】やや強で加熱する。
焼きもの	 ハンバーグ	する	1～4個 (約100～400g)	●平皿にのせる。 ●【仕上り調節】強で加熱する。
蒸しもの	 しゅうまい	する	10～20個 (約100～300g)	●表面が乾燥しないように、軽く水にくぐらせて天ぷら敷紙などを敷いた平皿にのせる。
煮もの	 カレー・シチュー	する	1～2人分 (約200～400g)	●深めの耐熱容器に入れ、【仕上り調節】強で加熱する。 ●加熱後混ぜる。
その他	 ミックスベジタブル	する	約100～300g	●耐熱容器に入れる。 ●加熱後混ぜる。
	 さやいんげん			
	 コーン			

※ミックスベジタブルやブロッコリーなど冷凍野菜を少量加熱した場合は、火花が出ることがあります。

●冷凍保存の状態や形状により、仕上りが異なります。もう少し熱くしたいときは【延長】で様子を見ながら追加加熱してください。 16 ページ

冷凍保存のしかた

ごはん類

茶わん1杯分(約150g)ずつ小分けにして包む。約3cmの厚みで、できるだけ平たく形を整える。



カレー・シチュー

フリージングパックに入れて冷凍するときは、なるべく薄く平らな形(厚さ3cm以下)にする。耐熱性プラスチック容器のときは、分量を容器の7分目ぐらいまでにする。

野菜類

かたゆでにして、水気をよく切ってから、1回分ずつラップに包む。

スープ・ソース類

そばつゆなどは製氷器で凍らすと少量ずつ使えて便利。スープストックやだしなどは凍ると膨張するので、容器の7分目まで入れる。

次の場合、【1 あたため】では加熱できません。

- パンなど水分の少ない食品(焦げたり、発煙・発火のおそれがあります)
→【お好み温度】または【レンジスチーム】で加熱する。 39～41、45 ページ
- 牛乳・豆乳やお酒・水などの飲み物(沸とうしたり、庫内から取り出した後に突沸して、やけどのおそれがあります)
→牛乳は【20 牛乳】で加熱する。 37 ページ
→豆乳は【レンジ出力700W】で様子を見ながら加熱する。
→お酒は【お好み温度】で加熱する。 39～41 ページ
- みそ汁、炒めもの【冷凍】、汁もの【冷凍】(上手に加熱できません)
→【レンジ出力1,000W】で加熱する。 43～44 ページ
- 肉まん【冷凍】、あんまん【常温・冷蔵・冷凍】
(上手に加熱できません。また、あんまんなは、中のみあんだけが熱くなり、やけどのおそれがあります。)
→【レンジ出力1,000W】または【レンジスチーム】で加熱する。 43～45 ページ

食品に合った加熱方法を選びましょう



食品が乾燥しないようにスチームで包み込み、ゆるやかにしっとりとあたためます。

あたためられる分量：約 100～500 g

- いかや焼き魚などはじけやすい食品（約100～150g）は【仕上り調節】弱であたためます。📖 26 ページ
- ラップやふたはいりません。
- 【あたため】より加熱時間が長くなります。
- 汁ものや揚げものは上手に仕上がりません。
→ 汁もの、揚げものは【あたため】で加熱する。
📖 21 ページ

指定分量以外の場合は【レンジスチーム】で様子を見ながら加熱してください。

📖 45 ページ

※ 食品の形状や状態により、仕上がりが異なります。
もう少し熱くしたいときは【延長】で様子を見ながら追加加熱してください。📖 16 ページ

※ 表示部に「高温」が表示されているときは 📖 60 ページ
やけどのおそれがありますので、容器や庫内などを素手でさわらないでください。


※ 加熱終了後ドアを開けるときに、スチームやお湯がふき出してやけどをするおそれがあります。ドアをゆっくり開け、顔を近づけないようにしてください。

※ 加熱終了後、給水タンクに残った水は全て捨て、水洗いした後お手入れの【3 排水】をしてください。
📖 55 ページ

排水終了後は水受けの水を捨ててください。

1 給水タンクに水を入れてセットする 📖 14 ページ

2 食品を庫内に入れる



- 上手に仕上げるため、庫内の中央に置いてください。
- ドアを閉めた後、1 分以内にキーを押してください。

3 Wジェットスチームを押す

4 1. あたためスタートを押す



● 設定温度

	弱	標準	強
スチームあたため	70℃	75℃	80℃




● 仕上り調節のしかた 📖 15 ページ

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部「レンジ」が点滅。
途中から設定温度を表示。
- 食品やメニューによっては、設定温度に到達した後、残り時間を表示して加熱をすることがあります。

※ 設定温度は食品表面の仕上り温度の目安です。





加熱終了（終了音が鳴ります）
食品を取り出す

常温・冷蔵保存した食品

食品名		分量	仕上り調節	コツ
ごはんもの		ごはん	標準	
		どんぶりもの		
		チャーハン		
焼きもの		ハンバーグ	標準	<ul style="list-style-type: none"> ●ソース類は、飛び散ったり、焦げついたりするので、加熱後かける。 ●たれ付きのものは平皿にのせてラップをし、【あたため】で加熱する。 📖 22 ページ
		焼き魚		
炒めもの		スパゲッティ	標準	●加熱後混ぜる。
		焼きそば		
		野菜炒め		
蒸しもの		しゅうまい	標準	●平皿にのせる。
煮もの		野菜の煮もの	標準	<ul style="list-style-type: none"> ●煮ものは平皿に重ならないように並べる。 ●カレー・シチューは深皿に入れる。 ●加熱後混ぜる。
		煮魚		
		カレー・シチュー	強	

※食品の形状・脂ののり具合などによっては、多少はじけることがあります。

冷凍保存した食品

食品名		分量	仕上り調節	コツ
ごはんもの		ピラフ	標準	●平皿にのせる。
焼きもの		ハンバーグ	強	●平皿にのせる。
蒸しもの		しゅうまい	標準	●平皿にのせる。
その他		お好み焼き	標準	●平皿にのせる。
		ホットケーキ		
		焼おにぎり		

●冷凍保存の状態や形状により、仕上りが異なります。もう少し熱くしたいときは【延長】で様子を見ながら追加加熱してください。📖 16 ページ

次のような食品は【仕上り調節】弱で加熱してください。


●いかや焼き魚などはじけやすい食品・1～2人分(約100～150g)の食品

必ず庫内の中央に置いてください。

丸い図形を目安に庫内中央に置きます。中央に置かないと、加熱しすぎや加熱不足になります。

浅めの容器を使用してください。

直径12cm以上、深さ5cm以下のものが適しています。



食品名		分量	コツ
焼きもの	焼き魚	1～2切れ (1切れ 約70g)	● 平皿にのせる。
	いかの姿焼き	1/2～1ぱい (1ぱい 約150g)	● 輪切りにして平皿にのせる。
	焼きとり	2～4本 (1本 約35g)	● 平皿に重ならないように並べる。
煮もの	ひじきの煮もの	約50～100g	● 浅めの耐熱容器に入れる。
	煮魚	約50～150g	
	野菜といかの煮もの	約50～150g	

※食品の形状・脂ののり具合などによっては、多少はじけることがあります。

自動加熱

次の場合、【スチームあたため】では加熱できません。

●パンなど水分の少ない食品（焦げたり、発煙・発火のおそれがあります。）

→【お好み温度】または【レンジスチーム】で加熱する。☞ 39～41、45 ページ

●牛乳・豆乳やお酒・水などの飲み物（沸とうしたり、庫内から取り出した後に突沸して、やけどのおそれがあります。）

→牛乳は【20 牛乳】で加熱する。☞ 37 ページ

→豆乳は【レンジ出力700W】で様子を見ながら加熱する。

→お酒は【お好み温度】で加熱する。☞ 39～41 ページ

●みそ汁、炒めもの【冷凍】、汁もの【冷凍】、揚げもの（上手に加熱できません。）

→【レンジ出力1,000W】で加熱する。☞ 43～44 ページ

●中華まん【常温・冷蔵・冷凍】

（上手に加熱できません。また、あんまんは、中のあんだけが熱くなり、やけどのおそれがあります。）

→【レンジ出力1,000W】または【レンジスチーム】で加熱する。☞ 43～45 ページ

食品に合った
加熱方法を
選びましょう



ご注意

- 発泡スチロール製のトレイは、溶けたりするので使えません。
- 目玉焼きやゆで卵などの加熱はさけてください。

スチームあたため

2 解凍／3 さしみ解凍／スチーム解凍

電子レンジ加熱

2 解凍（1度押し）

肉・魚などを解凍するときに使います。
（手で軽く曲げられ、ほぐせる解凍状態）

3 さしみ解凍（2度押し）

さしみを解凍するときに使います。
（サクサクと包丁で切れる解凍状態）

スチーム解凍

スチームで食品を包み込み、ゆるやかに時間をかけて解凍します。

解凍できる分量：約 100～1,000 g

- 薄切り肉は【仕上り調節】強で解凍します。
- 冷凍庫から出したてのカチカチに凍ったものを解凍します。
食品が溶けかけている場合は【仕上り調節】弱を使います。

食品を包装している発泡スチロール製のトレーごと解凍します。
ラップは必ずはずします。



- 発泡スチロール製のトレーがないときは、平皿にラップまたはペーパータオルを敷き、その上に食品をのせ、【仕上り調節】弱で解凍します。
- 平皿は食品の分量に合った大きさのものをお使いください。
- ※発泡スチロール製のトレーは、解凍以外に使用しないでください。
溶けたり、燃えたりするおそれがあります。

ラップやふた、バランなどの飾りや敷きもの、また表面についている霜は取り除きます。

- 取り除かないと、仕上りが悪くなります。

100 g未満のときは【レンジ出力100W】で様子を見ながら解凍してください。


📖 43 ページ

- 冷凍野菜は【レンジ出力1,000W】で様子を見ながら加熱してください。

📖 43 ページ

2 解凍／3 さしみ解凍

1 食品を庫内に入れる



- 上手に仕上げるため、庫内の中央に置いてください。
- ドアを閉めた後、1分以内にキーを押してください。

2

2. 解凍
3 さしみ解凍

を押す

解凍
（1度押し）



さしみ解凍
（2度押し）



●設定温度

	弱	標準	強
解 凍	6℃	8℃	10℃
さしみ解凍	0℃	2℃	4℃

●仕上り調節のしかた 📖 15 ページ

- 庫内灯がつき、加熱開始。
↓ピッ
- 表示部「レンジ」が点滅。
途中から設定温度を表示。
- ※ 設定温度は食品表面の仕上り温度の目安です。



加熱終了（終了音が鳴ります）
食品を取り出す


※食品の形状や状態、種類などにより、仕上りが異なります。もう少し解凍したいときは【延長】で様子を見ながら解凍してください。📖 16 ページ

スチーム解凍

1 給水タンクに水を入れて
セットする 14 ページ

2 食品を庫内に入れる

- 上手に仕上げるため、庫内の中央に置いてください。
- ドアを閉めた後、1 分以内にキーを押してください。

3 Wジェット
スチーム を押す4 2. 解凍
3 さしみ解凍 を押すスチーム解凍
(1度押し)スチームさしみ解凍
(2度押し)

● 設定温度

	弱	標準	強
スチーム解凍	6℃	8℃	10℃
スチームさしみ解凍	0℃	2℃	4℃

● 仕上がり調節のしかた 15 ページ

- 庫内灯がつき、加熱開始。

↓ピッ


- 表示部「レンジ」が点滅。
途中から設定温度を表示。

※ 設定温度は食品表面の仕上がり温度の目安です。

加熱終了（終了音が鳴ります）
食品を取り出す

上手に解凍するために

- 身の細い部分など早く解凍できるところにはアルミホイルを巻きましょう。
アルミホイルが庫内底面や壁面、ファインダに触れないように巻いてください。
火花が出て、庫内底面セラミックやファインダが割れるおそれがあります。



アルミホイル

冷凍保存のしかた

- 1 回分 (200～300g) ずつに分け、薄く平たく整えてラップにぴったりと包む。(厚さ3cm以下)



<肉類>

- 薄切り肉やひき肉は平らな形にまとめる。
- かたまり肉は調理方法により、適当な大きさに切り分ける。

<魚類>

- 一尾魚は、ウロコや内臓を取り、1尾ずつか、または切り身にする。
- えびなどは、重ならないように平らに並べる。

※ 加熱終了後ドアを開けるときに、スチームやお湯がふき出してやけどをするおそれがあります。ドアをゆっくり開け、顔を近づけないようにしてください。

※ 加熱終了後、給水タンクに残った水は全て捨て、水洗いした後お手入れの【3 排水】をしてください。

15 ページ

排水終了後は水受けの水を捨ててください。

※ 食品の形状や状態、種類などにより、仕上りが異なります。もう少し解凍したいときは【延長】で様子を見ながら解凍してください。16 ページ

自動メニュー一覧表

メニュー		ページ	加熱方法	付属品
4	トースト	30	電子レンジ+グリル+スチーム	波形トレー

パン工房

メニュー		ページ	加熱方法	付属品
5	冷凍パン生地	35、75~78	電子レンジ+オープン+スチーム	波形トレー
6	トーストセット	73、74	電子レンジ+グリル+スチーム	
7	ほかほかパン (パンをあたためる)	31、36	電子レンジ+グリル	

スチーム オープン&グリル

メニュー		ページ	加熱方法	付属品
8	手作り餃子	31、89	電子レンジ+スチーム	波形トレー
9	石焼ビビンバ	31、90		
10	紙包み焼き	31、91~92	電子レンジ+グリル+スチーム	
11	茶わん蒸し	31、106	電子レンジ+オープン+スチーム	
12	揚げたてあたため	31、36	電子レンジ+グリル+スチーム	
13	ヘルシーフライ	31、97~98	オープン+スチーム	オープン皿
14	フランスパン	33、81~82		
15	シュークリーム	33、83		
16	スフレチーズケーキ	33、84		
17	鶏の照り焼き※	31、34、93	電子レンジ+グリル(+スチーム)	波形トレー
18	焼き魚(切身)※	31、34、94		
19	ハンバーグ※	31、34、95		

※ヘルシー仕上げが選べます。ヘルシー仕上げの場合、加熱方法にスチームが追加されます。

オートメニュー

メニュー		ページ	加熱方法	付属品
20	牛乳 (牛乳・コーヒー・ココアなどをあたためる)	37	電子レンジ	なし
21	葉・果菜 (ほうれん草・ブロッコリーなどをゆでる)	31、38		
22	根菜 (じゃがいも・にんじんなどをゆでる)	31、38		
23	グラタン	31、87~88	オープン	オープン皿
24	ケーキ	31、66		
25	クッキー	31、69		
26	7色野菜小鉢	32、99~101	電子レンジ	なし
27	7色野菜スープ	32、102~104		
28	5色野菜おこわ	32、104~105	電子レンジ+スチーム	


自動メニュー

電子レンジ+グリル+スチーム加熱

4 トースト

上からのグリル加熱と下からのレンジ加熱で、こんがりトーストを焼きます。

使用する付属品




波形トレイ

加熱できる分量：1～4枚（4～8枚切り）

焼き上がり時間の目安：約9～10分

パンの置きかた



※ 冷凍食パンは【仕上り調節】強で焼きます。
※ メーカーやパンの種類によって焦げ具合が異なります。
【仕上り調節】でお好みに調節してください。

※ もう少し焼きたいときは【延長】を使って様子を見ながら追加加熱してください。 16ページ

※ 加熱中や加熱後しばらくはレンジ本体・ドア・庫内や波形トレイなどが熱くなっています。
やけどのおそれがありますので、素手でさわらないでください。
市販の厚手のミトンを使って、両手で出し入れしてください。
また、テーブルなどに置くときは、必ず鍋敷きなどの上に置いてください。

※ 連続で焼くときは、波形トレイを一度冷ましてください。


※ 表示部に「高温」が表示されているときは 60ページ

※ 加熱終了後ドアを開けるときの、スチームやお湯がふき出してやけどをするおそれがあります。ドアをゆっくり開け、顔を近づけないようにしてください。

※ 加熱終了後、給水タンクに残った水は全て捨て、水洗いした後お手入れの【3 排水】をしてください。
55ページ
排水終了後は水受けの水を捨ててください。

1 給水タンクに水を入れてセットする 14ページ

2 波形トレイに食パンをのせ、庫内に入れる



● 庫内側面の角皿受け（上段）にセットします。

3 トーストを押す

4 操作ダイヤルを回して枚数を合わせる

ダイヤルを左右に回すと、
1枚 ⇄ 2枚 ⇄ 3枚 ⇄ 4枚 の順に変わります。

例) 1枚



● 仕上り調節のしかた 15ページ

5 1. あたためスタートを押す

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部「レンジ」「グリル」が点滅。
途中から残り時間を表示。

加熱終了（終了音が鳴ります）
食品を取り出す

自動加熱

自動メニュー一覧表／自動メニュー

予熱や途中操作をしないメニュー

6 トーストセット／7 ほかほかパン／8 手作り餃子／9 石焼ビビンバ／10 紙包み焼き／
11 茶わん蒸し／12 揚げたてあたため／13 ヘルシーフライ／17 鶏の照り焼き／18 焼き魚（切身）
19 ハンバーグ／21 葉・果菜／22 根菜／23 グラタン／24 ケーキ／25 クッキー

パン工房6

スチームオープン&グリル8~13

パン工房7

スチームオープン&グリル17~19

オートメニュー21~25

1 給水タンクに水を入れて
セットする  14 ページ

手順 **2** にすすんで
ください

2 食品を庫内に入れる

※使用する付属品やセットする位置はメニュー編を
ごらんください。

3

5-7
パン工房

8-19
スチーム
オープン&グリル

20-28
オート
メニュー


調理するメニューのキーを押す


4



操作ダイヤルを
回してメニュー
番号を合わせる

例) 24 ケーキ



● 仕上り調節のしかた
 15 ページ

5

1. あたため
スタート

を押す

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- メニューにより、表示部に「レンジ」「グリル」「オープン」が点滅。
途中から残り時間を表示。（メニューにより、設定温度を表示。）



加熱終了（終了音が鳴ります）
食品を取り出す

途中操作をするメニュー

26 7色野菜小鉢／27 7色野菜スープ／28 5色野菜おこわ


オートメニュー28


1 給水タンクに水を入れて
セットする  14 ページ

オートメニュー26、27

手順 **2** にすすんで
ください

2 食品を庫内に入れる


3  を押す

4  温度
時間
メニュー
操作ダイヤルを
回してメニュー
番号を合わせる

例) 28 5色野菜おこわ



● 仕上り調節のしかた
 15 ページ


5  を押す

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部「レンジ」が点滅。
途中から残り時間を表示。

ブザーが鳴り、前半加熱終了

● ドアを開けないときは、1分ごとにブザーが鳴ります。(最大10分間)

6 食品を混ぜ合わせる

7  を押す

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部「レンジ」が点滅。
途中から残り時間を表示。

▼
加熱終了（終了音が鳴ります）
食品を取り出す

自動加熱

自動メニュー

予熱をするメニュー

14 フランスパン／15 シュークリーム／16 スフレチーズケーキ

1 給水タンクに水を入れてセットする 14 ページ


2 を押す

※【14 フランスパン】のときは、オープン皿を下段に入れてください。その他のメニューは庫内に何も入れないでください。

3 操作ダイヤルを回してメニュー番号を合わせる

例) 15 シュークリーム



- 仕上り調節のしかた  15 ページ
- 表示部に「予熱」を表示。

4 を押す

- 庫内灯がつき、予熱開始。
- 表示部「予熱」が点滅。

予熱終了（ブザーが鳴って「予熱」表示が消え、メニュー番号が点滅します。）

- ドアを開けないときは、30分間予熱温度を保ち続け、30分経過すると、加熱はとりけされます。（この間5分ごとにブザーが鳴ります。）

5 食品をオープン皿にのせ、庫内に入れる

- 庫内側面の角皿受け（下段）にセットします。

6 を押す

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部「オープン」が点滅。残り時間を表示。

加熱終了（終了音が鳴ります）
食品を取り出す

スチームオープン&グリル ヘルシー仕上げ

17 鶏の照り焼き／18 焼き魚（切身）／19 ハンバーグは「ヘルシー仕上げ」を選ぶことができます。「ヘルシー仕上げ」では通常の加熱方法とスチーム加熱とを組み合わせ、油や塩分を減らして調理することができます。

1 給水タンクに水を入れてセットする 14 ページ


2 食品を波形トレーにのせ、庫内に入れる

- 庫内側面の角皿受け（上段）にセットします。

3 を押す

4 温度時間メニュー 操作ダイヤルを回してメニュー番号を合わせる

例) 18 焼き魚（切身）

- 仕上り調節のしかた  15 ページ




5 を押す

- 表示部に「スチーム」が点灯。

6 1. あたためスタート を押す


- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部「レンジ」「グリル」が点滅。
途中から残り時間を表示。

加熱終了（終了音が鳴ります）
食品を取り出す

※ 加熱後に追加加熱をするときは【延長】で様子を見ながら加熱してください。  16 ページ


※ 加熱中や予熱後・加熱後しばらくは、レンジ本体・ドア・庫内や付属品などが熱くなっています。

やけどのおそれがありますので、素手でさわらないでください。市販の厚手のミトンやふきんなどを使って、両手で出し入れしてください。また、テーブルなどに置くときは、必ず鍋敷きなどの上に置いてください。

※ 表示部に「高温」が表示されているときは  60 ページ

※ 加熱終了後ドアを開けるときに、スチームやお湯がふき出してやけどをするおそれがあります。


ドアをゆっくり開け、顔を近づけないようにしてください。

※ 加熱終了後、給水タンクに残った水は全て捨て、水洗いした後お手入れの【3 排水】をしてください。  55 ページ
排水終了後は水受けの水を捨ててください。

5 冷凍パン生地

市販の冷凍パン生地を使って、手軽にパンを焼くことができます。購入方法は 75 ページでご確認ください。

使用する付属品




波形トレー

メニュー		参照ページ
5-1	ロールパン生地	75
5-2	クロワッサン生地	76
5-3	メロンパン生地	77
5-4	発酵なし生地	78

1 給水タンクに水を入れてセットする 14 ページ

2 波形トレーに冷凍パン生地をのせ、庫内に入れる



- 庫内中央の角皿受け (中段) にセットします。
- 生地の下にはクッキングシート (30×25cm) を敷きます。

3 5-7 パン工房 を押す

4 操作ダイヤルを回してメニュー番号を合わせる

例) 5-2クロワッサン生地



5 1. あたためスタート を押す

- 庫内灯がつき、解凍・発酵開始。
- 表示部「レンジ」「オープン」が点滅。残り時間を表示。

解凍・発酵終了

※【5-4 発酵なし生地】では解凍終了 (ブザーが鳴って「予熱」表示が点灯し、メニュー番号が表示されます)。

- ドアを開けないときは、5分間予熱温度を保ち続け、5分経過すると、加熱は取り消されます。(この間1分ごとにブザーが鳴ります。)

6 冷凍パン生地をのせた波形トレーを庫内から出し、ドアを閉めて

1. あたためスタート

を押す

- 庫内灯がつき、予熱開始。
- 表示部「予熱」が点滅。

予熱終了

(ブザーが鳴って「予熱」表示が消え、メニュー番号が点滅します。)

- ドアを開けないときは、30分間予熱温度を保ち続け、30分経過すると、加熱は取り消されます。(この間5分ごとにブザーが鳴ります。)

7 冷凍パン生地をのせた波形トレーを庫内に入れる

- 庫内中央の角皿受け (中段) にセットします。

8 1. あたためスタート を押す

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部「オープン」が点滅。残り時間を表示。

加熱終了 (終了音が鳴ります)
食品を取り出す

- ※ 加熱後に追加加熱をするときは【延長】で様子を見ながら加熱してください。 16 ページ
- ※ 加熱中や予熱後・加熱後しばらくは、レンジ本体・ドア・庫内や付属品などが熱くなっています。やけどのおそれがありますので、素手でさわらないでください。市販の厚手のミトンやふきんなどを使って、両手で出し入れしてください。また、テーブルなどに置くときは、必ず鍋敷きなどの上に置いてください。
- ※ 表示部に「高温」が表示されているときは 60 ページ
- ※ 加熱終了後ドアを開けるときに、スチームやお湯がふき出してやけどをするおそれがあります。ドアをゆっくり開け、顔を近づけないようにしてください。
- ※ 加熱終了後、給水タンクに残った水は全て捨て、水洗いした後お手入れの【3 排水】をしてください。 55 ページ排水終了後は水受けの水を捨ててください。


7 ほかほかパン（パンをあたためる）

お総菜パンや菓子パンをおいしい食べごろ温度にあたためます。
ロールパンなど具をはさんで調理パンにするときに使うと便利です。

加熱できる分量：30～360 g

パンは袋から取り出して波形トレーにのせ、上段に入れます。

- 波形トレーに直接のせてください。皿などは使用しません。



仕上り調節の目安

パンの種類	弱	標準	強
ロールパン 約1～8個（30～240g） （中に何も入っていないパン）	1～3個	4～8個	—
菓子パン 約1～6個（50～360g）	小さめのもの1個	1～2個	3～4個
お総菜パン 約1～4個（60～360g）	小さめのもの1個		

電子レンジ+グリル+スチーム加熱

12 揚げたてあたため（天ぷらやフライなどをあたためる）

常温・冷蔵の調理済みの天ぷらやフライ、また、カレーパンやピロシキなども揚げたてのようにカラッとあたためることができます。


加熱できる分量：100～500 g

袋やパック、ラップやビニールをはずします。

- 発煙・発火のおそれがあります。必ずはずしてください。

食品が重ならないように波形トレーの上にのせ、上段に入れます。

- 波形トレーに直接のせてください。皿などは使用しません。



仕上り調節の目安

食品	常温	冷蔵	コツ
天ぷら えび・いかなど（1個 約30g） 4～8尾 かきあげ（1個 約80g） 2～4個 盛り合わせ 250～300g	標準	強	加熱後、キッチンペーパーや天ぷら敷紙を敷いた皿に盛りつけます。
フライ類 コロッケ・フライなど 4～6個 トンカツなど 2枚	強		大きさ・厚みなどをそろえれば、種類が異なってもあたためられます。
からあげ 150～300g	標準	強	
カレーパン（1個 約100g） 2～4個			

- 大きさや厚みによって【仕上り調節】で調整し、少量のときは、【仕上り調節】弱で加熱してください。
- 冷凍の調理済みフライ類は、食品メーカー指導の方法に従ってあたためてください。
- 続けてあたためるときは、波形トレーに出た油をふきとってご使用ください。

【ご注意】【7 ほかほかパン】【12 揚げたてあたため】

- アルミホイルは使用しないでください。電子レンジ加熱のときに火花が出るおそれがあります。
- 加熱後、波形トレーが熱くなっているため、市販の厚手のミトンやふきんを使って取り出してください。
また、テーブルに置くときは、鍋敷きなどの上に置いてください。
- 加熱後、波形トレーを急激に冷やさないでください。性能劣化のおそれがあります。

※もう少し熱くしたいときは、【延長】を使って様子を見ながら加熱してください。▶ 16ページ

※表示部に「高温」が表示されているときは ▶ 60ページ

やけどのおそれがありますので、レンジ本体・ドア・庫内などや付属品を素手でさわらないでください。

20 牛乳 (牛乳・コーヒー・ココアなどをあたためる)

加熱できる分量：1～4杯
(1杯 約200mL)

背の低い広口のマグカップを使用します。
(約7～8分目に200mLが入る大きさ)


- 牛乳びんや牛乳パックで加熱しないでください。
- 容器の大きさ・形状・材質などにより、仕上りが悪くなることがあります。また、沸とうしたり、庫内から取り出した後に突沸して、やけどのおそれがあります。

8分目まで入れます。
加熱前と加熱後にかき混ぜます。

- 容器に対して少ないときや多いとき、また、加熱前にかき混ぜないと、沸とうしたり、庫内から取り出した後に突沸して、やけどのおそれがあります。



食品の置きかた



コーヒー・ココアのあたためは【仕上り調節】やや強または強を使います。

豆乳のあたためは【レンジ出力700W】で様子を見ながら加熱してください。☞ 43 ページ


指定分量以外のときは【レンジ出力1,000W】で様子を見ながら加熱してください。

☞ 43 ページ

※もう少し熱くしたいときは【延長】で様子を見ながら追加加熱してください。☞ 16 ページ

※表示部に「高温」が表示されているときは ☞ 60 ページ
やけどのおそれがありますので、容器や庫内などを素手でさわらないでください。

1 食品を庫内に入れる



- 上手に仕上げるため、庫内の中央に置いてください。

2 20-28 オートメニュー を押す

3 操作ダイヤルを回して「20 牛乳」に合わせる

ダイヤルを左右に回すと、
1杯 ⇄ 2杯 ⇄ 3杯 ⇄ 4杯 の順に変わります。

例) 1杯



- 設定温度

弱	やや弱	標準	やや強	強
50℃	55℃	60℃	65℃	70℃

- 仕上り調節のしかた ☞ 15 ページ

4 1. あたため スタート を押す

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部「レンジ」が点滅。
途中から設定温度を表示。

※ 設定温度は食品表面の仕上り温度の目安です。

加熱終了 (終了音が鳴ります)
食品を取り出す

21 葉・果菜（ほうれん草・ブロッコリーなどをゆでる）

加熱できる分量：100～500g

しっかりとラップに包み、ラップの重なり合う部分を下にして平皿にのせます。

●洗った後の水滴をつけたままラップをします。

＜葉菜類＞

- 葉と茎を交互に重ねます。太い茎には十文字に包丁を入れます。
- できるだけ幅広く包みます。平皿からはみ出さないようにします。
- 量が多いとき（250g以上）は、半分に分けてラップに包みます。



（ほうれん草）

＜果・花菜類＞ 【仕上り調節】強を使います。

- 大きさをそろえて切ります。
- アクのある野菜（なす、ブロッコリー、カリフラワーなど）は、加熱前に食塩水につけてアク抜きをします。



（ブロッコリー）


アクのある葉菜類（ほうれん草、春菊、小松菜など）や色の濃い果・花菜類（さやいんげん、グリーンアスパラガス、なす、ブロッコリーなど）は、加熱後、すぐ流水にさらしてアク抜きをし、冷水に取って色止めをします。

※小さく切った葉・果菜や少量の葉・果菜を加熱すると、火花が出て焦げたり、乾燥することがあります。


※季節により仕上りが多少異なる場合があります。

ラップのしかた

① 手前を折る



② 左右を折る



③ 折った面が内側になるように巻いていく



電子レンジ加熱

22 根菜（じゃがいも・にんじんなどをゆでる）

加熱できる分量：100～800g（じゃがいも 1個 約150g / さつまいも 1本 約200g）

平皿にのせ、平皿ごとラップをします。

＜丸のままゆでる＞

- 洗って、皮つきのまま平皿にのせます。
- 2個以上のときは、上手に仕上げるため、大きさをそろえて並べます。
- じゃがいも、さつまいも、さといもなどは、加熱後、庫内から取り出し、ラップをしたまま5分ほど蒸らします。
- こんなときには【仕上り調節】を
丸くてかさ高い、大きなじゃがいも 強
さつまいも 弱



（じゃがいも）

＜切ってゆでる＞

- 皮をむき、大きさをそろえて切ります。

※小さく切った根菜や少量の根菜を加熱すると、火花が出て焦げたり、乾燥することがあります。

※季節により仕上りが多少異なる場合があります。



（じゃがいも）

ご注意

次の項目に従って正しくお使いください。

誤った使いかたをすると、発煙・発火のおそれがあります。

21 葉・果菜	<ul style="list-style-type: none"> ●平皿ごとラップをしない。 ●ラップを多重に巻かない。 ●ラップの重なり合う部分を上にしない。
22 根菜	<ul style="list-style-type: none"> ●平皿ごとラップをする。
21 葉・果菜 共通 22 根菜	<ul style="list-style-type: none"> ●庫内の中央に置く。 ●平皿にのせて加熱する。 ●100g未満のときは【レンジ出力700W】で様子を見ながら加熱してください。▶ 43ページ

お好み温度


電子レンジ加熱

赤外線センサーが食品の表面温度を検知して加熱します。

合わせることができる温度…… -10～40℃（2℃単位）、40～90℃（5℃単位）

- 1人分を基準にしています。
- 温度は 41 ページのお好み温度一覧を参照してください。

1 食品を庫内に入れる




- 上手に仕上げるため、庫内の中央に置いてください。

2 お好み温度 温度調理 を押す



3 操作ダイヤルを 回して温度を 合わせる



例) 80℃



※ 設定温度は食品表面の仕上がり温度の目安です。

4 1. あたため スタート を押す

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部「レンジ」が点滅。

加熱終了（終了音が鳴ります）
食品を取り出す

※もう少し熱くしたいときは【延長】で様子を見ながら追加加熱してください。▶▶▶ 16 ページ

※表示部に「高温」が表示されているときは ▶▶▶ 60 ページ


やけどのおそれがありますので、容器や庫内などを素手でさわらないでください。

※赤外線センサーで食品の表面温度を測定しながら加熱します。次のことにご注意ください。

ご注意

食品は庫内の中央に置いてください。

- 丸い図形を目安に庫内中央に置きます。
- 中央に置かないと、加熱しすぎや加熱不足になります。
- 小さなものを端に置くと、温度を正しく検知せず、仕上がり温度が変わったり、加熱しすぎるおそれがあります。



袋やパックから取り出し、ラップやふたはしないでください。

- ラップやふたをすると、赤外線センサーが食品の温度を正しく検知せず、仕上がり温度が変わるおそれがあります。
- ただし、市販のパスタソース（レトルト、缶タイプなど）をあたためるときは、ラップをします。
☞ 41 ページ

食品の分量に合った大きさの容器をお使いください。

- 分量に合った容器を使用しないと、仕上りが悪くなることがあります。

飲み物は容器の8分目まで入れてください。

- 8分目以上入れて加熱しすぎると、容器からふきこぼれることがあります。
- 量が少なすぎると、沸とうすることがあります。
- 量が多いときは温度の設定をやや高めにし、量が少ないときは、やや低めにしてください。


●使う容器

コーヒー・ココア	約8分目で200mLが入るマグカップ
酒のかん	約8分目で150mLが入る広口のとっくり
スープ	約8分目で200mLが入るスープ皿 (コップ類はさけてください。)

※飲み物は、容器の大きさ・形状・材質などにより仕上がり温度が変わります。

オープン・グリル加熱後は、ドアを開けて、庫内を十分さましてからご使用ください。

- さまさずを使用すると、赤外線センサーが食品の温度を正しく検知せず、仕上がり温度が変わるおそれがあります。
- 庫内温度が非常に高いときに20℃以下に合わせて加熱すると、ブザーが5回鳴り、表示部に「U21」が表示されます。
☞ 61 ページ



コツ


- 違う種類の食品は別々に加熱してください。
違う種類の食品を同時に加熱すると、仕上りに差が出る場合があります。
- 食品によっては適さないものがありますのでご注意ください。
チョコレートやクリームなどを使ったパンは、あたためるとパンのあたたかさで、チョコレートやクリームなどが溶けてしまいますので、【7 ほかほかパン】で加熱してください。
☞ 36 ページ
- 市販の冷凍しゅうまいやホームフリージングした食品は、【1 あたため】または【スチームあたため】で加熱してください。
☞ 21、24 ページ
- 牛乳は、【20 牛乳】で加熱すると、簡単で上手に仕上がります。
☞ 37 ページ

お好み温度一覧

電子レンジ加熱

- 表示温度は目安です。
- 1人分を基準に温度を設定しています。
- 39～40ページを読んでからお使いください。

お好み温度



℃	ごはん・お総菜・パンの あたために	飲み物のあたために	軽食・おやつ あたために	便利な使いかた お菓子作りに
90				バターやクリームチーズ、 チョコレートを柔らかく したり、溶かしたりする ときは、細かく切って加 熱します。
80		コンソメスープ	たこ焼き 切りもち	ゼリー作りに
70	ごはん から揚げ 天ぷら クロック	ポタージュ スープ 約8分目 200mL	ピザ	コーティングチョコ を溶かす (約50～200g) ゼラチンを 溶かす
60	カレーパン 総菜パン あんパン	コーヒー ココア 約8分目 200mL	今川焼き	バターを溶かす (約20～50g)
50	おにぎり ロールパン	酒のかん 1本 約8分目 150mL	アメリカン ドッグ	チョコレートを溶かす 耐熱容器に板チョコ約 50g(くたく)と、牛乳 大さじ1を入れて加熱 し、混ぜて溶かします。
40		●お酒、コーヒー、ココア、 水などの飲み物は、上記 指定温度を超えて設定し ないでください。 上記設定温度を超えて設 定した場合は、沸とうの おそれがあります。	バレンタインの チョコ作りに	バターを柔らかくする クリームチーズを 柔らかくする (約50～200g)
30		●庫内の中央に置いてくださ い。		冷凍ケーキ をもどす (スポンジケーキを冷凍したもの)
20		チーズフォンデュ 70～75℃ 耐熱容器にすりおろしたチー ズ(100g)と白ワイン (40mL)を入れて加熱し、 混ぜて溶かします。 十分に溶けないときは、も う一度同じ温度に合わせて 加熱してください。 (さめて固まりかけたときも 同様に加熱します。) 食べやすく切ったフラン スパンを添えます。		
10				
0				
-2				
-4	アイスクリーム (約200～500mL)			
-6				
-8				
-10	アイスクリームのふた(内 ぶたも含む)は、必ず取っ てください。			

パスタソース 85～90℃

市販のパスタソース(レトルト、缶タイプなど)は、耐熱容器に移しかえ、ラップをして加熱してください。

ベビーフード 38～45℃

(約60～150g)

市販のベビーフードは、そのまま加熱せず、適当な量を耐熱容器に移しかえて加熱してください。
加熱後よくかき混ぜます。



注意

赤ちゃんに与える前に、
必ず温度をお確かめく
ださい。

赤外線センサーが食品の表面温度を検知して加熱します。

温度調理とは…

- 温度と時間を合わせ、その温度を一定に保ちながら加熱する調理方法です。
- 豆をもどしたり、ヨーグルトを作るときなどに使います。
(豆をもどす場合、約45℃に保ちながら約180分加熱)
- メニューによってラップを使用してください。ラップやふたの有無で仕上りが変わります。

合わせることができる温度……40～90℃ (5℃単位)


合わせることができる時間

40～60℃…240分まで

65～90℃…120分まで

10秒単位	30秒単位	1分単位	5分単位
0	10分	15分	60分 240分

1 食品を庫内に入れる



- 上手に仕上げるため、庫内の中央に置いてください。

2 お好み温度 温度調理 を押す



3 操作ダイヤルを回して温度を合わせる




例) 45℃



4 お好み温度 温度調理 を押す



5 操作ダイヤルを回して加熱時間を合わせる



例) 180分



6 1. あたため スタート を押す



- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部「レンジ」が点滅。
- 設定温度を表示。

- 設定温度に到達した後、残り時間を表示。

※ 設定温度は食品表面の仕上り温度の目安です。

加熱終了（終了音が鳴ります）
食品を取り出す

※ 加熱後に追加加熱をするときは【延長】で様子を見ながら加熱してください。▶ 16 ページ

● 加熱時間が長いときは、途中で様子を見てください。ラップの破れなどがあるときは、かけ直してください。

※ 表示部に「高温」が表示されているときは ▶ 60 ページ

やけどのおそれがありますので、容器や庫内などを素手でさわらないでください。

ご注意

オープン・グリル加熱後は、ドアを開けて、庫内を十分さましてからご使用ください。

- さまさず使用すると、赤外線センサーが食品の温度を正しく検知せず、仕上り温度が変わるおそれがあります。
- 庫内温度が非常に高いときは、ブザーが5回鳴り、表示部に「U21」が表示されます。▶ 61 ページ

【レンジ出力】キーを押すごとに1,000W→700W→600W→500W→200W→100Wの順に変わります。

合わせることができる時間

- 1,000W (10分まで)
700W・600W・500W (30分まで)
あたためや野菜のゆでものなどに使います。

10秒単位	30秒単位	1分単位
0	10分	15分
		30分

- 200W・100W (120分まで)
解凍や煮込み料理などに使います。

30秒単位	1分単位	5分単位
0	10分	60分
		120分

1品目の加熱調理で、出力と加熱時間の調整を連続で行うこともできます。

ごはんや煮込み料理など、火加減調節が必要な調理で使うと便利です。

(材料や作りかたはメニュー編を参照ください。)

- 2行程めで設定できる出力は200Wと100Wのみです。

<操作手順>

1 食品を庫内に入れる

2 右記2～3の手順で1行程めの出力と加熱時間を合わせる


3 右記2～3の手順で2行程めの出力と加熱時間を合わせる

4 【あたため・スタート】キーを押す

- 庫内灯がつき、加熱開始。
表示部「レンジ」が点滅。
1行程ごとの残り時間を表示。

加熱終了（終了音が鳴ります）
食品を取り出す

1 食品を庫内に入れる



- 上手に仕上げるため、庫内の中央に置いてください。

2 レンジ出力 を押して出力を合わせる

例) 1,000W



3 操作ダイヤルを回して加熱時間を合わせる

例) 1分10秒



4 1. あたためスタート を押す

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部「レンジ」が点滅。
残り時間を表示。

加熱終了（終了音が鳴ります）
食品を取り出す

※加熱後に追加加熱をするときは【延長】で様子を見ながら加熱してください。☞ 16ページ

- 加熱中【レンジ出力】キーを押すと、出力を3秒間表示します。

※表示部に「高温」が表示されているときは ☞ 60ページ
やけどのおそれがありますので、容器や庫内などを素手でさわらないでください。

- 一覧表の加熱時間は目安です。食品の種類、加熱前の温度などにより仕上がりが変わりますので、様子を見ながら加熱してください。また、いかなどは、はじけるおそれがあります。
- 食品の分量が2倍になると、加熱時間は2倍弱になります。

常温・冷蔵保存した食品のあたため

レンジ出力1,000W

(1mL=1cc)

食品名	ラップ	分量	加熱時間
ごはんもの			
ごはん	しない	1杯 (150g)	約40秒
どんぶりもの		1人分	約1分30秒
チャーハン		1皿 (300g)	約1分10秒
汁もの			
みそ汁	しない	150mL	約1分10秒
コンソメスープ		200mL	約1分10秒
ポタージュスープ		200mL	約1分10秒
焼きもの			
焼き魚	しない	1切 (80g)	約30秒
ハンバーグ		1個 (100g)	約50秒
揚げもの			
天ぷら	しない	100g	約30秒
コロッケ		2個 (100g)	約30秒
とんかつ		1枚 (100g)	約30秒

食品名	ラップ	分量	加熱時間
炒めもの			
焼きそば	しない	200g	約1分10秒
野菜炒め		150g	約1分10秒
蒸しもの			
しゅうまい	する	10個 (180g)	約1分10秒
肉まん・あんまん		1個 (80g)	約20～30秒
煮もの			
野菜の煮もの	しない	200g	約1分10秒
煮魚		1切 (100g)	約30秒
カレー・シチュー	する	300g	約2分10秒
飲みもの			
酒のかん	しない	1本 (150mL)	約50秒
牛乳		1杯 (200mL)	約1分10秒
お弁当			
お弁当 (大)	する	約500g	約1分10秒
お弁当 (中)		約400g	約50秒

冷凍保存した食品のあたため

レンジ出力1,000W

食品名	ラップ	分量	加熱時間
ごはん	する	1杯 (150g)	約1分50秒
ピラフ		250g	約3分
ハンバーグ		1個 (150g)	約2分20秒
しゅうまい		15個 (230g)	約2分40秒
肉まん		1個 (100g)	約1分
あんまん		1個 (80g)	約40秒

食品名	ラップ	分量	加熱時間
焼きそば	する	200g	約2分40秒
さやいんげん		100g	約1分30秒
ミックスベジタブル		100g	約1分30秒
カレー・シチュー		300g	約5分30秒
スープ		200g	約3分20秒
酢豚		200g	約3分40秒

※冷凍野菜を少量加熱した場合は、火花が出ることがあります。

野菜のゆでもの (葉・果菜、根菜)

レンジ出力700W (ラップをします)

	食品名	分量	加熱時間	加熱前アク抜き	加熱後色止め
葉菜	ほうれん草	200g	約2分10秒	しない	する
	春菊	200g	約2分10秒		
	キャベツ	100g	約1分30秒		しない
	白菜	200g	約2分10秒		
	グリーンアスパラガス	100g	約1分30秒		する
果・花菜	なす	100g	約1分30秒	する	する
	ブロッコリー	100g	約1分30秒	する	する
	カリフラワー	100g	約1分30秒	する	しない
	かぼちゃ	200g	約2分30秒	しない	しない

	食品名	分量	加熱時間
根菜	さつまいも	1本 (200g)	約4分
	じゃがいも	1個 (150g)	約3分30秒
	さといも	100g	約2分30秒
	だいこん	200g	約4分
	にんじん	100g	約2分

※小さく切った葉・果菜、根菜や少量の葉・果菜、根菜を加熱すると、火花が出て焦げたり、乾燥することがあります。

※じゃがいも、さつまいも、さといもなどは、加熱後、庫内から取り出し、ラップをしたまま5分ほど蒸らします。

解凍

レンジ出力200W (ラップやふたをはずす)

食品名	分量	加熱時間	食品名	分量	加熱時間
えび	200g	約3分30秒	薄切り肉	200g	約3分
まぐろ	200g	約3分	ひき肉	200g	約3分30秒
一尾魚	200g	約3分30秒	鶏もも肉	200g	約3分30秒

ご注意

オーブン・グリル加熱後は、ドアを開けて、庫内を十分さましてからご使用ください。

- さまらずに使用すると、庫内の熱で加熱しすぎたり、ラップが溶けるおそれがあります。また、解凍のときに発泡スチロール製のトレーが溶けるおそれがあります。

スチームが食品をしっとりとあたためます。

(ラップは必要ありません)

合わせることができる時間……15分まで

●出力は400Wのみとなります。

10秒単位	30秒単位
0	10分 15分

加熱時間の目安

食品名		分量	加熱時間
中華まん (1個 約85g)	冷蔵	1個	約1分30秒～2分
		2個	約3分30秒～4分
		3個	約4分～4分30秒
		4個	約4分30秒～5分
	冷凍	1個	約2分～2分30秒
		2個	約3分30秒～4分
		3個	約5分30秒～6分
		4個	約7～8分
しゅうまい	冷蔵	10個(約200g)	約3分
	冷凍	15個(約230g)	約6分30秒
うなぎのかば焼き		100g	約2分30秒
焼き魚		1切れ(約80g)	約2分
煮魚		1切れ(約80g)	約2分
ハンバーグ		100g	約2分
冷やごはん		1杯(約150g)	約2分30秒
焼きそば		200g	約3分
焼きぎょうざ(冷蔵)		10個(約200g)	約3分
やきとり		4本(約100g)	約3分
総菜パン(冷蔵)		1個(約100g)	約1～2分
冷凍ホットケーキ		1枚(約60g)	約1分30秒～2分
冷凍お好み焼き		1枚(約250g)	約9分
冷凍たこ焼き		10個(約200g)	約6分

※ 加熱後に追加加熱をするときは【延長】で様子を見ながら加熱してください。▶ 16 ページ

● 加熱中【レンジ出力】キーを押すと、出力(400W)を3秒間表示します。


※ 表示部に「高温」が表示されているときは ▶ 60 ページ
やけどのおそれがありますので、容器や庫内などを素手でさわらないでください。

※ 加熱終了後ドアを開けるときに、スチームやお湯がふき出してやけどをするおそれがあります。ドアをゆっくり開け、顔を近づけないようにしてください。

※ 加熱終了後、給水タンクに残った水は全て捨て、水洗いした後お手入れの【3 排水】をしてください。▶ 55 ページ
排水終了後は水受けの水を捨ててください。

1 給水タンクに水を入れてセットする ▶ 14 ページ

2 食品を庫内に入れる



● 上手に仕上げるため、庫内の中央に置いてください。

3 Wジェットスチーム を押した後、レンジ出力 を押す



4 操作ダイヤルを回して加熱時間を合わせる

例) 3分30秒



5 1. あたためスタート を押す

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部「レンジ」が点滅。残り時間を表示。



加熱終了(終了音が鳴ります)
食品を取り出す

蒸しものなどをスチームでふっくらと仕上げます。

合わせることができる時間


「強」のとき…50分まで

「弱」のとき…40分まで

加熱できる分量：

約100～900g

使用する付属品



波形トレイ

加熱時間の目安

調理によって、強弱の設定を変えます。

食品名	分量	仕上り調節	加熱時間
総菜パン(冷凍)	2個 (1個約100g)	強	約13～15分
缶詰のあたため(やきとり等) 注1)	1～2缶	強	約15～20分
にんにく	4個	強	約15～20分
とうもろこし	1～2本 (1本約300g)	強	約40～45分
ふかしいも	2～4本 (1本約200g)	強	約40～45分
そらまめ(さやから出す)	200g	弱	約10～13分
目玉焼き 注2)	M寸 4個	弱	約10～15分
ソーセージ	6～12個	弱	約15～20分
えだまめ(さやごと)	200g	弱	約20～25分
蒸したまご 注3)	M寸 4～8個	弱	約18～25分

注1) 缶詰のふたを開け、波形トレイにのせる。

1缶なら中央に、2缶なら左右に並べておく。

注2) アルミカップに冷蔵の玉子を1個ずつ割り入れ、波形トレイにのせる。

注3) 波形トレイにぬらしたペーパータオル2枚を敷き、玉子をのせる。

※庫内温度が非常に高いときは、ブザーが5回鳴り、表示部に「U21」が表示されます。 61ページ

※スチーム調理を続けて行うときは、加熱するたびに給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットしてください。加熱途中で水がなくなると、仕上りが悪くなります。

※表示部に「高温」が表示されているときは 60ページ
やけどのおそれがありますので、容器や庫内などを素手でさわらないでください。


※加熱終了後ドアを開けるときに、スチームがふき出してやけどをするおそれがあります。ドアをゆっくり開け、顔を近づけないようにしてください。

※加熱終了後、給水タンクに残った水は全て捨て、水洗いした後お手入れの【3 排水】をしてください。 55ページ

排水終了後は水受けの水を捨ててください。

1 給水タンクに水を入れてセットする 14ページ

2 食品を波形トレイにのせ、庫内に入れる



●庫内側面の角皿受け(中段)にセットします。

3 Wジェットスチームを押す

4 仕上り調節を押してコースを選ぶ

「強」のとき…▲

「弱」のとき…▼

5 操作ダイヤルを回して加熱時間を合わせる



例)
45分、強



6 1. あたためスタートを押す

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部「スチーム」が点滅。残り時間を表示。

加熱終了（終了音が鳴ります）
食品を取り出す

オーブン(スチーム発酵)

オーブン加熱

<予熱なし・発酵> (1度押し)
<予熱あり> (2度押し)

発酵はスチーム発酵なので、ラップや霧吹きをしなくても発酵できます。
合わせた温度まで自動的に予熱をします。予熱温度に達する時間の目安は、
200℃で約10分です。予熱時間を合わせる必要はありません。

使用する付属品



オーブン皿

● 予熱のときは、庫内に入れないでください。

合わせることができる温度……発酵(30℃・35℃・40℃・45℃)
※市販の料理ブックの発酵は、記載温度を参考にして30℃・35℃・40℃・45℃を使用してください。
100～250℃(10℃単位)

合わせることができる時間……120分まで

30秒単位	1分単位	5分単位
0	10分	60分
		120分

予熱なし・発酵

発酵(30℃・35℃・40℃・45℃)のとき
給水タンクに水を入れる


14ページ

1 食品をオーブン皿にのせ、
庫内に入れる



● 庫内側面の角皿受けに
セットします。
セットする位置は、
メニュー編をごらん
ください。

2 オープン
(スチーム発酵) を
1度押し




3 操作ダイヤルを
回して温度を合
わせる

例) 210℃



4 オープン
(スチーム発酵) を
1度押し



5 操作ダイヤルを
回して焼き上げ
時間を合わせる

例) 40分



6 1. あたため
スタート を押し

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部「オープン」が点滅。
残り時間を表示。



加熱終了(終了音が鳴ります)
食品を取り出す

予熱あり（予熱中は食品を入れないでください。）


1

オープン
(スチーム発酵)

を2度押す

- 表示部に「予熱」を表示。

2



温度
時間
メニュー

操作ダイヤルを 回して温度を合 わせる

例) 170℃




3

オープン
(スチーム発酵)

を1度押す

4



温度
時間
メニュー

操作ダイヤルを 回して焼き上げ 時間を合わせる

例) 30分



5

1. あたため
スタート

を押す

- 庫内灯がつき、予熱開始。
- 表示部「予熱」が点滅。
- 予熱中に【オープン】キーを押すと、現在の庫内温度の目安を3秒間表示。
(50℃未満の場合は50℃が点滅)


予熱終了

(ブザーが鳴って「予熱」表示が消え、設定温度・「オープン皿」が点滅します。)

- ドアを開けないときは、30分間予熱温度を保ち続け、30分経過すると、加熱はとりけされます。
(この間5分ごとにブザーが鳴ります。)

6

食品をオープン皿にのせ、 庫内に入れる



- 庫内側面の角皿受けにセットします。
セットする位置は、メニュー編をご覧ください。

7

1. あたため
スタート

を押す

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部「オープン」が点滅。
残り時間を表示。

加熱終了（終了音が鳴ります）
食品を取り出す

オー
ブン

手
動
加
熱


- ※ 加熱後に追加加熱をするときは【延長】で様子を見ながら加熱してください。 16 ページ
- ※ 加熱中や予熱後・加熱後しばらくは、レンジ本体・ドア・庫内やオープン皿などが熱くなっています。
やけどのおそれがありますので、素手でさわらないでください。市販の厚手のミトンやふきんなどを使って、
両手で出し入れしてください。また、テーブルなどに置くときは、必ず鍋敷きなどの上に置いてください。
- ※ 表示部に「高温」が表示されているときは 60 ページ

発酵するときの注意

- 発酵時の温度条件により、スチームの発生が少なくなることがあります。様子を見ながら霧吹きをしてください。
- 庫内が高温のときは、しばらくさましてください。
発酵しすぎたり、イースト菌が死んでしまうおそれがあります。
- 庫内温度が非常に高いときは、ブザーが5回鳴り、表示部に「U21」が表示されます。 61 ページ

オープン予熱中・加熱中に温度を変えたいときは

- 操作ダイヤルを回して変えてください。
(右回し：上がる、左回し：下がる)



温度
時間
メニュー




温度
時間
メニュー

- スチーム発酵のときは変更できません。

グリル／両面グリル

使用する付属品



波形トレイ


合わせることができる時間……30分まで

10秒単位	30秒単位	1分単位
0	10分	15分
		30分

グリル加熱

グリル

1 食品を波形トレイにのせ、庫内に入れる



- 庫内側面の角皿受け(上段)にセットします。

2 グリル を1度押す



3 温度時間メニュー 操作ダイヤルを回して焼き上げ時間を合わせる

例) 12分



4 1. あたためスタート を押す

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部「グリル」が点滅。残り時間を表示。


片面加熱終了（終了音が鳴ります）

食品を取り出す

- 裏面を焼くときは、食品を裏返し、**2～4**の手順で加熱し、取り出します。

両面グリル

1 食品を庫内に入れる



- 庫内側面の角皿受け（上段）にセットします。

2 グリル を2度押す3 操作ダイヤルを回して焼き上げ時間を合わせる

例) 15分

4 1. あたためスタート を押す

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部「レンジ」「グリル」が点滅。残り時間を表示。

加熱終了（終了音が鳴ります）
食品を取り出す

- ※ 加熱後に追加加熱をするときは【延長】で様子を見ながら加熱してください。 16 ページ
- ※ 加熱中や加熱後しばらくは、レンジ本体・ドア・庫内や波形トレーが熱くなっています。やけどのおそれがありますので、素手でさわらないでください。市販の厚手のミトンやふきんなどを使って、出し入れしてください。また、テーブルなどに置くときは、必ず鍋敷きなどの上に置いてください。
- ※ 表示部に「高温」が表示されているときは 60 ページ

- 加熱中、煙やにおいが出ることがありますが、食品の脂が焼けているためで、故障ではありません。
- 加熱後、庫内のにおいが気になるときは、お手入れの【1 脱臭】をしてください。 13 ページ


スチームショット


手動オープン・手動グリルの調理中に、スチームを入れることができる機能です。

スチームショットを使うタイミング

- フランスパン：焼き色が薄くついたときに、約5分間。
- シュー：加熱開始直後に、約5分間。

手動オープンのとき（ケーキなどのふくらみをよくしたいときなどに）

1 給水タンクに水を入れてセットする  14ページ

2 調理中に  を押す

- 【Wジェットスチーム】キーを押した後、10秒以内に手順3の操作をしてください。


3  温度
時間
メニュー 操作ダイヤルを
回してスチーム
時間を合わせる

- 合わせることができる時間…2～10分まで
- ダイヤル操作後、スチーム加熱を開始。
- 表示部「スチーム」が点滅。
- 残り時間を表示。



手動グリルのとき（ジューシーに仕上げたいときなどに）

1 給水タンクに水を入れてセットする  14ページ

2 調理中に  を押す

- 【Wジェットスチーム】キーを押した後、10秒以内に手順3の操作をしてください。

3  温度
時間
メニュー 操作ダイヤルを
回してスチーム
時間を合わせる

- 合わせることができる時間…2～10分まで
- ダイヤル操作後、スチーム加熱を開始。
- 表示部「スチーム」が点滅。
- 残り時間を表示。



※途中でスチームを止めたいときは、【Wジェットスチーム】キーを2秒以上押してください。


【とりけし】キーを押すと、調理が中止されますのでご注意ください。

スチーム除菌★

スチーム加熱

高温のスチームで、食器や哺乳瓶などを除菌★します。
(全ての菌が除菌できるわけではありません。)

使用する付属品



波形トレー

除菌できるサイズ：
25×25cm・高さ7cm以下

○ 除菌できるもの

耐熱温度110℃以上で、内部に菌が浸透しない容器が除菌できます。

種類	例
耐熱性ガラス容器	哺乳瓶・ジャムなどの保存用瓶
陶器・磁器	茶わん・皿
金属製食器	フォーク・スプーン
耐熱性樹脂製品	哺乳瓶のキャップ・食器 まな板(厚さ1cm以上)

✕ 除菌できないもの

耐熱温度110℃未満のものや、木目など内部に菌が浸透するものは除菌できません。

種類	例
木・竹・紙製品	まな板・はし・しゃもじ
漆器	はし・汁わん
耐熱性のないガラス容器	コップ
耐熱性のない樹脂製品	プラスチックの皿
布	布巾・ぬいぐるみ・マスク
その他	柄のあるもの(包丁・おたま)※ ¹ スポンジ

※1：柄と刃などの間に浸透した菌は除菌できません。柄と刃などが一体化になっているものは除菌できます。

※庫内温度が非常に高いときは、ブザーが5回鳴り、表示部に「U21」が表示されます。☞ 61ページ

※表示部に「高温」が表示されているときは ☞ 60ページ
やけどのおそれがありますので、容器や庫内などを素手でさわらないでください。


※加熱終了後ドアを開けるときに、スチームがふき出してやけどをするおそれがあります。ドアをゆっくり開け、顔を近づけないようにしてください。

※加熱終了直後は除菌した食器などが熱くなっていますので、直接触れてやけどをしないように注意してください。特に包丁などは誤って落とすと危険ですので、一度冷ましてから取り出してください。

※加熱終了後、給水タンクに残った水は全て捨て、水洗いした後お手入れの【3 排水】をしてください。
☞ 55ページ
排水終了後は水受けの水を捨ててください。

1 給水タンクに水を入れてセットする ☞ 14ページ

2 食器などを波形トレーにのせ、庫内に入れる



- 庫内側面の角皿受け(中段)にセットします。
- 波形トレーの中央に重ねずに置いてください。(スチームふき出し口から5cm以上離してください。)
- 波形トレーに25×25cm幅に切ったオープン用クッキングシートを敷き、その上に除菌する食器などを置いてください。
- 哺乳瓶など開口の小さい容器は、開口部をスチームふき出し口に向けて置いてください。

3 スチーム除菌を押す

4 1. あたためスタートを押す

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部「スチーム」が点滅。

加熱終了(終了音が鳴ります)

食器などを取り出す

※ 取り出すときは、容器や庫内が熱くなっていますので、やけどしないように注意してください。

❗ オープン用クッキングシートは衛生面と部品保護のため、必ず使用してください。

★除菌について

試験機関名：(財)日本食品分析センター

試験方法：生菌数増減値差測定法

除菌の方法：高温スチーム加熱除去方式

試験結果：哺乳瓶(本体/乳首)、及びまな板 滅菌率99.0%以上

お手入れのしかた（お手入れキーの使いかた）

さし込みプラグをコンセントから抜き、レンジ本体や付属品がさめてから行ってください。
汚れはすぐにこまめにふき取り、いつも清潔にしてお使いください。

- 庫内や付属品などを汚れたまま使用すると、汚れがこびりついたり、さびや腐食・悪臭のもとになります。また、食品カスや汁、油などがついたまま使用すると、火花や発火・発煙の原因になります。
- レンジ本体の周辺も清潔にしてください。

こまめな
お手入れが
大切です



外まわり、庫内、ドア

固くしぼったぬれぶきんで汚れをふき取る

汚れがひどいときは、うすめた台所用中性洗剤（水1Lに対し洗剤1.5mL）をしみ込ませた布を固くしぼってふき、その後、固くしぼったぬれぶきんで洗剤分をふき取ってください。

ほこりを取り除く

性能を維持するため、吸気口・排気口についたほこりなどは、乾いた布で定期的に取り除いてください。

操作部


故障の原因になるため、スプレー式の洗剤は使わないでください。固くしぼったぶきんで汚れをふき取ってください。

庫内（側面・奥面・天面）は
抗菌・脱臭ブラックコーティングをしています。

汚れがつきにくく、ふき取りやすくなっています。

＜コーティングを長持ちさせるためには＞

塗装面に付属品や容器などをぶつけないでください。傷がついたり、塗装がはがれたりします。



庫内底面セラミック（外周のゴム部分を除く）

スポンジたわしの硬い部分（研磨剤入り不織布）に水をつけて汚れをふき取る


取れにくい汚れは、丸めたラップにクレンザーなどを少量つけてこすり取ってください。（ゴムの部分はこすらないでください。ゴムがはがれたり、傷がつくおそれがあります。）

カラ焼きやオーブン機能を使用したとき、底面セラミックに付着した汚れや水分が、茶色く焦げ付くことがあります。クレンザーなどを少量つけてこすり取ってください。

※衝撃を加えたり、水をかけないでください。

セラミックが割れるおそれがあります。

※割れたり、ひびが入ったときは、そのまま使用せず、お買い上げ販売店にご相談ください。そのまま使用すると、火花が出たり、故障の原因になります。



ゴムの部分は
絶対にこす
らないで！




給水タンク・水受け

やわらかいスポンジで水洗いし、水気を十分にふき取る

※台所用中性洗剤は使用しないでください。
臭いの原因になります。

※食器洗い乾燥機、食器乾燥機には入れない
でください。
変形・破損するおそれがあります。



水受けのはずしかた

両手で手前に引いてください。水などがたまっていることがありますので、気を付けてください。

水受けの取り付けかた

両手で持ち、本体に合わせて元の位置に取り付けてください。

波形トレー・オープン皿



やわらかいスポンジを使って台所用中性洗剤で洗い、水気を十分にふき取る

※乱暴に取り扱ったり、加熱後、急に冷やさないでください。
変形したり、割れるおそれがあります。

スチームを使用して、波形トレー・オープン皿の汚れを浮き上がらせることもできます。

庫内の中段にセットして、お手入れの【2 庫内】を行ってください。

55 ページ

庫内のおいが気になるとき【1 脱臭】 13ページ

●お手入れをした後、お手入れの【1 脱臭】を使ってカラ焼き（脱臭）をしてください。
（月1回が目安です）

※ 庫内の汚れがひどいとき（油が飛び散る料理の後や食品が庫内に飛び散ったときなど）は、
まず、庫内をきれいにお手入れした後、カラ焼き（脱臭）をしてください。

※ カラ焼き（脱臭）中は煙やおいが出ることがありますが、異常や故障ではありません。

ご注意

●お手入れのときは、次のものを使用しないでください。傷、変色、変形、故障の原因になります。

- アルカリ性洗剤（ハンドルやドアの樹脂の割れの原因になります。）
- 酸性洗剤
- オープンクリーナー、漂白剤
- ガラスクリーナーやスプレー式の洗剤
- クレンザー（庫内底面セラミックのみ使えます。）
- ベンジン、シンナーなどの溶剤
- アルコール、灯油、ガソリン
- 金属たわし、金属ブラシ

●食品カスや水、洗剤などをレンジ本体のすき間に入れないでください。（故障の原因になります。）




庫内・スチーム配管の掃除【2 庫内】

庫内をスチームで満たして汚れを浮き上がらせ、汚れをふき取りやすくします。

1 給水タンクに水を入れてセットする ☞ 14 ページ

2 お手入れ を押す

3 温度 時間 メニュー 操作ダイヤルを回して「2 庫内」に合わせる



4 1. あたため スタート を押す

- 表示部「スチーム」が点滅。
- 途中から残り時間を表示。


お掃除終了（約20分で終了します。）
終了後は、**お手入れの【3 排水】**を行ってください。

スチーム配管の排水【3 排水】

スチーム配管内に残った水を排水します。
初めてお使いになるときや、スチームを使った調理の終了後には必ず行ってください。
※庫内には何も入れないでください。

1 給水タンクをはずす

- 給水タンクのハンドルに手をかけ、水平に引き出します。



2 お手入れ を押す

3 温度 時間 メニュー 操作ダイヤルを回して「3 排水」に合わせる



4 1. あたため スタート を押す

- 表示部「スチーム」が点滅。
- 途中から残り時間を表示。

排水終了（約3分で終了します。）
※終了後、水受けの水を捨ててください。

お手入れ【2 庫内】を行うときは

※ 庫内を十分さましてから行ってください。

庫内が高温のときは、蒸気が付着せず、汚れが十分に取れないことがあります。

庫内温度が非常に高いときは、ブザーが5回鳴り、表示部に「U21」が表示されます。☞ 61 ページ

※ 頑固な汚れは、**【2 庫内】**を行っても取れにくいことがありますので、こまめにお手入れしてください。

お手入れ【2 庫内】【3 排水】が終わったら

※ 庫内を十分に冷ましてから、固くしぼったぬれぶきんで庫内をふき取ってください。

ふき取らないと、べたついたり、庫内のさび・腐食の原因になります。

※ 庫内が十分に冷めるまでは、庫内やスチームふき出し口などにふれないでください。やけどのおそれがあります。

※ 終了後ドアを開けるときに、スチームやお湯がふき出してやけどをするおそれがあります。

ドアはゆっくり開け、顔を近づけないようにしてください。

ごはん・おかずのあたため

仕上りが熱すぎる	<ul style="list-style-type: none"> ●食品は庫内の中央に置いていますか。 ●分量が少なすぎませんか。100g以上にしてください。 ●食品の分量に合った大きさの容器をお使いください。 ●ラップ以外のふた(陶器やガラス製、プラスチック製など)を使っていませんか。
ごはんをあたためるとパサつく	●加熱前に水か酒を少しふりかけると、しっとりと仕上がります。
汁ものをあたためると熱い部分とぬるい部分がある	●加熱後にかき混ぜます。
たれ付きの食品をあたためるとたれが飛び散る	●たれは加熱後にかけてください。
炒めものをあたためると乾燥する	●加熱前にバターかサラダ油を少し加えてあたためます。
焼き魚やフライをあたためると上手にあたたまらない	●重ならないように平らに並べてください。
煮魚をあたためると煮汁が飛び散る	<ul style="list-style-type: none"> ●深めの容器に入れてあたためてください。 ●ラップをしてあたためてください。

牛乳やお酒のあたため

熱くなりすぎる	<ul style="list-style-type: none"> ●食品は庫内の中央に置いていますか。 ●【20 牛乳】または【お好み温度】キーで加熱しましたか。 ●【あたため・スタート】キーであたためると熱くなります。 ●容器に少ししか入れないと沸とうする場合があります。容器の7〜8分目まで入れてください。
上の方と下の方では温度が異なる	●加熱後は、よくかき混ぜてください。

解 凍

食品が煮えた	<ul style="list-style-type: none"> ●食品は庫内の中央に置いていますか。 ●ラップなどの包装は取りはずしてください。 ●食品の厚みが不均一だと、細い部分やうすい部分が煮えやすくなります。冷凍するときは、食品の厚みを3cm以下にそろえてください。魚などは、尾にアルミホイルを巻いてください。
--------	--

野菜のゆでもの

ゆですぎになる	<ul style="list-style-type: none"> ●食品は庫内の中央に置いていますか。 ●すき間がないように、しっかりとラップに包んでください。また、ラップは何重にも巻かず、重なり合う部分を下にしてください。
生っぽい部分とできすぎた部分がある	<ul style="list-style-type: none"> ●ほうれん草などの葉菜類は、葉と茎を交互に重ねてください。かぼちゃなどは、大きさをそろえて切ってください。じゃがいもなどを2個以上加熱するときは、大きさをそろえてください。

グラタン

焼くたびに焼け色が異なる	● チーズの種類により焼けかたが異なります。 様子を見ながら焼いてください。
焼け色がうすい	● 焼き足りないときは、【延長】で様子を見ながら焼いてください。 16ページ ● 【仕上り調節】で焼き色の調節ができます。 濃く仕上げたいときは、「強」に合わせてください。
焼け色が濃い	● 【仕上り調節】で焼き色の調節ができます。 薄く仕上げたいときは、「弱」に合わせてください。

ケーキ

ケーキがうまくふくらまない	● 卵の泡立てがしっかりできていますか。 泡立器の先から落ちる泡で文字が書けるくらいまで泡立てましょう。
泡立てが上手にできない	● 泡立てるときのボールは、油分や水分がついていないものを使用してください。
部分的に粉が残る	● 粉をよくふるいながら入れましたか。 粉をふるうのは、不純物や粉の固まりを取り除くほか、 空気をたっぷり含ませることにより、焼き上がりを軽くします。
材料や作りかたの違いで 焼け色が変わる	● 市販の料理ブックのケーキの場合は、メニュー編を参考にして 【オープン】キーで様子を見ながら焼いてください。

クッキー

焼け色にムラがある	● 生地の厚みや1つの大きさは均一ですか。 平らに成形し、大きさをそろえると、きれいに焼けます。
焼け色がうすい	● 生地が厚いと焼け色がうすくなります。 【延長】で様子を見ながら焼いてください。16ページ
焼け色が濃い	● 焼くときにバターなどが溶けていませんか。 冷蔵庫で冷やしてから焼いてください。
材料や作りかたの違いで 焼け色が変わる	● バターのかわりにマーガリンを使ったり、市販の生地を使うと 焼け色に影響するため、様子を見ながら焼いてください。

ロールパン

焼け色にムラがある	● 生地を同じ大きさに成形しましたか。 大きさが異なると焼いたときムラになります。
焼け色がうすい	● 生地の発酵は十分にしましたか。 発酵不足で生地の温度が低いと、あまりふくらまず焼け色もうすくなります。
焼け色が濃い	● 発酵しすぎていませんか。 発酵しすぎると焼いたとき、ふくらみ過ぎて濃くなります。 ● 表面にぬる溶き卵をぬりすぎていませんか。

シュークリーム

ふくらみが悪い	● 分量は正しく計りましたか。 ● シュークリームの作りかた 83ページ を参照し、作りかた②のバター と水の加熱のとき、十分に沸とうさせてください。 ● 給水タンクに水を入れてから加熱してください。
大きさや焼け色にムラがある	● 生地を同じ大きさに絞り出しましたか。量が異なると焼き上がったときに ムラになります。

スチームオーブン&グリル／28 5色野菜おこわ

焼け色にムラがある 仕上りにムラがある	● 焼き足りないとき、加熱不足のときは、【延長】で様子を見ながら追加加熱してください。▶ 16ページ
焼け色が濃い 加熱しすぎになる	● 給水タンクに水を入れ忘れていませんか。または給水タンクをセットし忘れていませんか。 給水タンクに満水ラインまで水を入れ、確実にセットしてください。
ドアがくもり、水滴が落ちる	● 水蒸気などにより、ドアの内側がくもることがあります。 水蒸気が多い場合、ドアの内側に水滴がつき、レンジ本体の外部に落ちることがあります。 ● ふきんでふき取ってください。

茶わん蒸し

仕上りにムラがある 蒸し足りない	● 食品や使用容器により仕上りが異なります。 【延長】を使って様子を見ながら追加加熱をしてください。▶ 16ページ
加熱しすぎになる	● 量が少なすぎませんか。 ● 食品や使用容器により仕上りが異なります。 【仕上り調節】で時間の調節ができます。「弱」に合わせてください。

13 ヘルシーフライ／17 鶏の照り焼き／18 焼き魚(切身)／19 ハンバーグ

焼け色にムラがある	● 量が多すぎませんか。 本書記載の分量にしてください。 ● 食品の種類により焼け色がうすくなる場合があります。 焼き足りないとき、加熱不足のときは、【延長】で様子を見ながら焼いてください。▶ 16ページ
焼け色が濃い	● 量が少なすぎませんか。 【仕上り調節】「弱」に合わせてください。

パン工房 5 冷凍パン生地

焼け色にムラがある	● 生地の大きさが異なる場合、焼いたときムラになります。 ● 乾燥が不十分な生地の表面に溶き卵を塗ると、焼けムラになることがあります。
焼け色がうすい	● 発酵不足で生地の温度が低いと、あまりふくらまず焼け色も薄くなります。 【延長】で様子を見ながら焼いてください。▶ 16ページ
ふくらみが悪い	● 室温が低いときなど、生地の発酵が十分でないときふくらみが悪くなります。 ● 生地が古いときもふくらみが悪くなります。生地が新しいうちに使いましょう。
焼け色が濃い	● 表面に溶き卵をぬりすぎていませんか。






故障かな？と思ったら

修理やアフターサービスを依頼される前に、次のことをお調べください。

こんな場合	調べるところ
さし込みプラグをコンセントに差し込んでも、表示部に何も表示しない	<ul style="list-style-type: none"> ● さし込みプラグをコンセントに差し込んだだけでは電源は入りません。 → ドアを1秒以上開けると電源が入り、表示部に「O」を表示します。 ☞ 15ページ「待機時消費電力ゼロW」
全く動かない	<ul style="list-style-type: none"> ● 表示部に「O」が表示されていますか。 → 1度ドアを開け、「O」が表示されてから食品を入れて操作してください。 → ドアが開いていたときは、1度ドアを閉めてから再度ドアを開けてください。 ☞ 15ページ「待機時消費電力ゼロW」 ● 停電していませんか。 また、ご家庭の配電盤のブレーカーが切れていませんか。 → 停電・ブレーカー復帰後、1秒以上ドアを開けてください。 ● さし込みプラグが抜けていませんか。 → さし込みプラグをコンセントに差し直して、1秒以上ドアを開けてください。
	<ul style="list-style-type: none"> ● ドアは確実に閉まっていますか。
食品があたたまらない	<ul style="list-style-type: none"> ● 電子レンジ加熱のとき、金属容器やアルミホイルなどで食品がおおわれているませんか。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 表示部に「D」が表示されていませんか。☞ 62ページ
加熱してもすぐに止まる	<ul style="list-style-type: none"> ● 庫内底面が高温になっていませんか。 → ドアを開けて、しばらく庫内をさましてからやり直すか、手動で様子を見ながら加熱してください。 ぬれぶきんで庫内底面を冷やすと、早くご使用できます。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 庫内底面に食品カスや油、水などが付いていませんか。 → ふき取ってからやり直してください。
火花が出る 異常音が出る	<ul style="list-style-type: none"> ● 電子レンジ加熱のとき、金属容器や金銀模様のある容器、アルミホイル、金串などを使用していませんか。 ● 解凍のとき、庫内壁面や底面にアルミホイルが触れていませんか。 ☞ 28ページ
	<ul style="list-style-type: none"> ● 電子レンジ加熱のとき、食品を入れずに加熱していませんか。 → 食品を入れて加熱してください。
煙が出たり、 いやなにおいがする	<ul style="list-style-type: none"> ● 庫内に食品カスや油などが付いたままになっていませんか。 ● 庫内のにおいが気になるときは、汚れをふき取った後、お手入れの【1 脱臭】でカラ焼き（脱臭）をしてください。カラ焼き中は煙やにおいが出ることがありますが、異常や故障ではありません。☞ 13ページ
	<ul style="list-style-type: none"> ● 庫内のカラ焼きの1回目ではありませんか。☞ 13ページ
スチームが出ない	<ul style="list-style-type: none"> ● 給水タンクは確実にセットされていますか。水は入っていますか。 ● カルシウムの多い水を使い続けると、スチームボイラーにカルキがたまり、スチームが出なくなることがあります。

※上記のことをお調べになり、まだ異常がある場合は、さし込みプラグをコンセントから抜き、お買い上げ販売店にご連絡ください。

次の場合、故障ではありません。

こんな場合	説 明
表示部に「高温」が表示され、ファンが回る 	<ul style="list-style-type: none"> ● レンジ本体・ドア・庫内や付属品などの温度が高いときに表示します。(最大約30分) ● 表示中は冷却のためファンが回りますので、さし込みプラグを抜かないでください。ドアを開けてもファンが回っています。 ● 表示中でも使用できますが、やけどのおそれがありますので、素手でさわらないでください。また、熱に弱い物（ラップやプラスチック容器など）を置かないでください。溶けたり変形するおそれがあります。
表示部に「換気」が表示され、ファンが回る 	<ul style="list-style-type: none"> ● 庫内を換気するためファンが回り、最大約1分30秒表示されることがあります。(ドアを開けても回ることがあります。) 表示が消えた後も赤外線センサー冷却のため、最大約30分ファンが回ります。
表示部に「給水」が表示され、メニューの食品の仕上りが悪い 	<ul style="list-style-type: none"> ● 調理途中で「給水」が表示された場合は、仕上りが悪くなる場合があります。 ● 加熱不足のときは、【延長】で様子を見ながら追加加熱してください。  16ページ ※ 次回からは、調理スタートする前に給水タンクの水量を確認してください。
表示部に「給水」が表示される	<ul style="list-style-type: none"> ● 給水タンクの水がなくなったときや給水タンクがきちんとセットされていないときに表示します。給水タンクに水を入れるか、給水タンクをセットし直してください。 ※ 調理終了後、【とりけし】キーを押すまで表示は消えません。
表示部に「0」が点滅表示される 	<ul style="list-style-type: none"> ● 「0」の点滅は【とりけし】キーを連続で5回押したときに表示されます。 ● 【とりけし】キーを押すと、「0」の点滅が解除され、正常にご使用いただけます。
加熱中にカチカチと音がする	● 加熱開始時や加熱中の制御音です。
加熱中にポコンと音がする	● オープン・グリル加熱のとき、熱によって庫内壁面が膨張するために起こる音です。
加熱中にチリチリと音がする	● インバーターが動作するときの音です。
加熱をしていないのにファンが回る 加熱後ファンが回る	<ul style="list-style-type: none"> ● 赤外線センサーを正しく動作させるためファンが回ります。 ● 加熱後、庫内の換気や赤外線センサーを冷却するため最大約30分回ります。
加熱後、何度もブザーが鳴る	● 食品の出し忘れをお知らせするブザーです。 1分ごとにブザーが鳴ります。(加熱終了後5分間)
何もしていないのにカチッと音がする	● 電源が切れる音です。 (加熱が終了し、約5分後に電源が切れます。)
表示部をさわると黒い線が出る	● 静電気により出ることがあります。(しばらくすると、もとに戻ります。)
ドアがくもり、水滴が落ちる	<ul style="list-style-type: none"> ● 食品から出た水蒸気などにより、ドアの内側がくもることがあります。お掃除のときや食品から出た水蒸気が多い場合、ドアの内側に水滴がつき、レンジ本体の外部に落ちることがあります。 ● ふきんでふき取ってください。
スチーム加熱中や排水のときにプチュプチュと音がする	● 給水タンクから水を吸い込むときに空気が混じってこのような音がします。
ドアと本体の間から蒸気がもれる	● 蒸気の量や室温によって蒸気もれることがありますが、調理など性能上の影響はありません。また、電子レンジ調理での電波もれはありません。

故障かな?と思ったら
こんなときは

こんな表示が出たときは










表 示 部	原 因	処 置
 (点滅)	自動キー ●食品を入れ、ドアを閉めてから 1分以内にキーを押しましたか。	再びドアを開閉して、1分以内にキーを押してください。 ※食品なしで加熱されるのを防ぐための機能です。
 (ブザーが5回鳴る)	【2 解凍】【3 さしみ解凍】【5 冷凍パン生地】 【11 茶わん蒸し】 スチームあたため・スチーム解凍・スチ ームさしみ解凍・スチーム発酵・お好み 温度20℃以下・温度調理40℃・スチ ーム調理 お手入れ【2 庫内】【スチーム除菌】 ●庫内が高温になっていませんか。	【とりけし】 キーを押し、ドアを開け てしばらく庫内をさましてからやり直 してください。
 (点滅) (ブザーが5回鳴る)	調理中に「給水」が点滅し、一時停止する メニュー 【5 冷凍パン生地】【8 手作り餃子】 【9 石焼ビビンバ】【10 紙包み焼き】 【11 茶わん蒸し】【28 5色野菜おこわ】 レンジスチーム・スチーム調理 お手入れ【2 庫内】 ●給水タンクに水が入っていますか。	「給水」が点滅し一時停止したときは、 5分以内にタンクに水を入れ、 【スタート】 キーを押してください。 (このとき「給水」サインは点滅状態か ら点灯に変わります) ※調理終了後 【とりけし】 キーを押す までは「給水」表示は消えません。 ※調理終了後、加熱不足のときは、 【延長】 で様子を見ながら追加加熱 してください。 (延長以外の操作はできません。)
 (点灯) (ブザーが5回鳴る)	調理中に「給水」を点灯するが、調理を継 続するメニュー 【4 トースト】【6 トーストセット】 【12 揚げたてあたため】【13 ヘルシーフライ】 【14 フランスパン】【15 シュークリーム】 【16 スフレチーズケーキ】【17 鶏の照り焼き】 【18 焼き魚(切身)】【19 ハンバーグ】 スチームあたため・スチーム解凍・スチーム発酵 ※17～19はヘルシー仕上げ選択時のみ ●給水タンクに水が入っていますか。	「給水」が点灯したときはタンクに水を入 れセットしてください。 ※調理終了後 【とりけし】 キーを押す までは「給水」表示は消えません。 ※調理終了後、加熱不足のときは、 【延長】 で様子を見ながら追加加熱 してください。 (延長以外の操作はできません。)
 (ブザーが5回鳴る)	【5 冷凍パン生地】【8 手作り餃子】 【9 石焼ビビンバ】【10 紙包み焼き】 【11 茶わん蒸し】【28 5色野菜おこわ】 レンジスチーム・スチーム調理 お手入れ【2 庫内】 ●「給水」が点滅してから5分以内に 【スタート】 キーを押しましたか。	「給水」が点滅した場合は、5分以内に タンクに水を補給して 【スタート】 キ ーを押してください。 ※5分以上放置されると仕上がりが悪く なるためです。

表 示 部	原 因	処 置
 (ブザーが5回鳴る)	お手入れ【3 排水】 ●給水タンクをセットした状態になっていませんか。	【とりけし】 キーを押し、給水タンクをはずしてからやり直してください。
 (ブザーが5回鳴る)	【スチーム除菌】 ●給水タンクに水が入っていますか。	【とりけし】 キーを押し、初めからやり直してください。 ※給水タンクに水を入れセットしてください。
 (ブザーが5回鳴る)	【スチーム除菌】 ●運転中にドアを開けていませんか。	【とりけし】 キーを押し、初めからやり直してください。 ※運転終了までドアを開けないでください。

ブザーが5回鳴り、表示部に次の表示が出たとき	
E1/E2/E3/E5/E22/E30 E71/E72/E73/E75	表示内容を確認し、さし込みプラグをコンセントから抜いて、表示の記号をお買い上げの販売店にご連絡ください。
E06/E33	電子レンジ加熱のとき、庫内が高温になっていませんか。 →【とりけし】キーを押し、ドアを開けてしばらく庫内をさましてからやり直してください。それでも「E 06」「E 33」が表示されたときは、さし込みプラグをコンセントから抜いて、表示の記号をお買い上げの販売店にご連絡ください。

表示部に「D」が表示されているときは（デモ運転状態）



- デモ運転状態のときは、加熱できません。
- ＜デモの解除のしかた＞
- 表示部の表示が点滅しているときは、【とりけし】キーを1回押す。
- ①【とりけし】キーを5回押す。
(ピッピッとブザーが鳴り、表示部の「0」が点滅します。)
 - ②【あたため・スタート】キーを5回押す。
(ピッピとブザーが鳴り、表示部の「0」が点灯表示に変わり、
「D」が消えますと、正常にご使用いただけます。)



危険

絶対にキャビネットをはずさない。また、分解・改造・修理をしない。

- 火災・感電・けがの原因になります。
- 修理はお買い上げ販売店にご相談ください。



分解禁止

故障かな?と思ったら
こんなときは

お菓子・パン

ショートケーキ	66
シフォンケーキ	67
抹茶シフォンケーキ	
コーヒーシフォンケーキ	
バナナシフォンケーキ	
ロールケーキ	68
パウンドケーキ	68
クッキー	69
しぼりだしクッキー	
チョコチップクッキー	69
マドレーヌ	70
ブルーベリーマフィン	70
アップルパイ	71
りんごの甘煮	
トースト	72
ピザトースト	
クロックムッシュ	
ガーリックトースト	

<トーストセット>

トーストセット(基本セット)	73
トースト・目玉焼き・	
アスパラベーコン	
オープンサンドセット	73
オープンサンド(ハムチーズ&	
ツナコーン)	
ブロッコリーのマヨネーズ風味	
チーズトーストセット	73
チーズトースト・巣ごもり玉子・	
トマトカップ	
エッグトースト	74
シナモントースト	74
キャベツのグラタン風	74
きのこのクリーム煮	74
きのこのパン粉焼き	74
ツナと玉ねぎの簡単煮	74
ほうれん草のソテー	74
ウインナー(冷蔵)など	74

<冷凍パン生地>

ロールパン生地	75
バターロール	
あんぱん	
クリームパン	
クロワッサン生地	76
ミニクロワッサン(プレーン・黒ごま)	
クロワッサン	
メロンパン生地	77
メロンパン	
チョコチップメロンパン	
紅茶メロンパン	
メロンパン(S)	
発酵なし生地	78
アップルパイ	
プチパイ	
スコーン	

ロールパン	79
コーンマヨネーズパン	
あんぱん	
ビッグピザ	80
フランスパン	81~82
プチフランス	
チーズフランス	
まめまめフランス	
シュークリーム	83
カスタードクリーム	
エクレア	
パリプレスト	
スフレチーズケーキ	84
コーヒーマーブルチーズケーキ	
かぼちゃスフレケーキ	
チーズ蒸しケーキ	85
蒸しプリン	85
カラメルソース	
ごま蒸しパン	86
抹茶蒸しパン	
ココアくるみ蒸しパン	
焼きいも	86
芋栗きんとん	



●本書のオープンメニュー(スチームオープンメニューを除く)は、予熱なしの指導になっています。市販の料理ブックで予熱が必要なメニューのときは、【オープン】を2度押し(予熱あり)して焼いてください。📖 48ページ

グラタン

マカロニグラタン	87
ホワイトソース	
なすとトマトのグラタン	88
ラザニア	88
ドリア	88

蒸し焼き

手作りぎょうざ	89
えびぎょうざ	89
石焼ビビンバ	90
そばめし	90
豚肉のちり蒸し	91
白身魚の紙包み焼き	91
シャキシャキいもの紙包み	91
手作りソーセージ	92
鶏ひき肉の信田巻き	92

両面グリル

鶏の照り焼き	93
タンドリーチキン	93
フライドチキン	93
塩鮭	94
さばの塩焼き	94
ぶりの照り焼き	94
ハンバーグ	95
えのき入りつくね	95
韓国風ひと口ハンバーグ	95
豚肉のピカタ	96
焼きとり	96
いかの姿焼き	96

ヘルシーフライ

フライ用パン粉	97
豚肉のポテトフライ	97
ヒレカツ	98
鶏ささみとえびのコーンフ레이크揚げ	98
えびのヘルシーフライ	98

野菜メニュー

<7色野菜小鉢>

カポナータ	99
ゴーヤとコーンのちゃんぷる風	99
緑黄色野菜のホットサラダ	100
いろいろきのこマリネ	100
きんぴらごぼう	100
ポテコーンのカレー風味	101
マーボなす	101

<7色野菜スープ>

ミネストローネ	102
モロヘイヤのねばねばスープ	102
かぼちゃとにんじんの味噌スープ	102
ニューイングランド風クラムチャウダー	103
海藻ピリ辛スープ	103
野菜いっぱいカレースープ	103
さつまいもの豆乳スープ	104

<5色野菜おこわ>

梅しらすおこわ	104
山菜のもちもちおこわ	104
さつまいもと枝豆のおこわ	105
まいたけと貝柱のおこわ	105
ひじきと鮭のおこわ	105



蒸しもの

茶わん蒸し	106
中華風茶わん蒸し	106
はまちの蒸しもの	107
えび団子のれんげ蒸し	107
ホタテのワイン蒸し	107
蒸し鶏とキャベツのサッパリ和え	108
蒸したまご	108
豚肉のスチーム春巻き	108

温度調理

こんぶだし	109
豆のもどし	109
金時豆	109
昆布豆	109
ヨーグルト	110
ジャム	110
いちごジャム	
りんごジャム	
ブルーベリージャム	


お総菜

ローストチキン	111
えびのチリソース	111
筑前煮	112
肉じゃが	112
和風サラダ	112
ごはん	113
赤飯	113
あさりの酒蒸し	113

- 料理写真は調理後の盛り付け例です。
- 計量は、1カップ=200mL、大さじ1=15mL、小さじ1=5mLを使用しています。(1mL=1cc)
- 料理の仕上りは、食品の種類・形・量・大きさ・初期温度・室温・電源電圧などによって多少異なります。クッキングガイドの調理時間・温度は目安です。
- おもちちは、庫内が大きくヒーターとの距離が離れているため焼けません。


豆腐の水切り

- 豆腐をペーパータオルに包み平皿にのせ、1丁(約300g)につき、【レンジ出力500W】で約2～3分に合わせ、【スタート】を押して加熱。ふきんで水気をふき取る。




干しいたけを戻す

- 水で戻すより早くふっくらと戻る。干しいたけを容器に入れ、ひたひたの水を加える。ふたなしで【レンジ出力600W】で様子を見ながら加熱。もどし汁は、だし汁にするとよい。




ごまめの乾燥

- 平皿に広げ、【レンジ出力600W】で途中混ぜながら加熱。50gで約2～3分。途中30秒ごとに混ぜる。




カリカリベーコン

- ペーパータオルを敷いた皿にベーコンを広げ、上にもペーパータオルをかける。【レンジ出力600W】で様子を見ながら加熱。3枚で約2～3分。余分な水分や脂が吸い取られてカリカリになる。




せんべい・クッキーの乾燥

- 平皿に重ならないように広げ、【レンジ出力600W】で様子を見ながら加熱。加熱直後はまだ湿った感じがするが、しばらくするとパリッと乾燥してくる。



パン粉づくり

- 固くなった食パンをミキサーで細かくくだき、皿に広げる。ふたなしで1カップ(約50g)につき【レンジ出力600W】で約2～3分に合わせ、【スタート】を押して加熱。途中30秒ごとに混ぜる。ペーパータオルに移し、さます。



ジャム

- 深めの耐熱容器に材料を入れ、ふたなしで【レンジ出力700W】で約14～16分に合わせ、【スタート】を押して加熱。途中1～2度アクを取ってかき混ぜる。加熱直後はサラリとしているが、さめるととろみがついて固くなる。



◆いちごジャム

いちご ……300g
(ヘタをとる)
砂糖 ……120g
レモン汁 ……小さじ2
サラダ油 ……1～2滴

◆キウイジャム

キウイ ……5個(正味300g)
(皮をむいて小さく切る)
グラニュー糖 ……160g
レモン汁 ……大さじ1
※キウイとグラニュー糖を
合わせてなじませておく。

◆りんごジャム

りんご(紅玉) ……300g
(皮をむき、芯をとって
塩水につけてすりおろす)
砂糖 ……140g
レモン汁 ……小さじ2



ショートケーキ

キー/メニュー	付属品	加熱時間
〈下ごしらえ〉 レンジ出力	なし	焼き上げ 約43分
〈焼き上げ〉 オートメニュー 24 ケーキ	下段	

材料

(直径21cmの金属製ケーキ型1個分)

スポンジケーキ

- 卵 …………… M寸4個
- 砂糖 …………… 120g
- 薄力粉 …………… 120g
- ① { バター(小さきざむ) …… 20g
- 牛乳 …………… 大さじ1
- バニラエッセンス …… 少々
- 硫酸紙(型に敷く)

ホイップクリーム

- 生クリーム …………… 300mL
- ② { 粉砂糖 …………… 大さじ5
- ブランデー …………… 少々

シロップ

- ③ { 砂糖 …………… 大さじ5
 - 水 …………… 大さじ5
- (合わせてレンジ出力700Wで約2分加熱)
- リキュール …………… 大さじ1
 - (③と合わせる)
 - いちご …………… 25～30個

作り方

●スポンジケーキ

- ① ケーキ型の内側にサラダ油を薄くぬり、硫酸紙を敷く。



- ② 耐熱容器に①を入れ、【レンジ出力600W】で約20～30秒に合わせ、【スタート】を押して加熱し、バターを溶かす。

- ③ 卵は卵白と卵黄に分け、別々のボールに入れる。卵白は泡立器でツノが立つまで泡立て、半量の砂糖を2～3回に分けて入れ、つやが出るまでさらに泡立てる。



- ④ 卵黄に残りの砂糖を入れ、白くもったりするまで泡立てる。

- ⑤ ③に④とバニラエッセンスを加えて混ぜ合わせる。

- ⑥ ⑤に薄力粉をふるいながら加え、泡をこわさないように、さっくりと粉が消えるまで混ぜ合わせ、②をふりまくように加えて混ぜる。

※バターは底に沈みやすいので、底からすくいあげるように手早く混ぜ込む。

- ⑦ ①に⑥を流し入れ、トントンと軽くたたいて空気抜きをする。



- ⑧ オープン皿の中央に⑦をのせて下段に入れ、【オートメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【24 ケーキ】に合わせ、【スタート】を押して焼く。

●手動のとき

【オープン】(予熱なし) 160℃ 約40～45分

※竹串をさして、何もついてこなければでき上がり。

※加熱後、もう少し焼きたいときは、16ページ(延長機能の使いかた)を参照ください。

- ⑨ 焼き上がれば、すぐに型ごと20cm位の高さから1回落とし、焼き縮みを防ぐ。ケーキ型から出し、硫酸紙をはずしてネットの上でさます。

●デコレーション

- ① よく冷やした生クリームに⑧を加え、ツノが立つまで泡立てる。

- ② スポンジケーキは横半分に切り、切り口と表面にシロップをぬる。

- ③ いちごは飾り用のものを残して薄切りにし、ホイップクリームと共に挟み込む。残りのクリームといちごで好みのデコレーションに仕上げる。



●直径15～24cmのサイズのケーキを焼くことができます。

- 作り方は21cmの型と同じ要領です。
- 手動で焼くときは【オープン】(予熱なし) 160℃で焼きます。(時間は右表参照)
- 15cmは手動で焼いてください。(自動ではできません。)

直径		15cm	18cm	21cm	24cm
材料					
卵		M寸2個	M寸3個	M寸4個	M寸5個
砂糖		50g	90g	120g	170g
薄力粉		50g	90g	120g	170g
バター		10g	20g	20g	25g
牛乳		大さじ1/2	小さじ2	大さじ1	大さじ1 1/2
仕上り調節		——	弱	標準	強
加熱時間 目安	自動	——	約40分	約43分	約46分
	手動	約35分	約38～43分	約40～45分	約45～50分




材料

(直径20cmのシフォンケーキ型1個分)

- 卵黄 ……………5個分
- 卵白 ……………6個分
- 砂糖 ……………120g
- 水……………80mL
- レモン汁 ……………大さじ1
- レモンの皮(すりおろす)…………1個分
- サラダ油……………60mL
- 薄力粉……………120g
- ④ ベーキングパウダー……………小さじ1/2
(合わせてふるう)

シフォンケーキ

キー/メニュー	付属品	加熱時間
オープン	 下段	約45分

作り方

- ① ボールに卵黄と砂糖の半量を入れ、泡立器で白っぽくなるまで泡立て、水、レモン汁、レモンの皮の順に加えて混ぜる。さらにサラダ油を少しずつ加えながら混ぜる。
- ② ①に④を加えて粉っぽさがなくなるまで混ぜ合わせる。
- ③ 別のボールで卵白をツノが立つまで泡立て、残りの砂糖を少しずつ加えてさらに泡立てる。

- ④ ②に③の1/3量を加えてよく混ぜ、残りの③を加え、ゴムベラでさっくりと泡をつぶさないように混ぜる。
- ⑤ 型に④を流し入れ、側面をトントンとたたいて空気抜きをする。
- ⑥ オープン皿の中央に⑤をのせて下段に入れ、【オープン】を1度押し(予熱なし)160℃で約45～55分に合わせ、【スタート】を押して焼く。
- ⑦ 加熱後、すぐ逆さまにしてさます。完全にさめたら、型とケーキの間にナイフを入れてケーキをはずす。

ポイント

- 作り方⑤で空気抜きをするときは、軽くたたいてください。強くたたくと逆に空気が入り、大きな穴ができることがあります。
- ケーキをさますときは、逆さまにしないと生地が重みで縮んでしまいます。
- お好みでホイップクリームを添えてもよいでしょう。

バリエーション

※材料・生地の作り方、焼き方はシフォンケーキと同じです。

抹茶シフォンケーキ



レモン汁、レモンの皮を入れずに生地を作り、④に抹茶大さじ1を加え、作り方①の最後に粗くきざんだ甘納豆80gを加えます。

コーヒーシフォンケーキ



水、レモン汁、レモンの皮の代わりに、インスタントコーヒー大さじ2を水90mLに溶かしたものを加えます。


バナナシフォンケーキ



レモンの皮の代わりにバナナ中1本(フォークでつぶし、レモン汁少々をかけたもの)を加えます。



ロールケーキ

キー/メニュー	付属品	加熱時間
〈下ごしらえ〉 レンジ出力	なし	焼き上げ 約22分
〈焼き上げ〉 オープン	 下段	

バリエーション……

ココアロール(1枚分)

薄力粉100gを80gに減らし、ココアを20g加え、合わせてふるう。

抹茶ロール(1枚分)

薄力粉に抹茶大さじ1を加え、合わせてふるう。

材料(オープン皿1枚分)

- 卵……………M寸4個
- 砂糖……………100g
- 薄力粉……………100g
- バター(小さくきざむ)……………20g
- バニラエッセンス……………少々
- 硫酸紙(37×37cm)
- ホイップクリーム
 - 生クリーム……………200mL
 - 砂糖……………大さじ2
 - バニラエッセンス……………少々
- お好みのフルーツ……………適量

作り方

- ① オープン皿の内側にサラダ油を薄くぬり、四隅に切り込みを入れた硫酸紙を敷く。
- ② 耐熱容器にバターを入れ、【レンジ出力600W】で約20～30秒に合わせ、【スタート】を押して加熱し、溶かす。
- ③ ボールに卵を割りほぐして砂糖を加え、湯せんにかけて泡立てる。人肌程度にあたたまったら湯せんからはずし、白っぽくなるまで泡立ててバニラエッセンスを加える。

※泡立器で生地をすくい上げて、もったりと字が書けるくらいが目安。



- ④ ③に薄力粉をふるいながら加えてさっくりと混ぜ合わせ、②を加えて手早く混ぜる。

※バターは底に沈みやすいので、底からすくいあげるように手早く混ぜ込む。


- ⑤ ①に④を流し入れて表面を平らにし、オープン皿の底を軽くたたいて空気抜きをする。

- ⑥ ⑤を下段に入れ、【オープン】を1度押し(予熱なし)170℃で約22～25分に合わせ、【スタート】を押して焼く。

- ⑦ 固くしぼったぬれぶきを広げ、ケーキを裏返してのせて熱いうちに硫酸紙をはがす。さめれば、手前に横平行に3本浅く切り込みを入れ、ホイップクリームを全面にぬり、フルーツをのせて巻く。巻き終わりを下にしてしばらくなじませる。



パウンドケーキ

キー/メニュー	付属品	加熱時間
〈下ごしらえ〉 レンジ出力	なし	焼き上げ 約55分
〈焼き上げ〉 オープン	 下段	

材料

(9×18×6cmの金属製パウンド型1個分)

- バター(小さくきざむ)……………100g
- 砂糖……………80g
- 卵(溶きほぐす)……………2個
- ④
 - 薄力粉……………120g
 - ベーキングパウダー……………小さじ1/2
 - (合わせてふるう)
- ドライフルーツ
 - レーズン……………50g
 - ドレンチェリー……………30g
 - (みじん切りにし、ブランデー大さじ1につけておく)
- バニラエッセンス……………少々
- 硫酸紙(型に敷く)

作り方

- ① ケーキ型の内側にサラダ油を薄くぬり、硫酸紙を敷く。
- ② 耐熱性のボールにバターを入れ、【レンジ出力200W】で約30秒～1分に合わせ、【スタート】を押して加熱し、やわらかくする。泡立器でクリーム状になるまで混ぜ、砂糖を3回に分けて混ぜ込む。
- ③ ②に卵を少しずつ加えながら混ぜ、ドライフルーツとバニラエッセンスを加える。
- ④ ③に④を加え、ゴムべらでさっくりと混ぜ合わせる。
- ⑤ ①に④を流し入れ、表面を平らにして中央を少しくぼませる。
- ⑥ オープン皿の中央に⑤をのせて下段に入れ、【オープン】を1度押し(予熱なし)160℃で約55～65分に合わせ、【スタート】を押して焼く。
※竹串をさして何もついてこなければでき上がり。
- ⑦ 型から出し、硫酸紙をはずしてネットにのせてさます。



クッキー

キー/メニュー	付属品	加熱時間
〈下ごしらえ〉 レンジ出力	なし	焼き上げ 約23分
〈焼き上げ〉 オートメニュー 25クッキー	中段	

■型抜きクッキー

作り方

- ① 耐熱性のボールにバターを入れ、【レンジ出力200W】で約30秒～1分に合わせ、【スタート】を押して加熱し、やわらかくする。白っぽくなるまで練り混ぜ、砂糖を加えてさらによく混ぜる。
- ② ①に卵とバニラエッセンスを加えて混ぜ、薄力粉を加えてさっくりと混ぜる。
- ③ 生地をまとめてラップに包み、冷蔵庫で約30分休ませる。


■型抜きクッキー

材料 (約49個分)

- バター (小さくきざむ) ……100g
- 砂糖 ……70g
- 卵 (溶きほぐす) …… $2\frac{1}{3}$ 個 (30g)
- バニラエッセンス ……少々
- 薄力粉 (ふるう) ……200g

- ④ ③をラップとラップの間にはさみ、めん棒で約5mmの厚さにのばす。

- ⑤ オープン皿にサラダ油を薄くぬり、④を好みの型で抜き、間隔を開けて並べる。



- ⑥ ⑤を中段に入れ、【オートメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【25 クッキー】に合わせ、【スタート】を押して焼く。

- 手動のとき
【オープン】180℃ 約23～26分

※加熱後、もう少し焼きたいときは、16ページ (延長機能の使いかた) を参照ください。

■しぼりだしクッキー

材料 (約36個分)

- バター (小さくきざむ) ……120g
- 砂糖 ……80g
- 卵 (溶きほぐす) ……1個
- バニラエッセンス ……少々
- 薄力粉 (ふるう) ……180g
- ① { ドレンチェリー (みじん切り) ……適量
レーズン (みじん切り) ……適量

※ココア生地を作るときは、薄力粉を160gにし、ココア20gを加えてふるう。

■しぼりだしクッキー

作り方

- ① 生地は型抜きクッキー①、②と同じ要領で作り、絞り出し袋に入れる。
- ② オープン皿にサラダ油を薄くぬり、①の間隔を開けて絞り出し、④を飾る。
- ③ ②を中段に入れ、型抜きクッキーと同じ要領で焼く。

- 手動のとき
【オープン】180℃ 約23～26分

※加熱後、もう少し焼きたいときは、16ページ (延長機能の使いかた) を参照ください。



チョコチップクッキー

キー/メニュー	付属品	加熱時間
〈下ごしらえ〉 レンジ出力	なし	焼き上げ 約23分
〈焼き上げ〉 オートメニュー 25クッキー	中段	

材料 (約25個分)

- バター (室温にもどしておく) ……60g
- 砂糖 ……60g
- 卵 (溶きほぐす) ……1個
- バニラエッセンス ……少々
- チョコチップ ……80g
- くるみ (粗くきざむ) ……30g
- ① { 薄力粉 ……110g
ベーキングパウダー ……小さじ $\frac{2}{3}$
(合わせてふるう)

作り方


- ① ボールにバターを入れ、白っぽくなるまで練り混ぜ、砂糖を加えてさらによく混ぜる。
- ② ①に卵とバニラエッセンスを加えて混ぜ、チョコチップとくるみを加えて混ぜる。
- ③ ②に④を加えてさっくりと混ぜる。
- ④ オープン皿にクッキングシートを敷き、③を大さじ1ずつ並べる。
- ⑤ ④を中段に入れ、【オートメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【25 クッキー】に合わせ、【スタート】を押して焼く。

- 手動のとき
【オープン】180℃ 約23～26分

※加熱後、もう少し焼きたいときは、16ページ (延長機能の使いかた) を参照ください。



マドレーヌ

キー/メニュー	付属品	加熱時間
〈下ごしらえ〉 レンジ出力	なし	焼き上げ 約22分
〈焼き上げ〉 オープン	 下段	

材料


- (直径6cmのマドレーヌ型12個分)
- バター(小さきざむ) ……120g
 - 砂糖 ……120g
 - 卵(溶きほぐす) ……3個
 - レモンの皮(すりおろす) …… $\frac{1}{2}$ 個分
 - 薄力粉 ……120g
 - ④ ベーキングパウダー ……小さじ $\frac{1}{2}$
(合わせてふるう)
 - マドレーヌ型硫酸紙(型に敷く)

作り方

- ① 耐熱性のボールにバターを入れ、【レンジ出力200W】で約30秒～1分に合わせ、【スタート】を押して加熱し、やわらかくする。泡立器でよく混ぜ、砂糖を加えて白っぽくなるまで混ぜる。
- ② ①に卵を少しずつ加えて混ぜ、レモンの皮を入れる。④を加えてさらに混ぜ合わせる。
- ③ マドレーヌ型に硫酸紙を敷き、②を分け入れる。
- ④ オープン皿に③をのせて下段に入れ、【オープン】を1度押し(予熱なし)180℃で約22～26分に合わせ、【スタート】を押して焼く。



ブルーベリーマフィン

キー/メニュー	付属品	加熱時間
オープン	 下段	約25分

材料(直径6.5cmのプリン型9個分)

- バター(無塩) ……50g
- グラニュー糖 ……80g
- 卵 ……2個
- 牛乳 ……70mL
- ブルーベリーの缶詰 …… $\frac{1}{2}$ カップ
(汁気を切っておく)
- 薄力粉 ……200g
- ④ ベーキングパウダー ……小さじ2
(合わせてふるう)

作り方


- ① 耐熱容器にバターを入れ、【レンジ出力200W】で約30秒～1分に合わせ、【スタート】を押して加熱し、やわらかくする。グラニュー糖を加えて白っぽくなるまでよく混ぜる。
- ② ①に卵を加えて混ぜ、牛乳を加えてなめらかに混ぜる。
- ③ ②にブルーベリーを加えて混ぜ、④を加えて、さっくりと混ぜる。
- ④ プリン型に硫酸紙を敷き、③を分け入れる。
- ⑤ オープン皿に④をのせ、下段に入れる。【オープン】を1度押し(予熱なし)180℃で約25～28分に合わせ【スタート】を押して焼く。

バリエーション……

ブルーベリーの他にバナナやさつまいも、コーンを入れてもよいでしょう。



アップルパイ

キー/メニュー	付属品	加熱時間
オープン	 下段	約40分

作り方

- ① ④を合わせてふるい、バターを加えて指先で混ぜ込み、分量の冷水をひとまとまりになるまで少しずつ加えながら混ぜる。
- ② バターの形がまだ残っている状態でひとまとめにしてラップに包み、冷蔵庫で約1時間ねかせる。
- ③ 台に薄く打ち粉をし、②をめん棒で厚さ約1cmの長方形にのばす。
- ④ ③の生地を三つ折りにし、再び長方形にする。③と④を4～5回繰り返す、半分に分ける。



- ⑤ ④の半量を約25×25cmにのばし、この上にパイ皿をふせて型よりひとまわり大きく切る。
- ⑥ パイ皿にサラダ油を薄くぬり、生地をのせてピッタリと敷き、まわりの生地を切り落とす。
- ⑦ ⑥の底全体にフォークで穴をあけ、りんごの甘煮をつめる。
- ⑧ ④の残りの生地を約25×31cmの長方形にのばし、25cm角の正方形を1枚と幅2cmのリボンを3本取る。
- ⑨ ⑦のふちに溶き卵を塗り、⑧の生地をかぶせて余分な生地を切り落とす。



材料

(直径21cmの金属製パイ皿1枚分)

- ④ { 強力粉 ……80g
薄力粉 ……120g
- バター ……160g
(冷やしたバターを7mm角に切る)
- 冷水
… $\frac{1}{4}$ ～ $\frac{1}{2}$ カップ(50～100mL)
- りんごの甘煮 ……下記参照
- 溶き卵 { 卵黄 ……1個分
水 ……小さじ1

- ⑩ ふちに溶き卵をぬり、⑧で取ったリボンを押さえながら重ねる。表面に包丁で切り込みを入れ、あまった生地を飾りつけて表面全体に溶き卵をぬる。

- ⑪ オープン皿の中央に⑩をのせて下段に入れ、【オープン】を1度押し(予熱なし)210℃で約40～50分に合わせ、【スタート】を押して焼く。

※加熱途中に表面のこげが気になるときは、アルミホイルをかぶせてください。

●りんごの甘煮

キー/メニュー	付属品	加熱時間
レンジ出力	なし	約15分

材料(アップルパイ1個分)

- りんご ……3個(正味600g)
- 砂糖 ……50～100g
- レモン汁 ……大さじ1
- シナモン ……少々
- コーンスターチ ……大さじ $\frac{1}{2}$
(同量の水で溶く)

作り方

- ① りんごは8等分し、皮と芯を取って厚めのいちょう切りにする。
- ② 耐熱容器に①とレモン汁、砂糖を入れてラップをし、【レンジ出力500W】で約13～16分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ③ ②の汁気を切り、シナモンとコーンスターチを加えて混ぜ、【レンジ出力700W】で約2分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。



トースト

キー/メニュー	付属品	加熱時間
④トースト	上段	2枚 約9分20秒


材料

- 食パン(4~8枚切) ……1~4枚

作り方

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ② 波形トレーに食パンをのせて上段に入れ、【4 トースト】を押し枚数分のコースに合わせ、【スタート】を押して焼く。
例) 2枚(4-2に合わす)

パンの置き方



ポイント

- 冷凍食パンを焼くときは、【仕上り調節】強で焼きます。
- 焼き上がったら、すぐに取り出します。そのままにしておくと、余熱で焼けすぎてしまいます。
- メーカーやパンの種類によって焼け具合が異なります。

バリエーション

※トーストキーを使って、いろいろなメニューができます。



ピザトースト

材料(2枚分)

- 食パン(6枚切) ……2枚
- ピザソース ……適量
- ① { ベーコン(4つに切る) ……2枚
玉ねぎ(薄切り) ……30g
ピーマン(輪切り) ……1/2個
- ピザ用チーズ ……50g

作り方

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ② 食パンの片面にピザソースをぬり、その上に①とチーズをのせる。
- ③ 波形トレーに②をのせて上段に入れ、【4 トースト】を押し、【4-2】【仕上り調節】強に合わせて【スタート】を押して焼く。



クロックムッシュ

材料(2枚分)

- 食パン(8枚切) ……4枚
- バター ……適量
- マスタード ……適量
- マヨネーズ ……適量
- ハム ……4枚
- スライスチーズ ……2枚

作り方

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ② 食パンのみみを切り落とす。
- ③ パンの内側になる面にバターを薄くぬり、さらに2枚1組の1枚だけにマスタードとマヨネーズをぬる。
- ④ マスタードとマヨネーズをぬったパンの上にハムを2枚ずつのせ、チーズをのせる。もう1枚のパンをのせてはさみ、上から押さえてなじませる。
- ⑤ 波形トレーに④をのせて上段に入れ、【4 トースト】を押し、【4-2】に合わせて【スタート】を押して焼く。



ガーリックトースト

材料(6個分)

- フランスパン (約3cmに切ったもの) ……6切れ
- バター ……大さじ3 (温室にもどしておく)
- ① { ドライパセリ ……少々
こしょう ……少々
にんにく ……小さじ1/2 (すりおろす)

作り方

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ② バターに①を入れ、よく混ぜ合わせる。
- ③ パンの片面に②をぬる。
- ④ 波形トレーに③をのせて上段に入れ、【4 トースト】を押し、【4-4】に合わせて【スタート】を押して焼く。

メモ

- 小さめのフランスパンをたて半分に切って焼いてもよいでしょう。

トーストセット

パンと付け合わせ（サイドメニュー）2品のセットメニューが一度に加熱できます！

- 一度に二人分作れます。
- メインメニューのパン1品とサイドメニュー2品は、組み合わせを変えても加熱できます。

操作手順

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ② パン（メインメニュー1品）とサイドメニュー2品を選んで作り、パンを波形トレーの手前側に、サイドメニューを奥側にのせる。
- ③ ②を上段に入れ、【パン工房】を押し、操作ダイヤルを回して【6 トーストセット】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。

トーストセット（基本セット） トースト・目玉焼き・アスパラベーコン

メニュー	付属品	加熱時間
パン工房 ⑥トーストセット	 上段	約10分

材料(2人分)

- 食パン（常温・4～6枚切り）……2枚
- 卵 ……2個
- 塩・こしょう ……少々
- アスパラガス ……4本
- ベーコン（半分に切る） ……2枚
- アルミケース ……4枚

作り方

- ① 油をぬったアルミケース（目玉焼き用）に卵を割り入れ、塩・こしょうをふりかける。
- ② アスパラガスは固い部分を落とし、3等分の長さになり、ベーコンで巻いてつまようじで止め、アルミケースに入れる。
- ③ 上記「操作手順」通りに加熱する。

バリエーション



オープンサンドセット サンド（ハムチーズ&ツナコーン）・ ブロッコリーのマヨネーズ風味

材料(2人分)

- フランスパン（厚さ約2cm） ……4枚
- ハム（半分に切る） ……1枚
- スライスチーズ ……1枚
- トマトケチャップ ……適量
- ピーマン（輪切り） ……4枚
- ① { コーン（缶詰） ……大さじ2
ツナ（缶詰） ……大さじ2
マヨネーズ ……大さじ1強
- ブロッコリー ……60g
- ② { マヨネーズ ……大さじ1 1/2
牛乳 ……小さじ2
- アルミケース ……2枚

作り方

- ① フランスパン2枚にケチャップを薄くぬり、半分に切ったハム、チーズ、ピーマンを順にのせる。
- ② ①を混ぜ合わせて残り2枚のフランスパンにのせ広げる。
- ③ 油をぬったアルミケースにブロッコリーを入れ、混ぜ合わせた②をかける。
- ④ 上記「操作手順」通りに加熱する。



チーズトーストセット チーズトースト・巣ごもり玉子・ トマトカップ

材料(2人分)

- 食パン（常温・6枚切り） ……2枚
- ピザ用チーズ ……50g
- トマトケチャップ ……適量
- 卵 ……2個
- キャベツ（せん切り） ……30g
- 牛乳 ……小さじ2
- 塩・こしょう ……少々
- ミニトマト（半分に切る） ……6個
- ミックスベジタブル ……大さじ2
- ツナ（缶詰） ……20g
- マヨネーズ ……適量
- アルミケース ……4枚

作り方

- ① 食パンの片面にケチャップをぬり、ピザ用チーズをのせる。
- ② 油をぬったアルミケースにキャベツを平たく敷き、中央に卵を割り入れてから牛乳を小さじ1ずつふり入れ、軽く塩・こしょうをする。
- ③ ミックスベジタブルは水で戻して水気を切り、アルミケースに分け入れる。その上にトマト、ツナを分け入れ軽く塩・こしょうし、マヨネーズを絞る。
- ④ 上記「操作手順」通りに加熱する。

トーストセットのコツ

置き方



- パン（メインメニュー1品）を波形トレーの手前側に、サイドメニュー2品は奥側に置きます。
- 使用するアルミケースは底面約7cm以上の円形または楕円形のものを 사용합니다。
- 給水タンクを入れ忘れないでください。上手に仕上がります。

パンのバリエーション

エッグトースト



材料

- 食パン（常温・5～6枚切り）……2枚
- 卵……2個
- ハム……2枚
- 塩・こしょう……適量
- マヨネーズ……適量

- ① 食パンの中央を約7cm四方にくり抜き、ふちにマヨネーズをぬる。
- ② 波形トレーの手前にハムを均等に2枚置き、その上に①のパンをのせ中央に卵を割り入れ、塩・こしょうをする。

シナモントースト



材料

- フランスパン（厚さ約2cm）……4枚
- マーガリン……適量
- シナモンシュガー……適量

- ① パンは厚さ約2cmにスライスする。
- ② パンの表面にマーガリンをぬり、さらにシナモンシュガーをふりかける。

サイドメニューのバリエーション

キャベツのグラタン風



材料

- キャベツ……60g
- ハム……1枚
- ① { パン粉……大さじ2
生クリーム……大さじ2
- ピザ用チーズ……大さじ2

- ① キャベツ、ハムは粗みじん切りにし、①と混ぜ合わせる。
- ② アルミケースに①を分け入れてチーズをのせる。

きのこのクリーム煮



材料

- 生しいたけ（薄切り）……2～3枚
- しめじ……40g
- ① { マヨネーズ……大さじ1½
生クリーム……大さじ1½
粉チーズ……小さじ2

- ① しめじは石づきを取ってほぐす。①は混ぜ合わせておく。
- ② アルミケースにしいたけとしめじを入れ、①をかける。

きのこのパン粉焼き



材料

- 生しいたけ（薄切り）……2～3枚
- しめじ……40g
- ① { パン粉……大さじ2
粉チーズ……大さじ2
オリーブ油……大さじ1

- ① しめじは石づきを取ってほぐす。①は混ぜ合わせておく。
- ② アルミケースにしいたけとしめじを入れ、①をかける。

ツナと玉ねぎの簡単煮



材料

- ツナ（缶詰）……大さじ2
- 玉ねぎ（薄切り）……50g
- ① { だししょうゆ……小さじ1
水……大さじ1

- ① アルミケースにツナと玉ねぎを入れ、①を分け入れる。

ほうれん草のソテー



材料

- ほうれん草……100g
- ベーコン（1cm幅に切る）……1枚
- バター（小さく刻む）……小さじ2
- 塩・こしょう……少々

- ① ほうれん草は洗ってラップで包み【21 葉・果菜】で下ごしらえし、2～3cm幅に切る。
- ② アルミケースに①を入れ、ベーコンをのせ、軽く塩・こしょうし、バターをのせる。

ウインナー（冷蔵）など



材料

- ウインナー……4～6本
または
- チキンナゲット……4～6個

- ① ウインナーは切れ目を入れる。そのまま波形トレーにのせ加熱する。



ポイント

- パンの種類や個数によって、コースや仕上り調節を選びます。
- 発酵完了の目安は生地のおおきさが1.5～2倍にふくらんだときです。
- 加熱後、もう少し焼きたいときは、16ページ（延長機能の使いかた）をご参照ください。

冷凍パン生地

ご家庭で焼きたてのパンが手軽に楽しめる！

●冷凍パン生地のご購入方法

冷凍パン生地は、敷島製パン株式会社の通信販売でご購入いただけます。ご購入方法は、同梱のリーフレットまたは敷島製パン株式会社ネットショップ「ジャポルトプレジール」URL：<http://www.japporte-plaisir.com/>をご覧ください。この取扱説明書に記載されていない冷凍パン生地を使用する場合は、パン生地に同封されている作り方レシピを参考に調理してください。




メニュー	付属品	加熱時間
パン工房 ⑤-1 冷凍パン生地 (ロールパン生地)	 中段	約63分～70分

種類／仕上り	弱	標準	強
バターロール	2個	3～5個	—
あんぱん	—	2個	3～4個
クリームパン	—	2個	3～4個

• パンの種類や個数に応じて、仕上り調節を選んでください。

5-1 ロールパン生地

生地の置き方



作り方

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ② 波形トレーにクッキングシート（30×25cm）を敷き、その上に生地をのせる。（置き方は図参照）
- ③ 解凍・発酵
 - ②を中段に入れ、【パン工房】を押し、操作ダイヤルを回して【5-1 冷凍パン生地（ロールパン生地）】に合わせ、【スタート】を押す。
- ④ 予熱

ブザーが鳴って解凍・発酵が終われば、庫内から②を出してすばやくドアを閉める。再度【スタート】を押して予熱を開始する。生地は表面が乾いたら、溶き卵を塗っておく。

◎ワンポイントアドバイス
溶き卵は、生地表面がよく乾いた状態で塗りましょう！
乾かない状態で塗ると、きれいな焼き色に仕上がらないことがあります。
- ⑤ 焼き上げ

ブザーが鳴って予熱が終われば、②を中段に入れ、【スタート】を押して焼く。

※加熱途中に表面の焦げが気になる場合は、アルミホイルをかぶせてください。



メニュー	付属品	加熱時間
パン工房 ⑤-2 冷凍パン生地 (クロワッサン生地)	 中段	約60分～71分


種類／仕上り	弱	標準	強
ミニクロワッサン (プレーン・黒ごま)	6～7個	8～10個	—
クロワッサン	—	2個	3～4個

• パンの種類や個数に応じて、仕上り調節を選んでください。


5-2 クロワッサン生地

生地の置き方

ミニクロワッサン



クロワッサン



溶き卵は
生地表面がよく
乾いた状態で
塗りましょう！



作り方

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ② 波形トレーにクッキングシート（30×25cm）を敷き、その上に生地をのせる。（置き方は図参照）
- ③ 解凍・発酵
②を中段に入れ、【パン工房】を押し、操作ダイヤルを回して【5-2 冷凍パン生地（クロワッサン生地）】に合わせ、【スタート】を押す。

④ 予熱

ブザーが鳴って解凍・発酵が終われば、庫内から②を出してすばやくドアを閉める。再度【スタート】を押して予熱を開始する。
生地は表面が乾いたら、溶き卵を塗っておく。

◎ワンポイントアドバイス

溶き卵は、生地表面がよく乾いた状態で塗りましょう！
乾かない状態で塗ると、きれいな焼き色に仕上がらないことがあります。


⑤ 焼き上げ

ブザーが鳴って予熱が終われば、②を中段に入れ、【スタート】を押して焼く。






5-3 メロンパン生地

メニュー	付属品	加熱時間
パン工房 ⑤-3 冷凍パン生地 (メロンパン生地)	 中段	約65分～68分

種類／仕上り	弱	標準	強
メロンパン	2個	3～4個	—
チョコチップ メロンパン	2個	3～4個	—
紅茶メロンパン	2個	3～4個	—
メロンパン(S)	5個	—	—

• パンの種類や個数に応じて、仕上り調節を選んでください。

生地の置き方



作り方

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ② 波形トレーにクッキングシート（30×25cm）を敷き、その上に生地をのせる。（置き方は図参照）
- ③ 解凍・発酵
 - ②を中段に入れ、【パン工房】を押し、操作ダイヤルを回して【5-3 冷凍パン生地（メロンパン生地）】に合わせ、【スタート】を押す。
- ④ 予熱

ブザーが鳴って解凍・発酵が終われば、庫内から②を出してすばやくドアを閉める。再度【スタート】を押して予熱を開始する。
- ⑤ 焼き上げ

ブザーが鳴って予熱が終われば、②を中段に入れ、【スタート】を押して焼く。
- ⑥ 焼き上がれば、すぐに波形トレーごと10cm程度の高さから1回落とし、パンの中の水分やガスを抜く。





5-4 発酵なし生地


・解凍・焼成のみのコースです。

メニュー	付属品	加熱時間
パン工房 ⑤-4 冷凍パン生地 (発酵なし生地)	 中段	約37分～44分

種類／仕上り	弱	標準	強
アップルパイ	2個	3～6個	—
ブチパイ	2個	3～6個	—
スコーン	6個	—	—

・パンの種類や個数に応じて、仕上り調節を選んでください。

生地の置き方



作り方

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ② 波形トレイにクッキングシート（30×25cm）を敷き、その上に生地をのせる。（置き方は図参照）
- ③ 解凍
 - ②を中段に入れ、【パン工房】を押し、操作ダイヤルを回して【5-4 冷凍パン生地（発酵なし生地）】に合わせ、【スタート】を押す。
- ④ 予熱

ブザーが鳴って解凍が終われば、庫内から②を出してすばやくドアを閉める。再度【スタート】を押して予熱を開始する。
生地は表面が乾いたら、溶き卵を塗っておく。

◎ワンポイントアドバイス
溶き卵は、生地表面がよく乾いた状態で塗りましょう！
乾かない状態で塗ると、きれいな焼き色に仕上がらないことがあります。
- ⑤ 焼き上げ

ブザーが鳴って予熱が終われば、②を中段に入れ、【スタート】を押して焼く。





ロールパン

キー/メニュー	付属品	加熱時間
〈1次発酵〉 〈成形発酵〉 スチーム発酵	下段	焼き上げ 約20分
〈焼き上げ〉 オープン	下段	

材料(12個分)

- 強力粉 …………… 200g
- ドライイースト …… 小さじ1弱
(予備発酵のいらないもの)
- ① { 砂糖 …………… 大さじ4
卵 …………… M寸²/₃個
塩 …………… 小さじ¹/₂
牛乳(室温のもの) …… 120mL
- バター(室温にもどしておく) …… 35g
- 溶き卵 …………… 1個分

作り方

①材料の混合

ボールに強力粉を入れ、中心をくぼませてドライイーストと①を入れ、木じゃくしでまわりの粉を少しずつ取りこみながら混ぜ合わせ、ひとまとめにする。

②材料をこねる

①にバターを少しずつ加え、手にべとつかなくなるまでよくこねる。

③生地をたたきつけ

薄く打ち粉をした台に②を取り出し、たたきつける生地の面をそのつど変えながら、平均して約100～150回たたいてなめらかで弾力のある生地を作る。

④生地を丸める

生地のなめらかな面を出すようにして丸くまとめ、薄く粉をふった耐熱性のボールに入れる。

⑤1次発酵

給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
オープン皿に④のをせ、下段に入れる。【オープン】を1度押し(予熱なし)40℃で約40～60分に合わせ、【スタート】を押して発酵させる。

⑥フィンガーテスト

生地が2～2.5倍の大きさに発酵したら指に粉をつけ中央を押してみる。指穴がそのまま残っているようなら十分発酵している。すぐに戻るようなら発酵不足なので、時間を追加する。

※穴の周囲にしわができて生地がへこむのは発酵のしすぎです。



⑦ガス抜き

発酵が十分であれば、生地を手で軽くおさえ、ガス抜きをする。



⑧分割

生地を包丁かスケッパーで12等分にする。



⑨ベンチタイム

⑧の生地を丸くまとめ、表面が乾燥しないようにぬればきん、またはラップをかぶせて約20分休ませる。

⑩成形

生地をにんじん形にし、めん棒で細長い三角形にのばして幅の広い方からくるくる巻く。



※生地を傷めないように、やさしく扱ってください。

⑪成形発酵(2次発酵)


給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。

オープン皿にサラダ油を薄くぬり、成形した生地を巻き終わりを下にして並べ、下段に入れる。【オープン】を1度押し(予熱なし)40℃で約20～40分に合わせ、【スタート】を押して、2～2.5倍の大きさになるまで発酵させる。

※発酵不足の場合は、様子を見ながら時間を追加してください。

⑫焼き上げ

成形発酵が終われば、生地の表面に溶き卵を薄くぬり、下段に入れる。【オープン】を1度押し(予熱なし)180℃で約20～25分に合わせ、【スタート】を押して焼く。



ポイント

- 作り方③で生地をたたいている間、手は生地からはなさないようにします。必ずたたきつけられた面で他の面を包みこむようにして、毎回違った面がたたけるようにします。
- 生地のコね方が足りないと小さめのかたいパンになってしまいます。
- 季節や環境により、発酵時間が異なります。様子を見ながら調整してください。
- スチームを使った発酵なので、ラップや霧吹きは必要ありませんが、条件によってはスチームの発生が悪くなることがあります。表面が乾燥しているようなら霧吹きをしてください。

コーンマヨネーズパン(12個分)



作り方

ベンチタイムの終わったロールパン生地を丸め直し、ロールパンと同様に成形発酵させ、上部にハサミで十文字に切り込みを入れる。マヨネーズであえたコーンと玉ねぎのみじん切りをのせ、ロールパンと同様に焼く。

あんパン(5個分)



作り方

1次発酵の終わったロールパン生地をガス抜きし、5等分にしてベンチタイムをおく。生地を丸くのばして60gずつ丸めたあんを包む。ロールパンと同様に成形発酵させ、発酵が終われば表面に溶き卵をぬり、けしの実をふって、ロールパンと同様に焼く。



ビッグピザ

キー/メニュー	付属品	加熱時間
〈発酵〉 スチーム発酵	下段	焼き上げ 約23分
〈焼き上げ〉 オープン	下段	

材料(30×30cmのピザ1枚分)

ピザ生地

- 強力粉 …………… 180g
- ドライイースト …………… 小さじ1/2
(予備発酵のいらないもの)
- ① { 砂糖 …………… 大さじ1
- 塩 …………… 小さじ1/2
- 牛乳(室温のもの) …… 120mL
- バター …………… 10g

具

- 玉ねぎ(薄切り) …… 1/4個(50g)
- ベーコン(短冊切り) …… 50g
- スイートコーン(粒状のもの) …… 50g
- きのこ(スライス) …… 100g
- サラミソーセージ(薄切り) …… 10枚
- ピーマン(輪切り) …… 1個
- ピザソース(市販品) …… 適量
- ピザ用チーズ …… 100g
- 塩・こしょう …… 各少々

作り方

- ① ロールパン(79ページ参照)の①～⑥と同じ要領で生地を作り、ガス抜きをして丸め、固く絞ったふきんをかけて約20分休ませる。
- ② 台に薄く打ち粉をし、①をめん棒で約30×30cmにのばし、サラダ油を薄くぬったオープン皿にのせてピツタリと敷く。
- ③ ②のふちを少し残してピザソースをぬり、具をのせて軽く塩・こしょうをし、全体にチーズをのせる。
- ④ ③を下段に入れ、【オープン】を1度押し(予熱なし)230℃で約23～27分に合わせ、【スタート】を押して焼く。

バリエーション…………

シーフードピザ

玉ねぎ(薄切り)、ベーコン(細切り)、マッシュルームの缶詰(薄切り)、むきえび、いか(皮をむいて輪切り)、貝柱、チーズの順にのせる。また、いかや貝柱は軽く酒蒸しをしてから使ってもよいでしょう。

イタリアンピザ

生地にトマトソースをぬり、バジル、アンチョビ(缶詰)、チーズ、黒オリーブの順にのせる。



材料(2本分)

- フランスパン専用粉 … 300g
または (強力粉 … 240g
薄力粉 … 60g)
- ① ドライイースト …… 3.6g
(予備発酵のいらないもの)
粉末モルト …… 小さじ $\frac{1}{3}$ (約0.7g)
塩 …… 5g
 - ② 水(約20℃) …… 190mL
レモン汁 …… 1滴

フランスパン

キー/メニュー	付属品	加熱時間
〈発酵〉 スチーム発酵	 下段	焼き上げ 約36分
〈焼き上げ〉 スチームオープン&グリル ⑭ フランスパン		

準備するもの

- キャンバス地
 - クッキングシート (オープン皿の大きさに切っておく)
 - カミソリ
 - 生地を移動させる板
- ★約30×20cmの段ボールに紙を巻きつけてとめる。
(右参照)



作り方

① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。

② 材料の混合

ボールに①を入れ、手で軽く混ぜ合わせる。中央をくぼませて②を入れ、まわりの粉を少しずつ取りこみながら混ぜ合わせ、ひとまとめにする。

③ 材料をこねる

薄く打ち粉をした台に②を取り出し、手のひらに体重をかけてよくこねる。

④ 生地のたたきつけ

③をたたきつける面をそのつど変えながら、平均して約100～150回たたきつけて弾力のある生地を作る。生地をのばしてみても薄い膜ができるようならこね上がり。

※こね上がりの温度は約24℃が適温です。材料の温度で調節します。

⑤ 生地をまるめる

生地のなめらかな面を出すようにして丸くまとめ、薄く油をぬった耐熱性のボールに入れる。

⑥ 1次発酵(1回目)

⑤をオープン皿にのせ、下段に入れる。【オープン】を1度押し(予熱なし)30℃で約120分に合わせ、【スタート】を押して1.5～2倍の大きさになるまで発酵させる。

※発酵不足の場合は、様子を見ながら時間を追加してください。

⑦ ガス抜き

生地を手で軽くおさえてガスを抜き、丸めなおしてボールに入れる。このとき、ガスを抜きすぎないようにする。

⑧ 1次発酵(2回目)

さらに⑦をオープン皿にのせて下段に入れ、【オープン】を1度押し(予熱なし)30℃で約60分に合わせ、【スタート】を押して1.5～2倍の大きさになるまで発酵させる。

⑨ 分割・ベンチタイム

生地をスケッパーで2等分にする。切り口を中に包み込むように丸くまとめ、表面が乾燥しないようにぬれぶきん、またはラップをかぶせてあたたかいところで約40分休ませる。

⑩ 成形

薄く打ち粉をした台に⑨の生地を移す。手の腹で押えて四角く、平らにのばし、向こう側から1/4を手前に折って閉じ目を親指の付け根で押える。

手前から同様に折り、閉じ目を押える。



さらに向こう側から半分折り、合わせ目をしっかり閉じる。



閉じ目を上にして平らに押え、もう一度、向こう側から半分折って、合わせ目をしっかりと閉じる。閉じ目を下にして台の上で転がすようにし、約25cmの長さにする。

※気泡が大きい方がおいしくできるので、成形するときは、押えつけてガスを抜きすぎないように注意します。

※フランスパンの生地はデリケートなので、生地に触わりすぎたり、引っ張りすぎたりするとうまく焼けないことがあります。



⑪ 成形発酵

オープン皿にキャンバス地を敷き、キャンバス地をたるませて壁を作り、壁の間に生地を閉じ目を下にして並べる。(布どり)



下段に入れ、【オープン】を1度押し(予熱なし)30℃で約40～45分に合わせ、【スタート】を押して発酵させる。
発酵終了後、板を使ってキャンバス地ごとオープン皿から取り出す。焼き上げに入るまで、生地が乾燥しないように端のキャンバス地をかぶせてラップをし、あたたかいところに置いておく。

⑫ 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。

オープンの予熱をする。オープン皿を下段に入れ、【スチーム オープン&グリル】を押し、操作ダイヤルを回して【14 フランスパン】に合わせ、【スタート】を押して予熱する。
※予熱時間 約15分

⑬ クープ(切り込み)入れ

クッキングシートの上に、生地を閉じ目が下にくるように板を使ってコロリと移しかえる。



生地の表面に3本ずつ、カミソリでクープを入れる。
表面の皮をそぐように浅く入れる。



※クープは浅くそぐように入れると焼き上がりにきれいな割れ目ができます。

⑭ 焼き上げ

ブザーが鳴って予熱が終われば、庫内からオープン皿を出してすばやくドアを閉める。予熱したオープン皿に⑬をクッキングシートごと移し、下段に入れてすぐにドアを閉める。【スタート】を押して焼く。

※オープン皿を出し入れするときは熱いので、やけどに注意してください。

※焼きムラが気になるときは、途中でパンの前後を入替えてください。

※加熱後、もう少し焼きたいときは、16 ページ(延長機能の使いかた)を参照ください。

ポイント

- 作り方④で生地をたたいている間、手は生地からはなさないようにします。必ずたたきつけられた面での面を包みこむようにして、毎回違った面がたたけるようにします。
- 生地のごね方が足りないと小さめのかたいパンになってしまいます。
- 季節や環境により、発酵時間が異なります。様子を見ながら調整してください。
- スチームを使った発酵なので、ラップや霧吹きは必要ありませんが、条件によってはスチームの発生が悪くなることがあります。表面が乾燥しているようなら霧吹きをしてください。

バリエーション

フランスパンと同じ生地を使い、いろいろな種類のパンが楽しめます。

プチフランス(6個分)**作り方**

- ① ①～⑧まで同じ要領で生地を作り、⑨で6等分にして約30分休ませる。
- ② ⑩成形で、やさしく丸めなおし、閉じ目をしっかり閉じる。閉じ目は下にしておく。
- ③ ⑪～⑫をし、⑬クープは十文字に入れ、同様に焼く。

**チーズフランス(4個分)****作り方**

- ① ①～⑧まで同じ要領で生地を作り、⑨で4等分にして約30分休ませる。
- ② ⑩成形で、縦長のだ円形にのばし、中央にプロセスチーズ(1cm角切り)をそれぞれ30gずつのせる。向こう側から1/3手前に折り、手前から同様に折ってしっかり閉じる。閉じ目を下にして形をととのえる。
- ③ ⑪～⑫をし、⑬クープは平行に3本入れ、同様に焼く。

**まめまめフランス(2個分)****作り方**

- ① 好みの甘納豆 150g をさっと水洗いして表面の砂糖を洗い流し、ペーパータオルで水気をよくふいておく。
- ② ①～⑤まで同じ要領で生地を作り、⑤の生地に甘納豆を2回に分けて加え、折りたたむようにしてまんべんなく混ぜ込む。
- ③ 生地を丸くまとめて⑥～⑨と同じ要領で発酵させ、休ませる。
- ④ ⑩成形で、丸くのばし、手前から巻いて閉じ目をしっかり閉じる。閉じ目を下にしてフットボール形に形をととのえる。
- ⑤ ⑪～⑫をし、⑬クープは横一文字に入れ、同様に焼く。





シュークリーム


キー/メニュー	付属品	加熱時間
〈下ごしらえ〉 レンジ出力	なし	焼き上げ 約34分
〈焼き上げ〉 スチームオープン&グリル ⑬シュークリーム	下段	

材料(12個分)

- ・バター(小さきざむ) ……60g
- ・水 ……100mL
- ・薄力粉(ふるう) ……70g
- ・卵(溶きほぐす) ……約4個
- ・カスタードクリーム ……下記参照

作り方

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ② 深めの耐熱性のボールにバターと水を入れ、【レンジ出力700W】で約3分～3分30秒に合わせ、【スタート】を押して、沸とうするまで加熱する。
※十分に沸とうしないと生地がうまくふくらみません。
- ③ ②に薄力粉を1度に入れて手早く混ぜる。さらに【レンジ出力700W】で約1分加熱する。
- ④ ③に卵を少しずつ加えながらよく混ぜ合わせる。木べらですくってゆっくり落ちるくらいの固さにする。
- ⑤ オープンの予熱をする。【スチームオープン&グリル】を押し、操作ダイヤルを回して【15シュークリーム】に合わせ、【スタート】を押して予熱する。
※予熱時間 約12分



- ⑥ オープン皿にアルミホイルを敷き、絞り出し袋に④を入れて直径約4cmに絞り出す。
- ⑦ ブザーが鳴って予熱が終われば、⑥を下段に入れ、【スタート】を押して焼く。加熱が終われば、そのまま庫内に5分ほどおく。
※生地を庫内に入れたら、焼き上がるまで絶対にドアを開けないでください。
- ⑧ 熱いうちにシューをアルミホイルからはずしてネットの上でよくさまし、切り込みを入れてカスタードクリームをつめる。
※加熱後、もう少し焼きたいときは、16ページ(延長機能の使いかた)を参照ください。



注意

バターと水を加熱するとき、バターを大きなかたまりのまま加熱すると飛び散ることがあります。深めの耐熱容器を使い、バターは小さきざんで水と一緒にに入れて加熱してください。

●カスタードクリーム

キー/メニュー	付属品	加熱時間
レンジ出力	なし	約7分

材料(シュークリーム約12個分)

- ・牛乳 ……2カップ(400mL)
- ・薄力粉 ……大さじ1½
- ・コーンスターチ ……大さじ1½
- ・④ 砂糖 ……60g
(合わせてふるう)
- ・卵黄 ……3個分
- ・⑤ バター ……大さじ1
- ・⑥ バニラエッセンス ……少々

作り方

- ① 耐熱容器に牛乳を入れ、【レンジ出力700W】で約2～3分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ② 別の耐熱容器に④を入れ、①を少しずつ加えながら泡立器でよく混ぜる。
- ③ ②に卵黄を少しずつ加えて混ぜ、【レンジ出力700W】で約5～6分に合わせ、【スタート】を押して、途中2～3回混ぜながら加熱する。
- ④ ③に⑤を加え、手早く混ぜてさます。

バリエーション

エクレア



作り方

シュー生地を棒状に9本絞り出し、シュークリームと同じ要領で焼く。
焼き上がったらよくさまし、横から切り込みを入れてカスタードクリームをつめる。上に溶かしたチョコレートをぬる。

パリブレスト



作り方

シュー生地をリング状に絞り出し、表面にスライスアーモンド(適量)をはりつけてシュークリームと同じ要領で焼く。
焼き上がったらよくさまし、横半分に切って下の部分にカスタードクリームをつめ、さらに泡立てたホイップクリームやフルーツなどをつめる。



スフレチーズケーキ

作り方


- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ② ケーキ型の内側にバター（分量外）をふちまでたっぷりとぬり、底に硫酸紙を敷く。
- ③ 耐熱性のボールにクリームチーズとバターを入れ、【レンジ出力200W】で約1分30秒～2分に合わせ、【スタート】を押して加熱し、やわらかくする。なめらかになるまで泡立器でよく混ぜる。
- ④ ③に砂糖の半量を加え、しっかり混ぜ、卵黄を加えてなめらかになるまで混ぜる。

- ⑤ ④に生クリーム、牛乳、レモン汁、ブランデー、薄力粉の順に加え、そのつど泡立器でしっかり混ぜる。
- ⑥ オープンの予熱をする。【スチームオープン&グリル】を押し、操作ダイヤルを回して【16 スフレチーズケーキ】に合わせ、【スタート】を押して予熱する。※予熱時間 約11分
- ⑦ 別のボールで卵白をツノが立つまで泡立て、残りの砂糖を少しずつ加えてさらに泡立てる。
- ⑧ ⑤に⑦の1/3量を加えて卵白のダマがなくなるまで混ぜ合わせる。残りの⑦を2回に分けて加え、さっくりと泡をこわさないように、生地となじむまで混ぜる。

材料

（直径18cmの底の抜けない金属製ケーキ型1個分）

- ・クリームチーズ（小さきざむ）・・・150g
- ・バター（小さきざむ）・・・30g
- ・砂糖・・・90g
- ・卵黄・・・3個分
- ・生クリーム・・・100mL
- ・牛乳・・・50mL
- ・レモン汁・・・大さじ1
- ・ブランデー・・・大さじ1
- ・薄力粉（ふるう）・・・40g
- ・卵白・・・5個分
- ・あんずジャム・・・大さじ1
（裏ごしして、ブランデー小さじ1で溶く）
- ・硫酸紙（型に敷く）

キー/メニュー	付属品	加熱時間
〈下ごしらえ〉 レンジ出力	なし	
〈焼き上げ〉 スチームオープン&グリル ⑩スフレチーズ ケーキ	 下段	焼き上げ 約58分

- ⑨ ②に⑧を流し入れ、型を軽くたたいて空気抜きをする。
- ⑩ ブザーが鳴って予熱が終われば、オープン皿の中央にぬらしたペーパータオル2枚を敷き、⑨をのせて熱湯（80℃以上）を400mL注ぐ。下段に入れ、【スタート】を押して焼く。
※加熱途中に表面のこげが気になるときは、アルミホイルをかぶせてください。
※加熱後、もう少し焼きたいときは、16ページ（延長機能の使いかた）を参照ください。
- ⑪ 加熱後、型とケーキの間にナイフを入れ、すき間を作る。室温でさまし、ケーキが型の高さくらいまで沈んだら、型から出してあんずジャムをぬる。

バリエーション

※材料・生地の作り方、焼き方はスフレチーズケーキと同じです。

コーヒーマーブルチーズケーキ



作り方

インスタントコーヒー大さじ1/2と砂糖小さじ1を湯大さじ1/2で溶き、作り方⑧の最後で加えて軽くひと混ぜする。

かぼちゃスフレケーキ



作り方

クリームチーズとバターの代わりに裏ごししたかぼちゃ180gを使う。
※レモン汁は加えません。



チーズ蒸しケーキ

キー/メニュー	付属品	加熱時間
〈下ごしらえ〉 レンジ出力	なし	蒸し上げ 約20分
〈蒸し上げ〉 スチーム調理	 中段	

材料(直径約6cmのアルミカップ8個分)

- ・クリームチーズ …… 70g
- ・砂糖 …… 50g
- ・卵(溶きほぐす) …… M寸2個
- ・バター(小さくきざむ) …… 20g
- ・ホットケーキミックス …… 70g
- ・レーズン
(ラム酒につけておく) …… 20g

置き方



作り方

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。

- ② 耐熱性のボールにクリームチーズを入れ、【レンジ出力200W】で約30秒～1分に合わせ、【スタート】を押して加熱し、やわらかくして砂糖を加え、よく混ぜる。
- ③ 耐熱容器にバターを入れてラップをし、【レンジ出力600W】で約30～40秒に合わせ、【スタート】を押して加熱し、溶かす。
- ④ ②に卵を加えてよく混ぜ、さらに③を加えて軽く混ぜる。
- ⑤ ④にホットケーキミックスを加え、さっくりと混ぜ合わせる。
- ⑥ アルミカップに⑤を8等分に分け入れ、レーズンをのせる。
- ⑦ 波形トレーに⑥をのせて中段に入れ、【Wジェットスチーム】を押して【仕上り調節】弱で約20～23分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。



蒸しプリン

キー/メニュー	付属品	加熱時間
〈下ごしらえ〉 レンジ出力	なし	蒸し上げ 約17分
〈蒸し上げ〉 スチーム調理	 中段	

材料(直径6cmのプリン型9個分)

- ・カラメルソース …… 下記参照
- ・牛乳 …… 2カップ(400mL)
- ・砂糖 …… 80g
- ・卵(溶きほぐす) …… 4個
- ・バニラエッセンス …… 少々

作り方

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ② プリン型に薄くバター(分量外)をぬり、カラメルソースを分け入れる。
- ③ 耐熱容器に牛乳と砂糖を入れ、【レンジ出力700W】で約2～3分に合わせ、【スタート】を押して加熱し、砂糖を溶かして人肌位にさます。
- ④ ③に卵とバニラエッセンスを加えて混ぜ、こして②に分け入れる。
- ⑤ 波形トレーの中央にぬらしたペーパータオル2枚を敷き、④を並べて中段に入れ、【Wジェットスチーム】を押して【仕上り調節】弱で約17～20分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。

●カラメルソース

キー/メニュー	付属品	加熱時間
レンジ出力	なし	約3分

材料

- ・① { 砂糖 …… 45g
- ・ 水 …… 大さじ2
- ・ 水 …… 大さじ1～2

作り方

- ① 耐熱容器に①を入れ、【レンジ出力700W】で3～4分に合わせて【スタート】を押し、褐色に色づくまで様子をみながら加熱する。
- ② 水を加えて手早く混ぜる。
※水を加えたときにはじくので、やけどに注意してください。



注 意

カラメルソースを作るとき、時間をかけすぎないでください。焦げたり発火することがあります。また、加熱後は熱くなっていますので、やけどにご注意ください。



ごま蒸しパン

キー/メニュー	付属品	加熱時間
スチーム調理	中段	約20分

材料(直径6cmのアルミカップ8個分)

- ① { 卵 …………… 1個
牛乳 …………… 大さじ3
砂糖 …………… 50g
- ホットケーキミックス …… 100g
- 黒すりごま …………… 大さじ2
- 紙カップ …………… 8枚

置き方



バリエーション……………

抹茶蒸しパン

ごまの代わりに抹茶小さじ1を加え、甘納豆適量を加える。

ココアくるみ蒸しパン

ごまの代わりにココア大さじ2を加え、きざんだくるみ適量を加える。

作り方

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ② ボールに①を入れて泡立器でよく混ぜ、ホットケーキミックスとごまを加え、粉っぽさがなくなるまで混ぜる。
- ③ アルミカップに②の生地を8等分に分け入れる。
- ④ 波形トレイに③をのせて中段に入れ、【Wジェットスチーム】を押して【仕上り調節】弱で約20～23分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。



焼きいも

キー/メニュー	付属品	加熱時間
スチーム調理	中段	約40分

材料(4本分)

- さつまいも …… 4本(1本約200g)

作り方

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ② さつまいもは、きれいに洗い、水気をふき取る。
- ③ 波形トレイに②を並べ、中段に入れる。【Wジェットスチーム】を押して【仕上り調節】強で約40～45分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。

アレンジ

芋栗きんとん



キー/メニュー	付属品	加熱時間
レンジ出力	なし	約3分

材料(20個分)


- 焼きいも …………… 2本
- 栗の甘露煮(小さくきざむ) …… 適量
- ① { 砂糖 …………… 50g
牛乳 …… 1/4カップ(50mL)
甘露煮のシロップ …… 大さじ2

作り方

- ① 焼きいもは熱いうちに皮をむき、裏ごしをする。
- ② 耐熱容器に①と①を入れ、よく混ぜ合わせる。【レンジ出力700W】で約3～5分、途中2～3回混ぜながら加熱する。
- ③ ②に栗を加えて混ぜ、さましてからラップで茶巾に絞る。



マカロニグラタン

キー/メニュー	付属品	加熱時間
〈下ごしらえ〉 レンジ出力	なし	焼き上げ 約27分
〈焼き上げ〉 オートメニュー ②③グラタン	 中段	

ポイント

- 具の熱いうちに焼きます。さめてしまったときは、【レンジ出力700W】であたためてから焼きます。

作り方

- マカロニはゆでてザルにあげ、水気を切り、サラダ油をまぶしておく。
- 耐熱容器に①を入れてラップをし、【レンジ出力700W】で約3分30秒に合わせ、【スタート】を押し、途中混ぜながら加熱する。
- 下記を参照してホワイトソースを作り、②から出るスープを大さじ2加えて混ぜる。
- ①のマカロニと②を、③のホワイトソースの半量であえる。
- グラタン皿に薄くバター（分量外）をぬり、④を分け入れ、残りのソースをかけてチーズをのせる。

材料(4人分)

- マカロニ ……80g
- サラダ油 ……少々
- 鶏もも肉(1cmの角切り) ……100g
- えび ……6尾(約100g)
(尾、背わた、殻を取り除き半分に切る)
- 玉ねぎ(薄切り) ……1/2個(約100g)
- ① マッシュルーム(缶詰・スライス) ……約50g
- 白ワイン ……大さじ2
- バター ……大さじ1
- 塩・こしょう ……各少々
- ホワイトソース ……3カップ分
- ピザ用チーズ ……80g

- ⑥ オープン皿に⑤をのせて中段に入れ、【オートメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【23 グラタン】に合わせ、【スタート】を押して焼く。

- 手動のとき
【オープン】(予熱なし) 250℃ 約25～30分
- ※加熱後、もう少し焼きたいときは、16ページ(延長機能の使いかた)を参照ください。

<市販の冷凍グラタン>

冷凍グラタン(2皿)を焼くときは、中段に入れ、【オープン】を1度押し(予熱なし) 250℃で約25～35分に合わせ、【スタート】を押して焼く。

- ⑦ プラスチック容器のものは焼くことができません。

●ホワイトソース

キー/メニュー	付属品	加熱時間
レンジ出力	なし	約8分

材料(3カップ分)

- 薄力粉 ……50g
- バター ……50g
- 牛乳 ……3カップ(600mL)
- 塩・こしょう ……各少々

作り方

- 耐熱容器にバターと薄力粉を入れ、【レンジ出力700W】で約1分30秒～2分に合わせ、【スタート】を押し、バターが溶けるまで加熱し、泡立器で混ぜる。
- ①に牛乳を少しずつ加えながら、よく混ぜ合わせ、【レンジ出力700W】で約7～8分に合わせ、【スタート】を押し、途中で2～3回かき混ぜながら加熱し、塩・こしょうで味をととのえる。

■2カップ分を作るとき

- 薄力粉 ……30g
- バター ……30g
- 牛乳 ……2カップ(400mL)
- 塩・こしょう ……各少々

3カップ分と同じ手順で、様子を見ながら加熱してください。



なすとトマトのグラタン

キー/メニュー	付属品	加熱時間
オートメニュー 23 グラタン	 中段	約27分

材料(4人分)

- なす(厚さ5mmに切る) ……4個
- サラダ油 ……大さじ1/2
- 塩・こしょう ……各少々
- トマト ……2個(約300g)
(厚さ5mmの輪切り)
- ミートソース(缶詰) ……150g
- ピザ用チーズ ……100g
- 粉チーズ ……大さじ2
- 溶かしバター ……大さじ1

作り方

- ① なすは塩水につけてアク抜きをする。フライパンにサラダ油を熱し、なすに焼き色をつけて塩・こしょうをする。

- ② 大きめの耐熱容器にサラダ油(分量外)を薄くぬり、ミートソースを広げてチーズの半量をのせる。その上になすとトマトを交互に重ねながら並べる。最後に残りのチーズをのせ、粉チーズをふりかけて溶かしバターをかける。

- ③ オープン皿の中央に②をのせて中段に入れ、【オートメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【23 グラタン】に合わせ、【スタート】を押して焼く。

• 手動のとき

【オープン】(予熱なし) 250℃ 約25～30分

※加熱後、もう少し焼きたいときは、16ページ(延長機能の使いかた)を参照ください。



ラザニア

キー/メニュー	付属品	加熱時間
オートメニュー 23 グラタン	 中段	約27分

材料(4人分)

- ラザニア ……150g
- 塩 ……少々
- ソース
ミートソース(缶詰) ……300g
ホワイトソース ……2カップ分
(87ページ参照)
- ピザ用チーズ ……100g

作り方

- ① ラザニアは塩少々を加えたたっぷりの湯でやわらかくなるまでゆで、水気を切っておく。

- ② ホワイトソースは87ページと同じ要領で作る。

- ③ 大きめの耐熱容器にサラダ油(分量外)をぬり、ラザニア、ミートソース、ホワイトソースの順に重ねて入れ、表面にチーズをのせる。

- ④ オープン皿の中央に③をのせて中段に入れ、【オートメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【23 グラタン】に合わせ、【スタート】を押して焼く。

• 手動のとき

【オープン】(予熱なし) 250℃ 約25～30分

※加熱後、もう少し焼きたいときは、16ページ(延長機能の使いかた)を参照ください。



ドリア

キー/メニュー	付属品	加熱時間
〈下ごしらえ〉 レンジ出力	なし	焼き上げ 約27分
〈焼き上げ〉 オートメニュー 23 グラタン	 中段	

材料(4人分)

- 冷やご飯 ……500g
- グリーンアスパラガス ……4本
- バター ……大さじ2
- ① {
ベーコン(1cmの角切り) ……3枚
マッシュルーム ……約50g
(缶詰、スライス)
玉ねぎ(みじん切り) ……100g
- ② {
トマトケチャップ ……大さじ3
塩、こしょう ……各少々
- ホワイトソース ……2カップ分
(87ページ参照)
- ピザ用チーズ ……80g

作り方

- ① グリーンアスパラガスは洗ってラップに包んで平皿にのせ、【レンジ出力700W】で約1分～1分30秒に合わせ、【スタート】を押して加熱する。手早く冷水に放し、適当な大きさに切る。

- ② ホワイトソースは87ページと同じ要領で作る。

- ③ フライパンにバターを熱し①を炒め、ごはんをほぐしながら入れてよく炒め、②を加えて混ぜる。

- ④ グラタン皿に薄くバター(分量外)をぬり、③を分け入れて①をのせ、その上に②をかけてチーズをのせる。

- ⑤ オープン皿に④をのせて中段に入れ、【オートメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【23 グラタン】に合わせ、【スタート】を押して焼く。

• 手動のとき

【オープン】(予熱なし) 250℃ 約25～30分

※加熱後、もう少し焼きたいときは、16ページ(延長機能の使いかた)を参照ください。



手作りぎょうざ

キー/メニュー	付属品	加熱時間
スチームオープン&グリル ⑧手作り餃子	 上段	約10分

材料(16個分)

- 白菜の葉先(みじん切り) ……120g
- 豚ひき肉 ……80g
- 塩 ……少々
- にら(みじん切り) ……4本
- おろししょうが ……小さじ1
- ④ { しょうゆ・酒 ……各大さじ1/2
ごま油 ……小さじ1
- 砂糖 ……小さじ1
- ぎょうざの皮 ……16枚

作り方

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ② 白菜と塩少々を合わせ、よくもんでしばらくおき、絞って水気を切る。
- ③ ボールに豚肉と塩少々を入れ、よくこねる。
- ④ ③にらとしょうが、④を加え混ぜ合わせ、②を加えてよくこねる。
- ⑤ ④を16等分にしてぎょうざの皮で包む。
- ⑥ 波形トレーに薄く油をぬり、③を水にくぐらせてから中央寄りに並べ、上段に入れる。【スチーム オープン&グリル】を押し、操作ダイヤルを回して【8 手作り餃子】に合わせ、【スタート】を押して焼く。

※加熱後、もう少し焼きたいときは、16ページ(延長機能の使いかた)を参照ください。

市販のぎょうざ(冷蔵)も焼くことができます

■市販品

材料(1回分)

- 市販品のぎょうざ(冷蔵)
…1パック(約10~16個/約200g)

作り方

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ② 波形トレーに薄く油をぬり、ぎょうざを水にくぐらせてから中央寄りに並べ、上段に入れる。【スチーム オープン&グリル】を押し、操作ダイヤルを回して【8 手作り餃子】に合わせ、【スタート】を押して焼く。



えびぎょうざ

キー/メニュー	付属品	加熱時間
スチームオープン&グリル ⑧手作り餃子	 上段	約10分

材料(16個分)

- えびのむき身 ……100g
- 豚ミンチ ……30g
- たけのこ(水煮・みじん切り) ……50g
- 青ねぎ(小口切り) ……3~4本(約30g)
- 塩 ……小さじ1/2
- ④ { 砂糖 ……大さじ1
ごま油 ……小さじ1弱
- 片栗粉 ……小さじ1 1/2
- 卵白 ……大さじ1
- ぎょうざの皮 ……16枚

作り方

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ② エビのむき身は背わたを除き、たっぷりの片栗粉(分量外)をまぶし水洗いする。横2等分にスライスしてから、荒みじんにして包丁でたたく。
- ③ たけのこのみじん切りはさっと湯通ししてから水気を切る。青ねぎは小口切りにする。
- ④ ボウルに②、豚ミンチを入れ、塩を振り入れ練るようによく混ぜ、次に③、④、卵白、片栗粉を順に加えてよく混ぜ合わせる。
- ⑤ ④を16等分にして、ぎょうざの皮で包む。
- ⑥ ⑤のぎょうざを水にくぐらせてから波形トレーの中央に寄せて並べ、上段に入れる。【スチーム オープン&グリル】を押し、操作ダイヤルを回して【8 手作り餃子】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。



石焼ビビンバ

キー/メニュー	付属品	加熱時間
スチームオープン&グリル ⑨石焼ビビンバ	 下段	約17分

材料(4人分)


- 冷ご飯(常温・熱いご飯でも可)・600g
- ① ごま油 ……………大さじ1/2
- ② 砂糖 ……………大さじ2
- ③ しょうゆ ……………大さじ2
- 牛こま切れ肉 ……………200g
- ④ ごま油 ……………大さじ1
- ⑤ 砂糖 ……………大さじ2
- ⑥ しょうゆ ……………大さじ2
- ホウレンソウ ……………100g
- もやし ……………200g
- にんじん ……………50g
- ⑦ ごま油 ……………大さじ1
- ⑧ 白すりごま ……………大さじ1
- ⑨ 砂糖 ……………小さじ1
- ⑩ 塩 ……………小さじ1

作り方

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ② 牛こま切れ肉を食べやすい大きさに切り、④に20分ほど漬け込む。
- ③ ホウレンソウは、ラップに包み、お皿にのせて、【レンジ出力700W】で約1分30秒加熱する。加熱後、水にさらしてアクをとり、5cm幅

に切る。にんじんはせん切りにし、もやしは根をとって、耐熱容器に入れ軽くラップをして、【レンジ出力700W】で約3分加熱する。加熱後、同じ容器にホウレンソウを入れ、③を入れて混ぜ合わせる。

- ④ 容器にご飯を入れ、①を入れて、全体にタレが混ざってばらっとなるように混ぜる。
- ⑤ 波形トレーの中央に、②の牛肉を置き、④のご飯を肉の上と波形トレー全体にいきわたるように置く。



- ⑥ ⑤を下段に入れ、【スチーム オープン & グリル】を押し、操作ダイヤルを回して【9 石焼ビビンバ】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ⑦ 加熱終了後、全体を混ぜ合わせ、お椀に盛り、③の野菜をトッピングする。




そばめし

キー/メニュー	付属品	加熱時間
スチームオープン&グリル ⑨石焼ビビンバ	 下段	約20分

材料(4人分)

- 中華そば(蒸し) ……………2玉
- 冷ご飯(常温・熱いご飯でも可)・300g
- サラダ油 ……………大さじ1
- ① ウスターソース ……………大さじ2
- ② しょうゆ ……………大さじ1
- 豚ばら肉 ……………150g
- キャベツ ……………100g
- 玉ねぎ ……………100g
- にんじん ……………50g
- 塩・こしょう ……………各少々
- 青のり・紅しょうが ……………各適量


作り方

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
 - ② 中華そばを1cm幅に切る。
- 
- ③ 容器に切ったそばとご飯を入れ、①を入れて、全体にタレが混ざってばらっとなるように混ぜる。

- ④ キャベツは芯をとり、1.5cm角に切り、玉ねぎは薄切り、にんじんは細切りにする。豚ばら肉は食べやすい大きさに切り、塩・こしょうで下味をつける。

- ⑤ 容器に④を入れ、塩・こしょうをし、豚肉がほぐれて全体が混ざるように混ぜる。


- ⑥ 波形トレーの中央に、⑤の食材を置き、③のご飯とそばを野菜・肉の上と波形トレー全体にいきわたるように置く。



- ⑦ ⑥を下段に入れ、【スチーム オープン & グリル】を押し、操作ダイヤルを回して【9 石焼ビビンバ】に合わせ、【仕上り調節】強にして【スタート】を押して加熱する。
- ⑧ 加熱終了後、全体を混ぜ合わせ、お好みで青のり、紅しょうがを添える。

紙包み焼き

包み方



豚肉のちり蒸し

キー/メニュー	付属品	加熱時間
スチームオープン&グリル ⑩紙包み焼き	中段	約15分

材料(4人分)

- 豚ロース薄切り肉 ……200g
- なす ……1本
- しめじ(石づきを取り、ほぐす) ……60g
- 乾燥カットわかめ ……5g
- にんじん ……30g

ちり酢

- レモン汁 ……大さじ1~2
- しょうゆ ……大さじ2
- 水 ……小さじ2

- ごま ……適量
- かいわれ菜 ……適量
- クッキングシート ……4枚(約30×30cm)

作り方

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。

- ② 豚肉はひと口大に切る。なすは皮をむいて縦半分に切り、厚さ5mmの斜め薄切りにして水にさらしてアクを抜く。

- ③ ②としめじ、わかめ、にんじん、ちり酢を混ぜ合わせて、クッキングシートの中央に1/4量ずつのせ、ごまを散らしてから、キャンディ包みの要領で前後を上で重ね合わせて2~3回折り込み、左右両端をねじる。

- ④ 波形トレーに③をのせて中段に入れ、【スチーム オープン&グリル】を押し、操作ダイヤルを回して【10 紙包み焼き】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。

- ⑤ 蒸し上がれば、お好みでかいわれ菜を散らす。



白身魚の紙包み焼き

キー/メニュー	付属品	加熱時間
スチームオープン&グリル ⑩紙包み焼き	中段	約15分

材料(4人分)

- 白身魚 ……4切れ(1切れ約80g)
- 塩・こしょう ……少々
- レモン汁 ……少々
- 玉ねぎ(みじん切り) ……1/2個(100g)
- セロリ(みじん切り) ……小1本(50g)
- にんじん(みじん切り) ……50g
- バター ……大さじ2
- レモン(輪切り) ……4枚
- バター ……少々
- クッキングシート ……4枚(約30×30cm)

作り方

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。

- ② 白身魚は水気をふき、塩、こしょう、レモン汁をふりかけておく。

- ③ 野菜はすべてみじん切りにし、耐熱容器に入れバターを加え、【レンジ 出力700W】で約4分に合わせ【スタート】を押して加熱する。

- ④ 一人分ずつ包む。クッキングシートの上に②の魚と③の野菜を1/4量ずつのせて上にレモンをのせる。キャンディ包みの要領で前後を上で重ね合わせて2~3回折り込み、左右両端をねじる。

- ⑤ 波形トレーに④をのせて中段に入れ、【スチーム オープン&グリル】を押し、操作ダイヤルを回して【10 紙包み焼き】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。



シャキシャキいもの紙包み

キー/メニュー	付属品	加熱時間
スチームオープン&グリル ⑩紙包み焼き	中段	約15分

材料(4人分)

- じゃがいも ……200g(薄いたんざく切りにし、水にさらす)
- 玉ねぎ(薄切り) ……40g
- エリンギ(長さ3cmの拍子切り) ……100g
- スイートコーン(粒状のもの) ……40g
- ベーコン ……4枚
- 塩・こしょう ……各少々
- パセリ(みじん切り) ……少々
- ピザ用チーズ ……80g
- 白ワイン ……小さじ4
- クッキングシート ……4枚(約30×30cm)

作り方

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。

- ② 一人分ずつ包む。クッキングシートによく水気を切ったじゃがいも、玉ねぎ、エリンギ、スイートコーン、ベーコンをのせて塩・こしょうをする。さらにチーズをのせ、パセリをちらす。最後に白ワインをふりかける。

- ③ ②をキャンディ包みの要領で前後を上で重ね合わせて2~3回折り込み、左右両端をねじる。

- ④ 波形トレーに③をのせて中段に入れ、【スチーム オープン&グリル】を押し、操作ダイヤルを回して【10 紙包み焼き】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。




手作りソーセージ

キー/メニュー	付属品	加熱時間
スチームオープン&グリル ⑩紙包み焼き	 中段	約15分

材料(4本分)

- 豚ひき肉 ……400g
- 玉ねぎ(すりおろす) ……大さじ1
- にんにく(すりおろす) ……小さじ1
- 牛乳 ……大さじ3
- 片栗粉 ……大さじ2
- 塩 ……小さじ1弱
- こしょう、ナツメグ、パプリカ、
クローブ、タイムなど ……各少々
- 油 ……少々
- クッキングシート ……4枚
(約30×20cm)

包み方



作り方

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ② ボールに全ての材料を入れ、粘りがでるまでよく混ぜ合わせ、4等分にする。
- ③ 手に油をぬり、②を1つずつクッキングシートの手前にのせ、空気を抜きながら長さ17cmくらいの棒状にし、巻き寿司の要領で巻き、両端をねじる。
- ④ 波形トレイに③をのせて中段に入れ、【スチーム オープン&グリル】を押し、操作ダイヤルを回して【10 紙包み焼き】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。



鶏ひき肉の信田巻き

キー/メニュー	付属品	加熱時間
スチームオープン&グリル ⑩紙包み焼き	 中段	約15分


材料(3本分)

- 油揚げ ……3枚
- 鶏ひき肉 ……200g
- 干ししいたけ ……3枚
- にんじん(粗いみじん切り) ……50g
- たけのこ(粗いみじん切り) ……50g
- 枝豆(ゆで・むき実・粗くきざむ) ……200g
- ① 卵(溶きほぐす) …… $\frac{1}{2}$ 個分
- 塩 ……小さじ $\frac{1}{2}$
- 酒 ……小さじ1
- しょうゆ ……小さじ1
- みりん ……小さじ2
- 小麦粉 ……大さじ1

あん

- だし汁 …… $\frac{1}{2}$ カップ
- 酒 ……大さじ $\frac{1}{2}$
- 砂糖 ……小さじ1
- 淡口しょうゆ ……小さじ $\frac{1}{2}$
- 片栗粉(同量の水で溶く) ……小さじ1
- クッキングシート ……4枚
(約30×20cm)

包み方



作り方

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ② 油揚げは熱湯で油抜きをし、長い辺を1つ残してあとの辺を切り開く。干ししいたけはもどしてからみじん切りにする。
- ③ ボウルに油揚げ以外の材料、①を入れてよく混ぜ合わせ、3等分にする。
- ④ クッキングシートの上に②の油揚げをおき、③を手前から2/3ぐらいまで広げ、手前から巻き寿司の要領で巻き、棒状になったシートの両端をねじる。
- ⑤ 波形トレイに④をのせて中段に入れ、【スチーム オープン&グリル】を押し、操作ダイヤルを回して【10 紙包み焼き】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ⑥ あんを作る。耐熱容器に⑥を入れ、【レンジ出力700W】で約2分加熱し、水溶き片栗粉を加えてよく混ぜ、さらに【レンジ出力700W】で約10～20秒加熱して混ぜる。盛り付けた⑤に分けかける。

両面グリル

＝ヘルシー仕上げも選べます＝

スチームを使って油分を落としながら焼き上げます。

詳しい使い方は34ページをご覧ください。



鶏の照り焼き

キー/メニュー	付属品	加熱時間
スチームオープン&グリル ⑰鶏の照り焼き	 上段	約19分

メモ

- 食品は波形トレーの中央に少し間隔をあけて置きます。
- 魚は部位や脂ののりぐあい、鮮度によって焦げめのつき方が異なります。
- 食品は盛り付けたとき表側になる面を上にして焼きます。
- たれにつけ込んだ食品はたれの汁気をよく切ってから焼きます。
- 続けて焼くときは波形トレーを洗ってご使用ください。

※加熱後、もう少し焼きたいときは、16ページを参照ください。

材料(4人分)

- 鶏もも肉 ……2枚(1枚 約250g)

たれ

- しょうゆ ……大さじ4
- みりん ……大さじ1
- 砂糖 ……大さじ1
- サラダ油 ……大さじ1

• 手動のとき

【両面グリル】約18～20分

作り方

- ① 鶏肉は余分な皮や脂肪をとり除き、フォークなどで皮に穴をあけて、たれに30分ほどつけておく。途中ときどき上下を返す。
- ② 波形トレーの左右に①の皮を上にしてのせ、上段に入れ、【スチームオープン&グリル】を押し、操作ダイヤルを回して【17 鶏の照り焼き】に合わせ、【スタート】を押して焼く。



タンドリーチキン

キー/メニュー	付属品	加熱時間
スチームオープン&グリル ⑰鶏の照り焼き	 上段	約19分

材料(4人分)

- 鶏もも肉 ……2枚(1枚 約250g)

たれ

- プレーンヨーグルト ……100g
- トマトケチャップ ……大さじ2
- カレー粉 ……大さじ2
- しょうが(すりおろす) ……1かけ
- にんにく(すりおろす) ……1かけ
- 塩 ……小さじ1

• 手動のとき

【両面グリル】約18～20分

作り方

- ① 鶏肉は余分な皮や脂肪をとり除き、皮にフォークなどで数箇所穴をあける。たれをビニール袋に入れてよく混ぜ合わせ、鶏肉を入れる。もみ込むようにして味をなじませ、4～5時間ほどつけ込む。
- ② 波形トレーの左右にたれをふきとった①をのせて、上段に入れ、【スチームオープン&グリル】を押し、操作ダイヤルを回して【17 鶏の照り焼き】に合わせ、【スタート】を押して焼く。



フライドチキン

キー/メニュー	付属品	加熱時間
スチームオープン&グリル ⑰鶏の照り焼き	 上段	約19分

材料(8本分)

- 鶏手羽元 ……8本(1本 約60g)
- 酒 ……大さじ1
- 市販のから揚げ粉 ……適量

• 手動のとき

【両面グリル】約18～20分

作り方

- ① 手羽元は酒に10分ほどつけてから、から揚げ粉をまぶす。
- ② 波形トレーに①を並べ、上段に入れ、【スチームオープン&グリル】を押し、操作ダイヤルを回して【17 鶏の照り焼き】に合わせ、【スタート】を押して焼く。

＝ヘルシー仕上げも選べます＝

スチームを使って標準コースより塩分を減らして焼き上げます。

詳しい使い方は34ページをご覧ください。

ポイント

- 大きさを合わせれば、他の魚の切り身も焼くことができます。
- 焼け具合は魚の大きさ、季節、鮮度などによって変わります。お好みで仕上り調節を使い分けてください。
- 加熱後、もう少し焼きたいときは、16ページ(延長機能の使いかた)を参照ください。



塩鮭

キー/メニュー	付属品	加熱時間
スチームオープン&グリル 【18 焼き魚(切身)】	 上段	約18分

材料(4切れ分)

- 塩鮭 ……4切れ(1切れ 約80g)

- 手動のとき
【両面グリル】 約17～19分

作り方

- ① 波形トレーに鮭の皮を上にしてのせる。
- ② ①を上段に入れ、【スチーム オープン&グリル】を押し、操作ダイヤルを回して【18 焼き魚(切身)】に合わせ、【スタート】を押して焼く。



さばの塩焼き

キー/メニュー	付属品	加熱時間
スチームオープン&グリル 【18 焼き魚(切身)】	 上段	約18分

材料(4切れ分)

- 塩さば ……4切れ(1切れ 約80g)

- 手動のとき
【両面グリル】 約17～19分

作り方

- ① さばは表面に切れ目を入れ皮を上にして波形トレーにのせる。
- ② ①を上段に入れ、【スチーム オープン&グリル】を押し、操作ダイヤルを回して【18 焼き魚(切身)】に合わせ、【スタート】を押して焼く。

メモ

- 生さばを焼くときは、【仕上り調節】強で焼きます。



ぶりの照り焼き

キー/メニュー	付属品	加熱時間
スチームオープン&グリル 【18 焼き魚(切身)】	 上段	約16分

材料(4切れ分)

- ぶり ……4切れ(1切れ 約80g)

たれ

- しょうゆ ……大さじ4
- みりん ……大さじ4
- 砂糖 ……大さじ4

- 手動のとき
【両面グリル】 約16～18分

作り方

- ① ぶりはたれに30分ほどつけておく。途中ときどき上下を返す。このたれは残しておく。
- ② 波形トレーに①を表側になる面を上にしてのせて上段に入れ、【スチーム オープン&グリル】を押し、操作ダイヤルを回して【18 焼き魚(切身)】に合わせ、【仕上り調節】弱に合わせて【スタート】を押して焼く。
- ③ 残りのたれを煮つめ、焼き上がった魚にぬる。



ハンバーグ

キー/メニュー	付属品	加熱時間
〈下ごしらえ〉 レンジ出力	なし	焼き上げ 約20分
〈焼き上げ〉 スチームオープン&グリル ⑱ ハンバーグ	 上段	

材料(4人分)

- 玉ねぎ(みじん切り)・・・小1個(約150g)
- バター・・・・・・・・・・大さじ $\frac{1}{2}$
- 合びき肉・・・・・・・・・・300g
- パン粉・・・・・・・・ $\frac{2}{3}$ カップ(約30g)
(牛乳大さじ3で湿らせる)
- ① 卵・・・・・・・・・・1個
- トマトケチャップ・・・大さじ1
- 塩・こしょう・・・・・・各少々
- ナツメグ・・・・・・・・・・少々

作り方

- 耐熱容器に玉ねぎとバターを入れ、**【レンジ700W】**で約3分に合わせ、**【スタート】**を押して加熱し、さます。
- ①と①をボールに入れ、粘りが出るまでよく混ぜて4等分にする。手に油をぬり、生地をたたいて空気を抜き、小判型にする。
- 波形トレーに②をのせて上段に入れ、**【スチーム オープン&グリル】**を押し、操作ダイヤルを回して**【19 ハンバーグ】**に合わせ、**【スタート】**を押して焼く。



えのき入りつくね

キー/メニュー	付属品	加熱時間
スチームオープン&グリル ⑱ ハンバーグ	 上段	約20分

材料(4人分)

- 鶏ひき肉・・・・・・・・・・300g
- えのきだけ・・・・・・・・・・200g
- おろししょうが・・・・小さじ $\frac{1}{2}$
- 八丁味噌・・・・・・・・大さじ $1\frac{1}{2}$
- ① みりん・・・・・・・・大さじ1
- マヨネーズ・・・・・・大さじ1
- しょうゆ・・・・・・・・小さじ $\frac{1}{2}$
- 油・・・・・・・・・・適量

作り方

- えのきだけは石づきを落とし、1～2cmに切りさっと洗い、しぼる。
- ボールに鶏ひき肉と①、①を入れてよく混ぜ合わせ、8等分にする。手に油をぬり、生地をたたいて空気を抜き、小判型にする。
- 波形トレーに②をのせて上段に入れ、**【スチーム オープン&グリル】**を押し、操作ダイヤルを回して**【19 ハンバーグ】**に合わせ、**【スタート】**を押して焼く。



韓国風ひとロハンバーグ

キー/メニュー	付属品	加熱時間
スチームオープン&グリル ⑱ ハンバーグ	 上段	約19分

材料(4人分)

- 牛ひき肉・・・・・・・・・・300g
- パン粉・・・・・・・・ $\frac{2}{3}$ カップ(約30g)
(牛乳大さじ3で湿らせる)
- にら(小口切り)・・・・・・30g
- 卵・・・・・・・・・・1個
- 酒・・・・・・・・・・大さじ1
- コチュジャン・・・・・・・・大さじ1
- いり白ごま・・・・・・・・大さじ1
- ごま油・・・・・・・・・・大さじ1
- 塩・こしょう・・・・・・各少々

作り方

- すべての材料をボールに入れ、よく混ぜ合わせる。
- ①を8等分にする。手に油をぬり、生地をたたいて空気を抜き、小判型にする。
- 波形トレーに②をのせて上段に入れ、**【スチーム オープン&グリル】**を押し、操作ダイヤルを回して**【19 ハンバーグ】**に合わせ、**【仕上り調節】**弱に合わせて**【スタート】**を押して焼く。

メモ

- にらを万能ねぎに変えてもよいでしょう。

手動両面グリル

【両面グリル】（グリルキー2度押し）で加熱時間を合わせて焼くメニューです。

波形トレーに食品をのせて、上段に入れます。

・庫内が熱いときや、続けて焼くときは、加熱時間を1～2分短めにして様子を見ながら焼いてください。

詳しい操作のしかたは50ページを参照してください。



豚肉のピカタ

キー/メニュー	付属品	加熱時間
グリル2度押し (両面グリル)	 上段	約17分

材料(4人分)

- ・豚ロース肉薄切り ……300g
- ・塩・こしょう ……適量
- ・小麦粉 ……適量
- ・卵(ときほぐす) ……2個
- ・小麦粉 ……大さじ2
- ・粉チーズ ……大さじ2

作り方

- ① 豚ロース肉薄切りを3枚ずつに重ねながら塩・こしょうし、食べやすい大きさに切る。
- ② 豚肉に、薄く小麦粉をつける。
- ③ ボールに卵を入れてよく混ぜ、小麦粉、粉チーズの順に加えながらよく混ぜ、衣を作る。
- ④ ③に豚肉をくぐらせ、波形トレーに並べる。
- ⑤ 波形トレーを上段に入れ、【グリル】を2度押しし(両面グリル)、約17～19分に合わせ、【スタート】を押して焼く。



焼きとり

キー/メニュー	付属品	加熱時間
グリル2度押し (両面グリル)	 上段	約18分

材料(8本分)

- ・鶏もも肉(ひと口大に切る) ……350g
- ・白ねぎ(長さ3～4cmに切る) ……2本分
- ・たれ
 - しょうゆ ……1/4カップ(50mL)
 - みりん ……1/4カップ(50mL)
 - サラダ油 ……大さじ1
 - しょうが汁 ……少々

作り方

- ① 鶏肉とねぎを8等分にして、交互に竹串に刺し、たれに30分ほどつけておく。途中ときどき上下を返す。
- ② 波形トレーに①の皮を上にして並べる。
- ③ ②を上段に入れ、【グリル】を2度押しし(両面グリル)、約18～20分に合わせ、【スタート】を押して焼く。



いかの姿焼き

キー/メニュー	付属品	加熱時間
グリル2度押し (両面グリル)	 上段	約16分

材料(2はい分)

- ・いか ……2はい(1ぱい約300g)
- ・たれ
 - しょうゆ ……大さじ4
 - みりん ……大さじ4

作り方

- ① いかは内臓を取りのぞき、胴の両面に切れ目を入れる。
- ② 胴と足をたれに30分～1時間つけておく。途中ときどき上下を返す。
- ③ 波形トレーに②のえんぺらを上にして並べる。
- ④ ③を上段に入れ、【グリル】を2度押しし(両面グリル)、約16～18分に合わせ、【スタート】を押して焼く。

ヘルシーフライ



フライ用パン粉やコーンフレークを使い、余分な油をカットして油で揚げるより低カロリー！

キー/メニュー	付属品	加熱時間
スチーム オープン&グリル ⑬ ヘルシーフライ	 下段	約23分

ポイント

- 必ず、下段で焼いてください。
- 素材によって仕上がりが変わることがあります。
- パン粉やコーンフレークの代わりに、お茶漬けあられ、くだいた天かすや細かく刻んだアーモンドなどを使ってもおいしくできます。
- オープン皿のこびりつきが気になるときは、アルミホイルやクッキングシートを敷くとよいでしょう。
- 加熱後、もう少し加熱したいときは、16ページ（延長機能の使いかた）を参照してください。

フライ用パン粉



バリエーション……

粉チーズ、パセリのみじん切りなどを入れると、一味変わったパン粉になります。

材料(1回分)

- パン粉……………50g
- サラダ油……………大さじ1



注意

時間をかけすぎると、焦げて煙が出たり、発火することがあります。ときどきドアを開けてよく混ぜてください。
また、色がつき始めると、急に焦げ出しますので、様子を見ながら仕上げてください。

作り方

- ① 耐熱容器にパン粉を広げ、サラダ油をふりかけて混ぜる。
- ② 【レンジ出力700W】で約2分30秒～3分30秒に合わせ、【スタート】を押してきつね色になるまで加熱する。途中3～4回かき混ぜる。



豚肉のポテトフライ

約153kcal
(1個分)

バリエーション……

野菜はゆでたにんじん、さやいんげん、アスパラガスなどに代えてもよいでしょう。

材料(12個分)

- 豚ロース薄切り肉……………300g
- 塩・こしょう……………各少々
- じゃがいも(拍子木切り)……………1個(約150g)
- 衣
 - 小麦粉……………適量
 - 溶き卵……………1個
 - フライ用パン粉……………1回分

- 手動のとき
【オープン】(予熱なし) 250℃ 約20～25分

作り方

- ① 上記のフライ用パン粉の作り方を参照してパン粉を作る。
- ② 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ③ じゃがいもは平皿にのせてラップをし、【レンジ出力700W】で約1分～1分30秒に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ④ 豚肉を広げ、塩・こしょうをし、③を2～3本芯にして巻く。小麦粉、溶き卵、①のパン粉の順に衣をつける。
- ⑤ オープン皿に④を並べて下段に入れる。【スチーム オープン&グリル】を押し、操作ダイヤルを回して【13 ヘルシーフライ】に合わせ、【スタート】を押して焼く。



ヒレカツ

約145kcal
(1個分)

材料(12個分)

- 豚ヒレ肉(かたまり) …… 300g
- 塩・こしょう …… 各適量
- 衣
 - 小麦粉 …… 適量
 - 溶き卵 …… 1個
 - フライ用パン粉 …… 1回分

• 手動のとき

【オープン】(予熱なし) 250℃ 約20～25分

作り方

- 97ページのフライ用パン粉の作り方を参照してパン粉を作る。
- 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- 豚肉は12等分に切り、包丁でたたいて塩・こしょうをする。
- 小麦粉、溶き卵、①のパン粉の順に衣をつける。
- オープン皿に④を並べて下段に入れる。【スチーム オープン&グリル】を押し、操作ダイヤルを回して【13 ヘルシーフライ】に合わせ、【スタート】を押して焼く。



鶏ささみとえびのコーンフ레이크揚げ

約155kcal
(1個分)

材料(12個分)

- 鶏ささみ(すじを取る) …… 6本
- さやいんげん(すじを取る) …… 12本
- えび(殻をむき、背わたを取る) …… 6尾
- ハム(半分に切る) …… 6枚
- 塩・こしょう …… 各少々
- サラダ油 …… 大さじ1½
- 衣
 - 小麦粉 …… 適量
 - 溶き卵 …… 1個
 - コーンフ레이크(くだく) …… 60g

• 手動のとき

【オープン】(予熱なし) 250℃ 約20～25分

作り方

- 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ささみは縦半分に切って、ラップにはさみ、めん棒で軽くたたいて薄くのばす。えびは腹開きにして半分に切る。
- さやいんげんはラップに包んで平皿にのせ、【レンジ出力700W】で約40秒加熱し、冷水にとってさまして半分に切る。
- ささみに塩・こしょうをし、上にハム、えび、さやいんげんをのせてしっかりと巻く。小麦粉、溶き卵、コーンフ레이크の順に衣をつける。
- オープン皿に④を並べて上からサラダ油をかけて下段に入れる。【スチーム オープン&グリル】を押し、操作ダイヤルを回して【13 ヘルシーフライ】に合わせ、【スタート】を押して焼く。



えびのヘルシーフライ

約85kcal
(1尾分)

材料(16尾分)

- えび …… 16尾
- 塩・こしょう …… 各少々
- 衣
 - 小麦粉 …… 適量
 - 溶き卵 …… 1個
 - フライ用パン粉 …… 1回分

• 手動のとき

【オープン】(予熱なし) 250℃ 約20～25分

作り方

- 97ページのフライ用パン粉の作り方を参照してパン粉を作る。
- 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- えびは尾を残して殻をむき、背わたを取り、腹側に切れ目を入れて軽く塩・こしょうをする。
- ③のえびの水気をふき取り、小麦粉、溶き卵、①のパン粉の順に衣をつける。
- オープン皿に④を並べて下段に入れる。【スチーム オープン&グリル】を押し、操作ダイヤルを回して【13 ヘルシーフライ】に合わせ、【スタート】を押して焼く。

野菜メニュー

野菜は1日あたり350g以上摂取することが目標とされています。野菜にはビタミンやミネラル、食物繊維など健康維持に大事な栄養成分が含まれています。その中で注目されているのが、抗酸化作用のあるファイトケミカル。ファイトケミカルは植物の色素や香り、苦味などに含まれている成分で、生活習慣病の予防に役立ちます。赤、緑、オレンジ、白、褐色、黄、紫と彩りよく野菜をとることにより、いろいろなファイトケミカルを摂取できます。



7色野菜小鉢



キー/メニュー	付属品	加熱時間
オートメニュー 26 7色野菜小鉢	なし	約4～8分 ↓混ぜて 約3～5分

※加熱後、もう少し加熱したいときは
16ページ（延長機能の使いかた）を参照してください。

赤色 目に良いビタミン類がいっぱい！



カポナータ

（イタリアの夏野菜料理）

メモ

• 加熱後、お好みでバルサミコ酢を少々加えてもよいでしょう。

材料(4人分)

- なす …………… 1本 (約70g)
- アスパラガス …………… 2本
- セロリ …………… 1本 (約100g)
- 玉ねぎ …………… 1/4個 (約50g)
- パプリカ (赤・黄) …………… 各1/2個
- ピーマン …………… 1個
- トマトの水煮 (缶詰) …… 1/2缶 (約200g)
- にんにく (薄切り) …………… 2かけ
- 固形スープ …………… 1個
- 塩・こしょう …………… 各少々
- ゆでたこ (ひと口大に切る) …… 100g

作り方

- ① 野菜は1.5cm角に切り、トマトの水煮は粗くつぶす。
- ② 深めの耐熱容器にゆでたこ以外の材料を入れて混ぜ、ラップをする。
- ③ 【オートメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【26 7色野菜小鉢】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ④ 途中ブザーが鳴れば、たこを加えて混ぜ、ラップをし、再度【スタート】を押して加熱する。

緑色 ゴーヤの苦味成分モルデシンに抗酸化作用あり



ゴーヤとコーンのちゃんぷる風

材料(4人分)

- ゴーヤ …………… 1 1/2本 (約300g)
- コーン (缶詰粒状) …… 小1缶 (約130g)
- ホタテの水煮 (缶詰・汁ごと使う) …… 小1缶 (約70g)
- だししょうゆ …………… 大さじ1/2
- カレー粉 …………… 小さじ1
- 白ワイン …………… 大さじ1
- 塩・こしょう …………… 各少々

作り方

- ① ゴーヤは縦半分に切り、スプーンなどで種を取り除き5mm幅の薄切りにする。コーンは水を切る。
- ② 深めの耐熱容器に全部の材料を入れて混ぜ、ラップをする。
- ③ 【オートメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【26 7色野菜小鉢】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ④ 途中ブザーが鳴れば、混ぜてラップをし、再度【スタート】を押して加熱する。



カロテンいっぱいのカラフル野菜

緑黄色野菜の
ホットサラダ

材料(4人分)

- かぼちゃ …… 150g
- にんじん …… 1/2本 (約100g)
- ブロッコリー …… 1株 (約200g)
- パプリカ(赤・黄) …… 各1/2個
- 玉ねぎ …… 1/2個 (約100g)
- にんにく(薄切り) …… 1かけ
- 塩・こしょう …… 各少々
- オリーブ油 …… 大さじ1~2

メモ

- お好みのドレッシングを添えてもよいでしょう。

作り方

- ① かぼちゃは厚さ5mmのくし形切り、にんじんは厚さ3mmの輪切りにする。ブロッコリーは小房に分け、パプリカは1cm幅の細切りにする。玉ねぎは繊維に直角に厚さ1cmに切ってばらす。
- ② 深めの耐熱容器に全部の材料を入れて混ぜ、ラップをする。
- ③ 【オートメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【26 7色野菜小鉢】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ④ 途中ブザーが鳴れば、混ぜてラップをし、再度【スタート】を押して加熱する。



きのこのβ-グルカンが免疫力アップする作用あり

いろいろきのこ
マリネ

材料(4人分)

- しめじ・えのきだけ } 合わせて
生しいたけ } 正味300g
マッシュルーム }
- パプリカ(赤・黄) …… 各1/4個
- ① { 酢・オリーブ油…各大さじ1~2
みりん …… 大さじ1
塩 …… 小さじ1/4
ローリエ …… 1枚

作り方

- ① しめじは石づきを取って小房に分け、えのきだけは根元を切ってほぐす。しいたけは石づきを取って4つに切り、マッシュルームは半分に分ける。パプリカは縦に細切りにする。
- ② 深めの耐熱容器に①と①を入れて軽く混ぜ、ラップをする。
- ③ 【オートメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【26 7色野菜小鉢】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ④ 途中ブザーが鳴れば、混ぜてラップをし、再度【スタート】を押して加熱する。
- ⑤ 加熱後、ひと混ぜし、粗熱をとって冷やす。



ごぼうの食物繊維とはちみつのグルコン酸で便秘予防に！



きんぴらごぼう

材料(4人分)

- ごぼう …… 1本 (約100g)
- にんじん …… 1/4本 (約50g)
- こんにゃく …… 50g
- はちみつ …… 大さじ2
- しょうゆ …… 大さじ1 1/2
- ごま油 …… 小さじ1
- いりごま・一味唐辛子 …… 各適量

作り方

- ① ごぼうは長さ6cmのせん切りにし、酢水につけてアクを抜く。にんじん、こんにゃくは長さ6cmのせん切りにする。
- ② 深めの耐熱容器に全部の材料を入れて混ぜ、ラップをする。
- ③ 【オートメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【26 7色野菜小鉢】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ④ 途中ブザーが鳴れば、混ぜてラップをし、再度【スタート】を押して加熱する。

黄色

コーンの黄色ルテインは眼病予防成分

ポテコーンの
カレー風味

材料(4人分)

- パプリカ(黄) …………… 1個
- ジャがいも …………… 1個(約150g)
- 玉ねぎ …………… 1/2個(約100g)
- にんじん …………… 1/4本(約50g)
- ベーコン …………… 2枚
- にんにく …………… 1かけ
- コーンの缶詰 …… 小1缶(約130g)
- カレー粉 …………… 大さじ1/2
- しょうゆ …………… 大さじ1/2
- 牛乳 …………… 小さじ2
- 塩・こしょう …………… 各少々
- おろししょうが …………… 少々

作り方

- ① パプリカ・ベーコンは1cm角に切り、じゃがいもはいちょう切り、玉ねぎは薄切り、にんじんは長さ4cmのせん切りに、にんにくはみじん切りにしておく。
- ② 深めの耐熱容器に全部の材料を入れて混ぜ、ラップをする。
- ③ 【オートメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【26 7色野菜小鉢】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ④ 途中ブザーが鳴れば、混ぜてラップをし、再度【スタート】を押して加熱する。

紫色

なすの色素ナスニンはコレステロール低下に期待！



マーボなす

材料(4人分)

- なす …………… 中4本(約280g)
- ピーマン …………… 2個
- にんじん …………… 1/4本(約50g)
- 長ねぎ(みじん切り) …… 1/4本(約15g)
- にんにく(みじん切り) …… 5g
- しょうが(みじん切り) …… 5g
- マーボナスの素 …………… 120g

マーボナスの素にひき肉が入っていないときは、豚ひき肉100gを加えてください。

- 豚ひき肉 …………… 100g

作り方

- ① なすはヘタを取り縦半分にし6～8等分に、ピーマンはヘタと種を取り縦半分の6～8等分にする。にんじんは、短冊切りにする。
- ② 耐熱容器に①と他の材料を入れて混ぜ、ラップをする。
- ③ 【オートメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【26 7色野菜小鉢】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ④ 途中ブザーが鳴れば、混ぜてラップをし、再度【スタート】を押して加熱する。

新しい栄養素「ファイトケミカル」の抗酸化作用

活性酸素から体を守り、老化や生活習慣病などを防ぐ効果があります。

ファイトケミカルで有名なのはポリフェノールやカロテノイドなど。野菜の色素ではトマトのリコピンや葉菜のクロロフィル、にんじんのβ-カロテン、ぶどうや小豆のアントシアニンがあります。

唐辛子の辛味成分カプサイシンやモロヘイヤのねばねば成分のムチン、海藻のぬるぬる成分フコイダン、大豆のイソフラボン、にんにくのおい成分アリシンもファイトケミカルです。



7色野菜スープ



キー/メニュー	付属品	加熱時間
オートメニュー ②7色野菜スープ	なし	約8～9分 ↓混ぜて 約3～5分

※加熱後、もう少し加熱したいときは
16ページ（延長機能の使いかた）を参照してください。

赤色 トマトの赤い色素リコピンは活性酸素除去に効果



ミネストローネ

材料(4人分)

- にんじん(いちょう切り)・・・1/4本(約50g)
- セロリ(1cmの角切り)・・・1/2本(約50g)
- ジャがいも(1cmの角切り)・・・1個(約150g)
- ベーコン(1cm角に切る)・・・2枚
- トマトの水煮(缶詰・粗くつぶす)・・・200g
- マカロニ(ゆでない)・・・30g
- にんにく(薄切り)・・・1かけ
- 水・・・2カップ(400mL)
- 固形スープ・・・2個
- オリーブ油・・・大さじ1
- 赤ワイン・・・大さじ1
- 塩・こしょう・・・各少々
- パセリ(みじん切り)・・・適量

作り方

- ① 深めの耐熱容器にパセリ以外の材料を入れて混ぜ、ラップをする。
- ② 【オートメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【27 7色野菜スープ】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ③ 途中ブザーが鳴れば、混ぜてラップをし、再度【スタート】を押して加熱する。
- ④ 加熱後、パセリをちらす。

緑色 モロヘイヤのねばねば成分ムチンは消化吸収を助けます



モロヘイヤのねばねばスープ

材料(4人分)

- モロヘイヤ・・・1袋(約100g)
- ブロッコリー(小房に分ける)・・・1/4株(約50g)
- アスパラ(長さ2cmに切る)・・・2本
- 小松菜(長さ3cmに切る)・・・100g
- ベーコン(1cm幅に切る)・・・2枚
- オリーブ油・・・大さじ1
- 固形スープ・・・2個
- 水・・・3カップ(600mL)
- 塩・こしょう・・・各少々

作り方

- ① モロヘイヤは葉っぱのみを小さく刻み、包丁でたいて粘りを出す。
- ② 深めの耐熱容器に全部の材料を入れて混ぜ、ラップをする。
- ③ 【オートメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【27 7色野菜スープ】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ④ 途中ブザーが鳴れば、混ぜてラップをし、再度【スタート】を押して加熱する。

オレンジ カロテンたっぷりで抵抗力アップ！



かぼちゃとにんじんの味噌スープ

材料(4人分)

- かぼちゃ(1～1.5cmの角切り)・・・200g
- にんじん(短冊切り)・・・1/4本(約50g)
- 玉ねぎ(薄切り)・・・1/4個(約50g)
- ① 水・・・3カップ(600mL)
- ② だしの素・・・適量
- ③ みそ・・・大さじ3
- ④ ごま油・・・小さじ1(よく混ぜ合わせる)
- すりごま・・・適量

作り方

- ① 深めの耐熱容器に全部の野菜と①を入れて混ぜ、ラップをする。
- ② 【オートメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【27 7色野菜スープ】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ③ 途中ブザーが鳴れば、②を加えて混ぜ、みそを溶かす。ラップをし、再度【スタート】を押して加熱する。
- ④ 加熱後、すりごまをちらす。

白色

じゃがいものクロロゲン酸は血糖値の安定化を促す！



ニューイングランド風 クラムチャウダー

材料(4人分)

- アサリの水煮(缶詰)・・・小2缶(約90g)
- 玉ねぎ(みじん切り)・・・1/4個(約50g)
- じゃがいも(1cmの角切り)・・・1個(約150g)
- マッシュルーム(缶詰・スライス)・・・1缶(約50g)
- ホワイトソース(缶詰)・・・200g
- 白ワイン・・・大さじ1
- 固形スープ・・・1個
- 水・・・1カップ(200mL)
- 塩・こしょう・・・各少々
- 牛乳・・・1/2カップ(100mL)
- パセリ(みじん切り)・・・適量

作り方

- ① 深めの耐熱容器に牛乳とパセリ以外の材料を入れて混ぜ、ラップをする。
- ② 【オートメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【27 7色野菜スープ】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ③ 途中ブザーが鳴れば、牛乳を加えて混ぜ、ラップをし、再度【スタート】を押して加熱する。
- ④ 加熱後、パセリをちらす。

褐色

生活習慣病によいぬるぬる成分フコイダンがいっぱい



海藻ピリ辛スープ

材料(4人分)

- 乾燥海藻ミックス } 合わせて10g
- 乾燥わかめ }
- めかぶ(生)・・・70g
- 春雨(半分に切る)・・・20g
- まいたけ(石づきを取り半分に切る)・・・1/2パック(約50g)
- なめこ・・・1パック(約100g)
- 豆板醤・・・小さじ1/2
- 水・・・3カップ(600mL)
- 鶏がらスープの素・・・大さじ1
- 塩・こしょう・・・各少々
- 黒ごま・・・適量

作り方

- ① 深めの耐熱容器に黒ごま以外の材料を入れて混ぜ、ラップをする。
- ② 【オートメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【27 7色野菜スープ】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ③ 途中ブザーが鳴れば、混ぜてラップをし、再度【スタート】を押して加熱する。
- ④ 加熱後、黒ごまをちらす。

黄色

カレー粉の黄色ターメリックは老化防止に！



野菜いっぱい カレースープ

材料(4人分)

- キャベツ・・・100g
- 大豆の水煮・・・100g
- 玉ねぎ・・・1/4個(約50g)
- トマト・・・1個(約150g)
- ベーコン・・・2枚
- 水・・・2カップ(400mL)
- 固形スープ・・・1個
- カレー粉・・・小さじ1
- 塩・こしょう・・・各少々
- パセリのみじん切り・・・適量

作り方

- ① キャベツと玉ねぎ、トマト、ベーコンは1cm角に切る。
- ② 深めの耐熱容器にパセリ以外の材料を入れて混ぜ、ラップをする。
- ③ 【オートメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【27 7色野菜スープ】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ④ 途中ブザーが鳴れば、混ぜてラップをし、再度【スタート】を押して加熱する。
- ⑤ 加熱後、パセリをちらす。

紫色

さつまいもの食物繊維と豆乳のオリゴ糖でおなか快調



さつまいもの豆乳スープ

材料(4人分)

- さつまいも(皮をむかず、1cmの角切り) ……中1本(約200g)
- 玉ねぎ(薄切り) ……1/2個(約100g)
- バター ……大さじ2
- 固形スープ ……2個
- 水 ……2カップ(400mL)
- 塩・こしょう ……各少々
- 豆乳 ……1カップ(200mL)

メモ

- さつまいもをかぼちゃにかえても良いでしょう。

作り方

- ① 耐熱容器に豆乳以外の材料を全て入れて混ぜ、ラップをする。
- ② 【オートメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【27 7色野菜スープ】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ③ 途中ブザーが鳴れば、豆乳を加えて混ぜてラップをし、再度【スタート】を押して加熱する。

5色野菜おこわ

赤色

緑色

白色

褐色

紫色

キー/メニュー	付属品	加熱時間
オートメニュー 28 5色野菜おこわ	なし	約12分30秒 ↓混ぜて 約8分30秒

※加熱後、もう少し加熱したいときは
16ページ(延長機能の使いかた)を参照してください。

赤色

梅干のクエン酸は食欲増進、疲労回復に効果！！



梅しらすおこわ

メモ

- 梅干の種類によっておこわの色の違いがあります。

材料(4人分)

- もち米 ……2合(約300g)
- 梅干(しそ漬け) ……中5個
- しめじ ……1/2パック(約50g)
- だし汁 { 水 ……250mL
 { だしの素 ……適量
- ④ 酒 ……大さじ1
- 塩 ……小さじ1/4
- 冷凍さざみオクラ ……40g
- しらす ……適量

作り方

- ① もち米は洗って、たっぷりの水(分量外)に1時間ほどつけた後、ザルに上げておく。
- ② 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ③ 梅干は小さく刻む。しめじは石づきをとってほぐす。
- ④ 深めの耐熱容器に①と④を入れ、③を加えて軽く混ぜる。
- ⑤ 【オートメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【28 5色野菜おこわ】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ⑥ 途中ブザーが鳴れば、オクラを加えて軽く混ぜ合わせ、再度【スタート】を押して加熱する。
- ⑦ 炊き上がれば、しらすを加えて軽く混ぜ、乾いたふきんをかけて約5分蒸らす。

緑色

豊富な食物繊維が大腸がんの予防に有効！



山菜のもちもちおこわ

材料(4人分)

- もち米 ……2合(約300g)
- 油あげ(半分に切り5mm幅に切る) ……1/2枚
- 焼豚(1cmの角切り) ……50g
- 山菜の水煮(水気をきる) ……100g
- ささがきごぼう(冷凍) ……50g
- にんじん(みじん切り) ……1/4本(約50g)
- 水 ……200mL
- 豆乳 ……50mL
- ④ しょうゆ ……大さじ1強
- 酒 ……大さじ1
- 鶏がらスープの素 ……小さじ1/2

作り方

- ① もち米は洗って、たっぷりの水(分量外)に1時間ほどつけた後、ザルに上げておく。
- ② 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ③ 深めの耐熱容器に①と④を入れ、その他の材料を加えて軽く混ぜる。
- ④ 【オートメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【28 5色野菜おこわ】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ⑤ 途中ブザーが鳴れば、混ぜ合わせ、再度【スタート】を押して加熱する。
- ⑥ 炊き上がれば、軽く混ぜ、乾いたふきんをかけて約5分蒸らす。

紫色

さつまいもはビタミンC・Eの多い手軽な美容・健康食



さつまいもと枝豆のおこわ

材料(4人分)

- もち米 ……2合(約300g)
- 水 ……1カップ(200mL)
- ④ 酒 ……大さじ1
- 塩 ……小さじ1/2
- さつまいも(1cm角に切る) ……200g
- 枝豆(さや付・身を取り出す) ……100g

作り方

- ① もち米は洗って、たっぷりの水(分量外)に1時間ほどつけた後、ザルに上げておく。
- ② 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ③ 耐熱容器に①と④を入れ、さつまいもを加えて軽く混ぜる。
- ④ 【オートメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【28 5色野菜おこわ】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ⑤ 途中ブザーが鳴れば、枝豆を加えて混ぜ合わせ、再度【スタート】を押して加熱する。
- ⑥ 炊き上がれば、軽く混ぜ、乾いたふきんをかけて約5分蒸らす。

白色

きのこの多糖類β-グルカンは生活習慣病に役立つ！



まいたけと貝柱のおこわ

材料(4人分)

- もち米 ……2合(約300g)
- 水 ……1カップ(200mL)
- 酒 ……大さじ1
- ④ しょうゆ ……大さじ1
- 塩 ……小さじ1/4
- ごま油 ……小さじ1/2弱
- まいたけ ……1パック(約100g)
- ホタテ貝柱の水煮(缶詰) ……小1缶(約75g)
- にんじん(せん切り) ……約50g

作り方

- ① もち米は洗って、たっぷりの水(分量外)に1時間ほどつけた後、ザルに上げておく。
- ② 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ③ まいたけは石づきをとってほぐす。貝柱は固形物と煮汁に分ける。
- ④ 深めの耐熱容器に①と④を入れ、まいたけ、にんじん、貝柱の煮汁を加えて軽く混ぜる。
- ⑤ 【オートメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【28 5色野菜おこわ】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ⑥ 途中ブザーが鳴れば、貝柱を加えて混ぜ合わせ、再度【スタート】を押して加熱する。
- ⑦ 炊き上がれば、軽く混ぜ、乾いたふきんをかけて約5分蒸らす。

褐色

ひじきのアルギン酸はコレステロール低下に役立つ



ひじきと鮭のおこわ

材料(4人分)

- もち米 ……2合(約300g)
- 乾燥ひじき(もどす) ……大さじ1
- 塩鮭 ……大1切れ(約100g)
- 酒 ……大さじ1
- 水 ……1 1/4カップ(250mL)
- ④ みりん ……大さじ1
- 塩 ……少々

作り方

- ① もち米は洗って、たっぷりの水(分量外)に1時間ほどつけた後、ザルに上げておく。
- ② 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ③ 塩鮭は、酒をふりかけてしばらくおく。
- ④ 深めの耐熱容器に①と④を入れ、ひじきを加えて軽く混ぜ、上に③をのせる。
- ⑤ 【オートメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【28 5色野菜おこわ】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ⑥ 途中ブザーが鳴れば、鮭の骨をとり、身をほぐしながら混ぜ合わせ、再度【スタート】を押して加熱する。
- ⑦ 炊き上がれば、軽く混ぜ、乾いたふきんをかけて約5分蒸らす。



茶わん蒸し

キー/メニュー	付属品	加熱時間
スチームオープン&グリル ⑪茶わん蒸し	 中段	約20分

材料(4人分)

- 鶏ささみ ……40g
- 酒・しょうゆ・砂糖 ……各少々
- 卵 ……M寸2個
 - だし汁 ……1 $\frac{3}{4}$ カップ(350mL)
 - ④ 塩・薄口しょうゆ・みりん ……各小さじ $\frac{2}{3}$ 弱
- えび ……4尾
(背わたを取り、尾を残して殻をむく)
- 干しいたけ ……2枚
(もどして半分に切る)
- かまぼこ ……4枚
- ぎんなん ……8粒
- みつ葉 ……少々



注意

ヒーターの熱で波形トレーと容器が熱くなりますので、取り出すときは気をつけてください。

作り方

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ② ささみはすじを取って、ひと口大に切り、酒・しょうゆ・砂糖で下味をつけておく。
- ③ 卵と④を混ぜ合わせてこす。
- ④ 蒸し茶わんにみつ葉を除く他の材料と②を分け入れ、③を8分目ほど注いで共ぶたをする。
- ⑤ 波形トレーにぬらしたペーパータオル2枚を敷き、④を中央に寄せて置く。中段に入れ、【スチーム オープン&グリル】を押し、操作ダイヤルを回して【11 茶わん蒸し】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ⑥ できあがれば、みつ葉をのせて5分ほど蒸らす。

ポイント

- 容器は、高さが約7cm以下のものをお使いください。
- 茶わん蒸しは1~4個までできます。1・2個は【仕上り調節】を弱、3・4個は標準に合わせます。
- 竹串を刺してみて、澄んだ汁が出ればできあがりです。
- 卵液の温度は常温(約20~25℃)の状態から加熱します。
- 器の大きさにより仕上りが多少変わります。
- 仕上りがゆるめのときは、庫内に入れてしばらく蒸らしてください。または延長機能で様子を見ながら追加加熱してください。▶16ページ



中華風茶わん蒸し

キー/メニュー	付属品	加熱時間
〈蒸し上げ〉 スチームオープン&グリル ⑪茶わん蒸し	 中段	蒸し上げ 約20分
〈仕上げ〉 レンジ出力	なし	

材料(4人分)

- 鶏ささみ(1cm角切り) ……60g
- 焼き豚(みじん切り) ……20g
- 干しいたけ ……1枚
(みじん切り)
- 干しえび(みじん切り) ……10g
- ゆでたけのこ(みじん切り) ……20g
- 卵(溶きほぐす) ……M寸2個
- ⑥ チキンスープ ……1 $\frac{1}{2}$ カップ(300mL)
- ⑦ 塩・こしょう ……各少々
- あん
 - スープ …… $\frac{1}{2}$ カップ(100mL)
 - 薄口しょうゆ ……小さじ1
 - ごま油 ……小さじ $\frac{1}{2}$
 - 塩 ……少々
- 片栗粉(同量の水で溶く) ……小さじ1
- にら(みじん切り) ……1本

作り方

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ② ④をそれぞれ4等分して、耐熱容器に分け入れる。
- ③ 卵と⑥を混ぜ合わせてこす。
- ④ ③を②に分け入れ、アルミホイルでふたをする。
- ⑤ 波形トレーにぬらしたペーパータオル2枚を敷き、④を中央に寄せて置く。中段に入れ、【スチーム オープン&グリル】を押し、操作ダイヤルを回して【11 茶わん蒸し】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
※加熱後、もう少し加熱したいときは、16ページ(延長機能の使いかた)を参照ください。
- ⑥ 耐熱容器に⑦を入れ、【レンジ出力 700W】で約1~2分に合わせ、【スタート】を押して加熱し、片栗粉を加えてよく混ぜる。【レンジ出力 700W】で約10~20秒に合わせ、【スタート】を押して加熱し、混ぜる。
- ⑦ ⑤に、にらをのせ、⑥をかける。



はまちの蒸しもの

キー/メニュー	付属品	加熱時間
スチーム + レンジ出力	なし	約7分

材料(4人分)

- はまち(上身) ……………300g
- もやし ……………60g
- にら(長さ5cmに切る) ……………1/2束
- ごま油 ……………適量

たれ(混ぜ合わせる)

- しょうゆ ……………大さじ1
- 酢 ……………大さじ1
- 砂糖 ……………小さじ1
- 豆板醤 ……………小さじ1

作り方

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ② はまちは厚さ約1cmに切る。
- ③ 直径約26cmの耐熱性の平皿にごま油を薄くぬり、②を放射状にならべて中央にもやしとにらをのせる。
- ④ 【Wジェットスチーム】を押してから【レンジ出力】を押し、約7～9分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ⑤ 蒸し上がれば、たれをかける。



えび団子のれんげ蒸し

キー/メニュー	付属品	加熱時間
スチーム + レンジ出力	なし	約6分

材料(陶器製のれんげ8個分)

- えび ……………正味120g(尾、背わた、殻を取る)
- はんぺん ……………1/2枚(約50g)
- ゆでたけのこ(みじん切り) ……40g
- 酒 ……………大さじ1
- 砂糖 ……………小さじ1/2
- ④ 塩・こしょう ……………各少々
- しょうが(おろす) ……………適量
- 片栗粉 ……………小さじ1/2
- サラダ油 ……………適量

メモ

- お好みでぽん酢をかけてもよいでしょう。

作り方

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ② えびとはんぺんは、粗みじん切りにして包丁でたたく。
- ③ ボールに②とゆでたけのこ、④を入れてよく混ぜ合わせ、8等分にする。
- ④ れんげの内側にサラダ油をぬり、③をのせて形を整えて、平皿にのせる。
- ⑤ 【Wジェットスチーム】を押してから【レンジ出力】を押し、約6～8分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。



ホタテのワイン蒸し

キー/メニュー	付属品	加熱時間
スチーム + レンジ出力	なし	約7分

材料(4人分)

- ホタテ貝柱 ……………8個
- 玉ねぎ(薄切り) ……1/4個(約50g)
- ④ にんじん(薄切り) ……………40g
- しめじ(ほぐす) ……………50g
- ⑥ 水・白ワイン ……各大さじ1
- 塩 ……………少々
- 粗びきこしょう ……………少々

作り方

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ② 耐熱容器に④入れ、ラップをして【レンジ出力700W】で約2分加熱する。
- ③ 耐熱皿に②を敷き、貝柱をのせる。⑥をふりかけて粗びきこしょうをふる。
- ④ 【Wジェットスチーム】を押してから【レンジ出力】を押し、約7～9分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。



蒸し鶏とキャベツのサッパリ和え

キー/メニュー	付属品	加熱時間
スチーム + レンジ出力	なし	約10分

材料(4人分)

- 鶏ささみ …………… 200g
- 酒 …………… 大さじ2
- ① { しょうが汁 …………… 小さじ1
- 塩 …………… 少々
- キャベツ …………… 130g
(ひと口大に切る)
- ② { もみじおろし …………… 適量
- ③ { きざみねぎ …………… 適量
- ぽん酢 …………… 大さじ3

作り方

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ② ささみはすじを取って適当な大きさにさき、①に30分ほどつけておく。
- ③ 深めの耐熱容器に②とキャベツを入れ、【Wジェットスチーム】を押してから【レンジ出力】を押し、約10分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ④ 蒸し上がれば、③と和える。




蒸したまご

材料(8個分)

- 卵 (冷蔵) …………… M寸8個

キー/メニュー	付属品	加熱時間
スチーム調理	中段	約20分

置き方



作り方

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ② 波形トレーに湿らせたペーパータオル2枚を敷き、その上に卵をのせて、中段に入れ、【Wジェットスチーム】を押して【仕上り調節】弱で約20～25分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。



豚肉のスチーム春巻き


キー/メニュー	付属品	加熱時間
スチーム調理	中段	約20分

材料(8本分)

- ライスペーパー …………… 4枚
- 春雨 …………… 20g
- 豚ひき肉 …………… 150g
- 塩・こしょう …………… 各少々
- しょうゆ …………… 小さじ1/2
- ① { ナンブラー …………… 小さじ1
- 一味唐辛子 …………… 適量
- ごま油 …………… 少量
- 青じそ …………… 8枚
- にんじん(せん切り) …………… 40g
- たれ { ナンブラー …………… 大さじ2
- 水 …………… 大さじ2
- ゆず …………… 適量

作り方

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ② 春雨はもどさずにこまかく切り、①と混ぜ合わせる。
- ③ ライスペーパーは半分に切り、水にくぐらせてしっかりとやわらかくしたあと、円を上側にしてペーパータオルなどの上に置く。手前中央に青じそを置き、にんじんと②をのせて巻く。
- ④ 波形トレーに③を並べ、中段に入れて【Wジェットスチーム】を押して【仕上り調節】弱で約20～23分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ⑤ たれを作る。ナンブラーと水を混ぜ合わせ、ゆずを絞り入れる。



こんぶだし

キー/メニュー	付属品	加熱時間
温度調理	なし	約15分

材料(標準分量)

- 水 ……5カップ(1000mL)
- だし昆布(7cm幅に切る) ……20g

作り方

- ① 昆布は表面に付着している汚れなどを、固く絞ったふきんなどで軽くふき取る。
- ② 耐熱容器に分量の水と昆布を入れてふたをせずに、【温度調理】75℃で約8分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。

ポイント

- 昆布は水の中に完全に浸してください。大きめのものは半分に切ってお使いください。
- 分量を変えても同様にできます。水の量に対して約2%の昆布をお使いください。
- だしを取った後の昆布は捨ててしまわないで、煮物や佃煮に利用します。
- こんぶだしは、煮もののやさし飯をはじめ、幅広く活用できます。かつおだしと併用してもよいでしょう。

豆のもどし

キー/メニュー	付属品
温度調理	なし

保存のきく乾物類、おいしさの決め手はもどしかた。温度調理でもどし、あとはレンジでふっくらとおいしく煮込みます。

もどしかた(金時豆や大豆、黒豆など)

豆は洗って耐熱容器に入れ、たっぷりの水を加えます。ラップで落としぶたをし、【温度調理】で温度と時間を合わせて加熱します。



金時豆

キー/メニュー	付属品	加熱時間
<豆のもどし> 温度調理	なし	煮込み 500W 約14分
<煮込み> レンジ出力		100W 約40分
		700W 約5分

材料(4人分)

- 金時豆 ……2カップ(約300g)
- 水 ……4カップ(800mL)
- ① { 砂糖 ……200g
塩 ……小さじ1

作り方

- ① 豆のもどし
深めの耐熱容器(容量2L以上)に洗った金時豆と水を入れ、ラップで落としぶたをし、【温度調理】45℃で約180分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。

- ② ①のラップをはずし、落としぶたをして、さらにふたをする。【レンジ出力500W】で約12分、【レンジ出力100W】で約40～50分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ③ 豆がやわらかくなったら②の煮汁を捨て、①を加えて混ぜ、ふたをする。【レンジ出力700W】で約5分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。加熱後、ふたをしたままさまし、味を含ませる。



昆布豆

キー/メニュー	付属品	加熱時間
<豆のもどし> 温度調理	なし	煮込み 500W 約14分
<煮込み> レンジ出力		100W 約90分
		100W 約30分

材料(4人分)

- 大豆 ……1½カップ(約200g)
- 水 ……5カップ(1000mL)
- ① { 砂糖 ……150g
しょうゆ ……大さじ3
塩 ……少々
- だし昆布(1cm角に切る) ……30g

作り方

- ① 豆のもどし
深めの耐熱容器(容量2L以上)に洗った大豆と水を入れ、ラップで落としぶたをし、【温度調理】45℃で約180分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。

- ② ①のラップをはずし、①を加えて混ぜ、落としぶたをして、さらにふたをする。【レンジ出力500W】で約14分、【レンジ出力100W】で約90分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ③ ②に昆布を加え、落としぶたをして、さらにふたをする。【レンジ出力100W】で約30分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。加熱後、ふたをしたままさまし、味を含ませる。



ヨーグルト

キー/メニュー	付属品	加熱時間
温度調理	なし	約120分

材料(4人分)

- 牛乳 ……2 $\frac{1}{2}$ カップ(500mL)
※未開封のもの
- 市販のヨーグルト ……100g
(無糖タイプ)

作り方

- 耐熱容器に牛乳を入れ、【レンジ出力700W】で約2分加熱した後、人肌程度(約40℃)までさます。
- 別の耐熱容器にヨーグルトを入れ、なめらかになるまでよく混ぜる。①の牛乳を少しずつ加えながら均一になるよう混ぜ合わせる。
※雑菌が入り込まないようにするため、牛乳は開封したてのものをお使いください。

- ②の表面に落としぶたのようにラップをする。



- 【温度調理】40℃で約120分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
※加熱中はかき混ぜたりしないでください。
- 加熱後、冷蔵庫で冷やす。

ポイント

- 使用する耐熱容器(ボールなど)は、熱湯で殺菌して乾かしたものをお使いください。
- 牛乳やスターター(発酵の種)として使うヨーグルトは、新しいものをお使いください。
- 市販のヨーグルトよりも、ゆるく仕上がります。
- ヨーグルトの表面に水分(乳清など)が出ることがあります。ヨーグルトと混ぜてお召し上がりください。
- なるべく早くお召し上がりください。保存する場合は、冷蔵庫で約1週間が限度です。
- 使用する牛乳やヨーグルトの種類、または季節や環境によって味や仕上がりが異なることがあります。
- ソースやドレッシング、カレーのかくし味など、いろいろな料理にお使いいただけます。

タンドリーチキン 93ページ



キー/メニュー	付属品	加熱時間
レンジ出力	なし	約13分

ジャム

ポイント

- 容器は深いものを使いましょう。(深さ10cm以上)
- 加熱直後はサラリとしていますが、冷めるととろみがついて固まります。
- 砂糖の量は、果物の甘さによって調整してもよいでしょう。
減らしすぎると、とろみがつきにくくなります。
- 手作りジャムは冷蔵庫で保存し、お早めにお召し上がりください。
- 果物の種類や季節によって仕上がりが異なります。
もう少し加熱したいときは16ページ(延長機能の使いかた)を参照してください。

いちごジャム

材料

- いちご ……300g
- ④ { 砂糖 ……120g
レモン汁 ……小さじ2

作り方

- いちごは塩水できれいに洗ってヘタを取り、水気をよくふき取る。
- 深めの耐熱容器に①と④を入れて軽く混ぜる。ふたをせずに、【レンジ出力700W】で約13~17分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。途中アクを取ってかき混ぜる。

りんごジャム

材料

- りんご ……2個(正味350g)
- ④ { 砂糖 ……80g
レモン汁 ……小さじ2

作り方

- りんごはくし形に切り、芯を取って皮をむき、塩水につけておく。
- りんごの $\frac{2}{3}$ 量をいちょう切りにし、残りはすりおろす。
- 深めの耐熱容器に②と④を入れて軽く混ぜる。ふたをせずに、いちごジャムの②と同様に加熱する。

ブルーベリージャム

材料

- ブルーベリー ……1袋(約300g)
(冷凍)
- ④ { 砂糖 ……80g
レモン汁 ……小さじ2

作り方

- 深めの耐熱容器に凍ったままのブルーベリーと④を入れて軽く混ぜる。ふたをせずに、いちごジャムの②と同様に加熱する。



ローストチキン

作り方

- ① 鶏はよく洗って水気を切り、フォークなどで皮に穴を開け、塩・こしょうをすり込む。
首と腹は穴をふさぐために、皮をたこ糸で縫い込む。手羽は背中ではなせ、両足はたこ糸でしばって、形をととのえる。



- ② オープン皿にサラダ油(分量外)をぬり、①を胸を上にして中央にのせ、まわりに野菜を置く。



材料(4人分)

- 若鶏 …………… 1羽(約1.2kg)
- 塩・こしょう …………… 各適量
- 玉ねぎ …………… 1個(約200g)(ぶつ切り)
- にんじん …………… 1/2本(約100g)(ぶつ切り)
- セロリ …………… 1本(約100g)(ぶつ切り)
- サラダ油 …………… 大さじ3

メニュー	付属品	加熱時間
オープン	下段	約60分

- ③ 鶏の表面全体にサラダ油をふりかけ、**下段**に入れる。**【オープン】**1度押し(予熱なし)**250℃**で**約60～70分**に合わせ、**【スタート】**を押して焼く。

ポイント

脂が飛び散りやすいので、鶏のまわりに香りづけとして玉ねぎ、にんじん、セロリなどを置いて加熱します。玉ねぎ、にんじんの皮やへた、セロリの葉などのくず野菜でもよいでしょう。



えびのチリソース

キー/メニュー	付属品	加熱時間
レンジ出力	なし	約6分

材料(4人分)

- えび …………… 16尾(約350g)
- チリソース
 - にんにく(みじん切り) …………… 小さじ1
 - ねぎ(みじん切り) …………… 大さじ3
 - トマトケチャップ …………… 大さじ4
 - 豆板醤 …………… 小さじ1/2
 - 砂糖 …………… 小さじ2
 - 片栗粉 …………… 小さじ2
 - 酒・しょうゆ …………… 各大さじ2
 - ごま油 …………… 大さじ1
 - 水 …………… 大さじ2

作り方

- ① えびは水洗いした後、ペーパータオルなどで水気をふき取る。
- ② 耐熱容器にチリソースの材料を入れてよく混ぜる。①を加えてよくからめ、ラップをする。
- ③ **【レンジ出力500W】**で**約6～10分**に合わせ、**【スタート】**を押し、途中2～3回かき混ぜながら加熱する。



筑前煮

キー/メニュー	付属品	加熱時間
レンジ出力	なし	煮込み 700W 約8分 ↓ 200W 約40分

材料(4人分)

- 鶏もも肉 ……200g
(ひと口大のそぎ切り)
- れんこん ……100g
(乱切り、酢水につける)
- ごぼう ……100g
(乱切り、酢水につける)
- ゆでたけのこ(乱切り) ……100g
- にんじん(乱切り) ……1/2本(約100g)
- 干しいたけ ……5枚
(もどして半分に切る)
- こんにゃく ……1丁(約200g)
(ひと口大にちぎり、ゆでる)
- さやえんどう(すじを取る) ……50g
- サラダ油 ……大さじ1/2
- 干しいたけのもどし汁 ……1 1/2カップ(300mL)
- ④ しょうゆ ……大さじ4
- 砂糖 ……大さじ3
- みりん ……大さじ3
- 酒 ……大さじ2

作り方

- ① さやえんどうはラップに包んで平皿にのせ、【レンジ出力700W】で約1分10秒に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ② フライパンにサラダ油を熱し、鶏肉と①以外の野菜とこんにゃくを炒める。
- ③ 深めの耐熱容器に②と④を入れ、落としぶたをし、さらにふたをする。【レンジ出力700W】で約8~10分、【レンジ出力200W】で約40~50分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ④ 加熱後、さやえんどうを加えて軽くひと混ぜする。



肉じゃが

キー/メニュー	付属品	加熱時間
レンジ出力	なし	700W 約8分 ↓ 200W 約50分

材料(4人分)

- 牛薄切り肉 ……200g
- じゃがいも ……3個(約450g)
- 玉ねぎ ……1個(約200g)
- 水 ……1カップ(200mL)
- 砂糖 ……大さじ4
- ④ しょうゆ ……大さじ4
- 酒 ……大さじ1 1/2
- みりん ……大さじ1 1/2

作り方

- ① 牛肉は3~4cm幅に切る。じゃがいもは4つ切り、玉ねぎは6つのくし形に切る。
- ② 深めの耐熱容器に①と④を入れて落としぶたをし、さらにふたをする。【レンジ出力700W】で約8~10分、【レンジ出力200W】で約50~60分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。



和風サラダ

キー/メニュー	付属品	加熱時間
レンジ出力	なし	約8分

材料(4人分)

- じゃがいも ……2個(約300g)
- にんじん ……1/2本(約100g)
- さやいんげん ……50g
- 塩・こしょう ……各少々
- 鶏胸肉 ……1枚(約200g)
(ひと口大のそぎ切り)
- ④ 酒 ……大さじ1
- 塩 ……少々
- ごまマヨネーズ
- すりごま ……大さじ2
- マヨネーズ ……大さじ5
- 酢 ……小さじ2
- 薄口しょうゆ ……小さじ2
- 砂糖 ……小さじ1

作り方

- ① じゃがいも、にんじんは長さ3cmの短冊切りにし、じゃがいもは水にさらす。さやいんげんは長さ3cmに切る。
- ② 耐熱容器に①を入れてラップをし、【レンジ出力700W】で約5~7分途中混ぜながら加熱し、塩・こしょうをする。
- ③ 別の耐熱容器に鶏肉を入れ、④をふりかけてラップをし、【レンジ出力500W】で約3~5分途中混ぜながら加熱する。
- ④ ②と③をさまし、ごまマヨネーズであえる。



ごはん

キー/メニュー	付属品	加熱時間
レンジ出力	なし	700W 約7分 ↓ 200W 約15分

材料(4人分)

- 精白米 ……………2合(約300g)
- 水 ……………420mL

作り方

- ① 米は洗って水気を切り、深めの耐熱容器に分量の水と共に入れて30分～1時間ほどつけておく。
- ② ①にふたをし、【レンジ出力700W】で約7～8分、【レンジ出力200W】で約15～20分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ③ 炊き上がれば、軽く混ぜ、乾いたふきんをかけて10分ほど蒸らす。

※ふきこぼれしやすいので、容器は深めのものを使います。

ポイント

- 耐熱容器はキャセロールをお使いください。
- ごはんは1～3合まで炊けます。

米	1合(約150g)	3合(約450g)
水	210mL	650mL
加熱時間	【レンジ出力700W】 約3～4分	【レンジ出力700W】 約10～11分
	【レンジ出力200W】 約12～15分	【レンジ出力200W】 約25～30分



赤飯

キー/メニュー	付属品	加熱時間
レンジ出力	なし	500W 約12分 ↓ 500W 約3分

材料(4人分)

- もち米 ……………2合(約300g)
- あずき ……………40g
- あずきのゆで汁 ……………300mL
- ごま塩 ……………少々

作り方

- ① 鍋にあずきとたっぷりの水(分量外)を入れて強火でゆで、沸とうしたらゆで汁を捨てる。新たに3カップの水を加え、皮が破れないようにゆでる。このゆで汁は残しておく。

- ② もち米は洗ってザルに上げて水気を切り、耐熱容器に①のゆで汁と共に入れ、1時間ほどつけておく。

- ③ ②に①のあずきを加えてふたをし、【レンジ出力500W】で約12～14分に合わせ、【スタート】を押して加熱し、混ぜ合わせる。さらに【レンジ出力500W】で約3～5分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。

- ④ 炊き上がれば、軽く混ぜ、乾いたふきんをかけて5分ほど蒸らし、ごま塩をふる。

メモ

- オートメニュー28 5色野菜おこわの【仕上り調節】弱を使って加熱することもできます。☞操作のしかたは、32ページを参照してください。



あさりの酒蒸し

キー/メニュー	付属品	加熱時間
スチーム + レンジ出力	なし	約9分

材料(4人分)

- あさり ……………約600g
- バター ……………大さじ2
- ① 酒 ……………大さじ2
- ① しょう ……………少々
- きざみねぎ ……………1本分

作り方

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。

- ② あさは塩水につけ、砂をはかせてきれいに洗う。

- ③ 大きめの耐熱容器に②を入れ、①とねぎを加えて【Wジェットスチーム】を押し、【レンジ出力】で約9～11分に合わせ、【スタート】を押して、途中1～2回かき混ぜながら加熱する。

バリエーション……………

あさりのワイン蒸し

酒の代わりに白ワイン大さじ2を加えて加熱します。ねぎの代わりににんにくのみじん切り少々ときざみパセリをふりましょう。

アフターサービスについて

保証書は外装箱に添付しております。

- 保証書は販売店から受け取っていただき、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、所定事項を記入し、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日から1年間です。

- ただし、マグネトロンのみ2年間です。
- 一般家庭用以外に使用される場合は除きます。

修理を依頼される時

- 56～62ページの項目を調べていただき、なお異常があるときは、さし込みプラグをコンセントから抜いて、お買い上げ販売店にご連絡ください。

保証期間中は

- 保証書の記載内容により、お買い上げ販売店が修理いたします。その他詳細は保証書をごらんください。

保証期間がすぎているときは

- お買い上げ販売店にご相談ください。

補修用性能部品の保有期間について

- センサーオープンレンジ補修用性能部品の保有期間は製造打切後8年です。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

お引越しのとき

- この製品は50Hz～60Hz共用ですので、電源周波数の異なる地域へお引越しされても、そのままお使いいただけます。
- 販売店にご相談のうえ、必ずアースを取り付けてください。

アフターサービスなどについて おわかりにならないときは

- お買い上げ販売店か、もよりの「お客さま相談窓口」(添付の一覧表、または裏表紙参照)にお問い合わせください。

- この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only. Do not use this appliance in foreign countries where the voltage and frequency are different from that of Japan.

No servicing is available outside of Japan.

仕様

共通仕様	入力電源	単相100V 50～60Hz共用
	外形寸法	(幅)502×(奥行)418×(高さ)360mm
	庫内寸法(有効)	(幅)339×(奥行)354×(高さ)235mm
	質量(重さ)	15.5kg
電子レンジ	高周波出力	1,000W(注)・700W・600W・500W・200W相当・100W相当
	周波数	2,450MHz
	消費電力	1,450W
	消費電力	片面グリル 1,380W 両面グリル 1,450W
オープン	消費電力	1,380W
	温度調節範囲	発酵(30℃・35℃・40℃・45℃) 100～250℃ ※このオープンレンジの230～250℃の温度での運転時間は約10分間です。その後は自動的に220℃に切り換わります。

消費電力量の目安	
区分名	D
電子レンジ機能の年間消費電力量	54.4kWh/年
オープン機能の年間消費電力量	16.0kWh/年
年間待機時消費電力量	0kWh/年
年間消費電力量	70.4kWh/年
●年間消費電力量(kWh/年)は省エネ法・特定機器「電子レンジ」新測定法による数値です。「区分名」も法に基づき、機能、加熱方式、および庫内容積の違いで分けています。	
●実際にお使いになるときの年間消費電力量は、周囲環境、使用回数、使用時間、食品の量によって変化します。	

(注) 高周波出力1,000Wは、短時間高出力機能であり、調理中自動的に700Wに切り換わります。



この製品は法律で表示を義務づけられた特定の化学物質^[注1]を含有していません^[注2]。

(JIS C 0950の電気・電子製品の特定の化学物質の含有表示方法に従って表示しております)

[注1] 「鉛及びその化合物」、「水銀及びその化合物」、「カドミウム及びその化合物」、「六価クロム化合物」、「ポリブロモビフェニル」および「ポリブロモジフェニールエーテル」の6種類の化学物質

[注2] 対象の化学物質の含有率が基準値以下であることを意味します。また、除外項目は対象としておりません。

<http://www.sanyo.co.jp/Environment/>

愛情点検

★ 長年ご使用の電子レンジの点検を！ ★



こんな症状は
ありませんか

- ・電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- ・スタートしても食品が加熱されない。
- ・自動的に切れないときがある。
- ・運転中に異常な音がある。
- ・異常な臭いがしたり煙が出る。
- ・電子レンジにさわるとビリビリと電気を感ずることがある。
- ・その他の異常や故障がある。



使用
中止

故障や事故の防止のため
必ず販売店にご連絡を…。
点検・修理についての費用
など詳しいことは販売店
にご相談ください。

お客さまご相談窓口

■まずはお買い上げの販売店へ…

家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。
転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

家電商品についての全般的なご相談 三洋電機株式会社 お客さまセンター

受付時間：9：00～18：30（365日）

総合相談窓口 050-3116-3434

※上記番号をご利用できない場合は大阪(06)-6994-9570におかけください。

※郵便またはFAXでご相談される場合

三洋電機(株)お客さまセンター 〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5
FAX：大阪 (06)6994-9510

家電商品の修理サービスについてのご相談 三洋電機サービス株式会社

受付時間：月曜日 ～ 金曜日 9：00～18：30（7月～8月）8：45～19：30
土曜・日曜・祝日・当社休日 9：00～17：30

修理相談窓口	東コールセンター	関東・甲信越地区	050-3116-2222 東京(03)5302-3401
		北海道地区	050-3116-2333
		東北地区	050-3116-2444
	西コールセンター	近畿・北陸・四国地区	050-3116-2555 大阪(06)4250-8400
		中部地区	050-3116-2666
		中国地区	050-3116-2777
		九州地区	050-3116-2888
		沖縄地区	098-944-5018

※沖縄地区の受付時間：月曜日～土曜日 9：00～17：30（日曜・祝日・当社休日を除く）

持込み修理および部品についてのご相談 三洋電機サービス株式会社

受付時間：月曜日 ～ 土曜日 9：00～17：30（日曜・祝日・当社休日を除く）

家電製品の持込み修理および部品のご相談については、各地区拠点（サービスセンター、サービスステーション）で承っております。
最寄の拠点は弊社ホームページでご確認ください。

☆上記のご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。なお、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

<利用目的>

- お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問合せおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のために三洋電機株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

<業務委託の場合>

- 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切な管理・監督をいたします。

個人情報のお取り扱いについての詳細は、ホームページ <http://www.sanyo.co.jp> をご覧ください。

お客さまメモ

お買い上げの際に記入しておいてください。
修理など依頼されるとき便利です。

品番	EMO-TS30B
お買い上げ年月日	
お買い上げ販売店名	
電話（ ）	—

三洋電機株式会社

三洋電機コンシューマエレクトロニクス株式会社

家電事業部

〒675-2332 兵庫県加西市鎮岩町194-4